VIDEOTEC

DCT

BEDIENUNGSANWEISUNG

1 - ÖFFNEN DER VERPACKUNG UND KONTROLLE....9
1.1 - Inhalt der Verpackung....9
1.2 - Öffnen der Verpackung....9
1.3 - Überprüfung der Kennzeichnung....9
1.4 - Beschreibung der Etiketten....9
2 - BESCHREIBUNG DER BEDIENTASTATUR....10
2.1 - Eigenschaften....10
2.1.1 - Bedientastatur....10
2.1.2 - Konfiguration....10
2.1.3 - Sicherheit....10
2.1.4 - Technische Daten....10
2.2 - Geräte, die für den Anschluß an die Tastatur DCT geeignet sind....11
2.2.1 - Videomatrizen und Multiplexer / DVR video....11
2.2.2 - Telemetrieempfänger und Domes....11
2.3 - Steckverbindungen....11
2.4 - Kontrasteinstellung....11
2.5 - Dip-Schalter....12
2.6 - Vorkehrungen zur sicherheit bei der bedienung....12
2.7 - Installation der bedienstatur....13
3 - ÜBERTRAGUNGSLEITUNGEN UND VERBINDUNGEN....14
3.1 - Videoleitung und Telemetrieleitungen....14
3.2 - RS485 und Anlagentypen....14
3.3 - Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel....16
3.4 - Mehr als zwei Einrichtungen an derselben Leitung....16
4 - KONFIGURIERUNG DER BEDIENTASTATUR....17
4.1 - Systembeschreibung....17
4.1.1 - Dialog mit der Bedientastatur....17
4.1.2 - Einschalten des Systems....17
4.1.3 - Hauptmenü....17
4.1.3.1 - Bereich Systemdaten....17
4.1.3.2 - Bereich Benutzeroberläche GRAPH....18
4.1.3.3 - Bereich Video-/Telemetriesteuerbefehle....18
4.1.3.4 - Bereich Befehlsmenü....18
4.1.3.5 - Bereich Direktbefehle....18
4.2 - Bereich Systemdaten....19
4.2.1 - Systemsetup....19
4.2.1.1 - Organisation des Setupmenüs....19
4.2.1.2 - Einführung zu den Menüs und Untermenüs....20
4.2.1.3 - Änderung von Parameten....21
4.2.2 - Sprache....22
4.2.3 - Übertragungen....22
4.2.3.1 - Video....22
4.2.3.1.1 - Typ – Protokoll – Baudrate....23
4.2.3.1.2 - Adresse....24
4.2.3.1.3 - Externer Multiplexer 24
4.2.3.2 - Telemetrie....24
4.2.3.2.1 - Verbinder....24
4.2.3.2.2 - Protokoll – Baudrate....25
4.2.3.2.3 - Logische Adresse....25
4.2.3.3 - Serielle Tests....26
4.2.3.3.1 - Prozedur für den Autotest....26
4.2.4 - Befähigungen....27
4.2.4.1 - Kameras, Matrix und Multiplexer bei lokalem Anschluß....27
4.2.4.1.1 - Kameras mit Matrixanschluß....27
4.2.4.1.2 - Einzelne Kameras bei Verbindung mit Matrix....28
4.2.4.1.3 - Kameras bei Verbindung mit Multiplexer....29
4.2.4.1.4 - Einzelne Kameras mit Matrizenverbindung und Multiplexer....30
4.2.4.2 - Monitor (Matrix und Multiplexer mit lokalem Anschluß)....30
4.2.4.2.1 - Monitor (Verbindung mit Matrix)....30
4.2.4.2.2 - Einzelne Monitore (Verbindung mit Matrix)....31

4.2.4.2.3 - Multiplexer (unmittelbare Verbindung zum Multiplexer)....31
4.2.4.2.4 - Einzelne Multiplexer (unmittelbare Verbindung zum Multiplexer)....32
4.2.4.3 - Kameras Multiplexer....32
4.2.4.3.1 - Einzelne Kameras Multiplexer....33
4.2.4.4 - Externer Multiplexer....33
4.2.4.4.1 - Externer Multiplexer Einzeleinstellung....34
4.2.4.5 - Funktionen....34
4.2.4.6 - Allgemeine Schaltflächen....35
4.2.5 - Paßwort....36
4.2.6 - Konfiguration....37
4.2.6.1 - Wiederherstellen Basiswerte....37
4.2.6.2 - Buzzer....38
4.2.6.3 - Joystick....38
4.2.6.4 - Überprüfung der Steuerknüppel-Kalibrierung....39
4.2.6.5 - Justierung Touch Screen....39
4.2.6.5.1 - Die Kalibrierung der Bildschirmfläche....40
4.2.6.5.2 - Zurücksetzen des Touch Screens auf die Werkseinstellungen....41
4.2.6.6 - Test Touch Screen....42
4.2.7 - System- und Serviceinformationen....42
4.3 - Bereich Video-/Telemetriesteuerungen....43
4.3.1 - Weder Matrix noch Multiplexer angeschlossen....43
4.3.2 - Anschluß einer Matrix....43
4.3.3 - Anschluß eines Multiplexers....44
4.3.4 - Kaskadierter Anschluß einer Matrix und eines Multiplexers....44
4.4 - Bereich Befehlsmenü....45
4.4.1 - MENÜ Autopan....46
4.4.2 - MENÜ AUTOFLIP....46
4.4.3 - MENÜ AUX....46
4.4.4 - MENÜ FOCUS....46
4.4.5 - MENÜ IRIS....46
4.4.6 - MENÜ Patrol....46
4.4.7 - MENÜ PROG....47
4.4.7.1 - Preset....47
4.4.7.1.1 - Preset ändern....48
4.4.7.1.2 - Preset löschen....48
4.4.7.1.3 - Delete Preset....49
4.4.8 - MENÜ Scan....49
4.4.9 - MENÜ WIPER/WASHER....49
4.4.10 - MENÜ MACRO-TASTEN....50
4.5 - Bereich Direktbefehle....50
4.6 - Bereich Benutzeroberfäche GRAPH....51
4.6.1 - Ausgang von “Nur Benutzeroberfläche GRAPH” -Modus....51
5 - VIDEOSTEUERUNG....52
5.1 - Einführung....52
5.1.1 - Video: Grundlagen....52
5.1.1.1 - Anschluß einer Matrix an die Videobuchse....53
5.1.1.2 - Anschluß eines Multiplexer an die Videobuchse....54
5.1.1.3 - Von Videoeinrichtung gesteuerter Multiplexer....55
5.2 - Kein Anschluß einer Videoeinrichtung....56
5.2.1 - Beschreibung....56
5.2.2 - Konfigurierung der Bedientastatur....56
5.2.3 - Funktionstest....56
5.3 - Videomatrizen EKR-8/4 und EKR-16/4 ENEO....57
5.3.1 - Beschreibung....57
5.3.2 - Anschluß....57
5.3.3 - Konfigurierung der Bedientastatur....57
5.3.4 - Funktionstest....57
5.3.5 - Setup Matrix....57
5.4 - Videomatrix EKR-32/8 ENEO....58
5.4.1 - Beschreibung....58
5.4.2 - Anschluß....58

5.4.3 - Konfigurierung der Bedientastatur....58
5.4.4 - Funktionstest....58
5.4.5 - Setup Matrix....58
5.5 - Videomatrizen VKR-16/4 und VKR-32/8 ENEO....59
5.5.1 - Beschreibung....59
5.5.2 - Anschluß....59
5.5.3 - Konfigurieren der Bedientastatur....60
5.5.4 - Funktionstest....60
5.6 - Videomatrizen SM84A und SM164A VIDEOTEC....61
5.6.1 - Beschreibung....61
5.6.2 - Anschluß....61
5.6.3 - Konfigurierung der Bedientastatur....61
5.6.4 - Funktionstest....61
5.6.5 - Setup Matrix....61
5.7 - Videomatrix SM328A VIDEOTEC....62
5.7.1 - Beschreibung....62
5.7.2 - Anschluß....62
5.7.3 - Konfigurierung der Bedientastatur....62
5.7.4 - Funktionstest....62
5.7.5 - Setup Matrix....62
5.8 - Kameraumschalter SM42A und SM82A VIDEOTEC....63
5.8.1 - Beschreibung....63
5.8.2 - Anschluß....63
5.8.3 - Konfigurierung des Umschalters....63
5.8.4 - Konfigurierung der Bedientastatur....63
5.8.5 - Funktionstest....63
5.8.6 - Matrix-Setup....63
5.9 - Matrix LXRPS84A und LXRPS164A Linxs (VIDEOTEC)....64
5.9.1 - Beschreibung....64
5.9.2 - Anschluß....64
5.9.3 - Konfigurierung der Matrix....64
5.9.4 - Konfigurierung der Bedientastatur....64
5.9.5 - Funktionstest....64
5.9.6 - Setup Matrix....64
5.10 - Umschalter LXRPS82A und LXRPS42A Linxs (VIDEOTEC)....65
5.10.1 - Beschreibung....65
5.10.2 - Anschluß....65
5.10.3 - Konfigurieren des Umschalters....65
5.10.4 - Konfigurieren der Bedientastatur....65
5.10.5 - Funktionstest....65
5.10.6 - Matrix-Setup....65
5.11 - Videomatrix SW328 VIDEOTEC....66
5.11.1 - Beschreibung....66
5.11.2 - Anschluß....66
5.11.3 - Konfigurieren der Matrix....66
5.11.4 - Konfigurieren der Bedientastatur....66
5.11.5 - Funktionstest....66
5.12 - Videomatrix SW164OSM VIDEOTEC....67
5.12.1 - Beschreibung....67
5.12.2 - Anschluß....67
5.12.3 - Konfigurieren der Matrix....67
5.12.4 - Konfigurieren der Bedientastatur....68
5.12.5 - Funktionstest....68
5.12.6 - Matrix-Setup....68
5.13 - DVR AHDR4/9/16 ADEMCO....69
5.13.1 - Beschreibung....69
5.13.2 - Direktverbindung....69
5.13.3 - Konfigurieren des DVR....69
5.13.4 - Konfigurieren der Bedientastatur....69
5.13.5 - Funktionstest Direktverbindung....70
5.13.6 - Funktionstest indirekte Verbindung....70

5.13.7 - Sonderfunktionen....70
5.14 - Multiplexer ADEMCO....71
5.14.1 - Beschreibung....71
5.14.2 - Direktverbindung....71
5.14.3 - Konfigurieren des Multiplexers....71
5.14.4 - Konfigurieren der Bedientastatur....72
5.14.5 - Funktionstest Direktverbindung....72
5.14.6 - Funktionstest indirekte Verbindung....72
5.14.7 - Sonderfunktionen....72
5.15 - DVR ENEO....73
5.15.1 - Beschreibung....73
5.15.2 - Direktverbindung....73
5.15.3 - Konfigurieren des Multiplexers....73
5.15.4 - Konfigurieren der Bedientastatur....73
5.15.5 - Funktionstest Direktverbindung....74
5.15.6 - Funktionstest indirekte Verbindung....74
5.15.7 - Sonderfunktionen....74
5.16 - Video-Multiplexer ENEO....75
5.16.1 - Beschreibung....75
5.16.2 - Direkte Verbindung....75
5.16.3 - Indirekte Verbindung....75
5.16.4 - Konfigurieren des Multiplexers....76
5.16.5 - Konfigurieren der Bedientastatur....76
5.16.6 - Funktionstest bei Direktverbindung....76
5.16.7 - Funktionstest bei indirekter Verbindung....76
5.16.8 - Sonderfunktionen....77
5.17 - Video-Multiplexer JAVELIN/HITRON....78
5.17.1 - Beschreibung....78
5.17.2 - Direkte Verbindung....78
5.17.3 - Indirekte Verbindung....78
5.17.4 - Konfigurieren des Multiplexers....79
5.17.5 - Konfigurieren der Bedientastatur....79
5.17.6 - Funktionstest bei Direktverbindung....79
5.17.7 - Funktionstest bei indirekter Verbindung....79
5.17.8 - Sonderfunktionen....80
5.18 - DVR SAMSUNG....81
5.18.1 - Beschreibung....81
5.18.2 - Direktverbindung....81
5.18.3 - Konfigurieren des DVR....81
5.18.4 - Konfigurieren der Bedientastatur....81
5.18.5 - Funktionstest Direktverbindung....82
5.18.6 - Funktionstest indirekte Verbindung....82
5.18.7 - Sonderfunktionen....82
5.19 - DVR SANYO....83
5.19.1 - Beschreibung....83
5.19.2 - Direktverbindung....83
5.19.3 - Konfigurieren des DVR....83
5.19.4 - Konfigurieren der Bedientastatur....83
5.19.5 - Funktionstest Direktverbindung....84
5.19.6 - Funktionstest indirekte Verbindung....84
5.19.7 - Sonderfunktionen....84
5.20 - Multiplexer SANYO....85
5.20.1 - Beschreibung....85
5.20.2 - Direktverbindung....85
5.20.3 - Konfigurieren des Multiplexers....85
5.20.4 - Konfigurieren der Bedientastatur....85
5.20.5 - Funktionstest Direktverbindung....86
5.20.6 - Funktionstest indirekte Verbindung....86
5.20.7 - Sonderfunktionen....86
5.21 - DVR SONY....87
5.21.1 - Beschreibung....87

5.21.2 - Verweis auf andere Materialien und Dokumente....87
5.21.3 - Direkte Verbindung....87
5.21.4 - Konfigurieren des Multiplexers....87
5.21.5 - Konfigurieren der Bedientastatur....87
5.21.6 - Funktionstest....88
5.21.7 - Sonderfunktionen....88
5.22 - Video-Multiplexer SONY....89
5.22.1 - Beschreibung....89
5.22.2 - Verweis auf andere Materialien und Dokumente....89
5.22.3 - Direkte Verbindung....89
5.22.4 - Konfigurieren des Multiplexers....89
5.22.5 - Konfigurieren der Bedientastatur....90
5.22.6 - Funktionstest....90
5.22.7 - Sonderfunktionen....90
5.23 - Video-Multiplexer SP16C VIDEOTEC....91
5.23.1 - Beschreibung....91
5.23.2 - Direkte Verbindung....91
5.23.3 - Konfigurieren des Multiplexers....91
5.23.4 - Konfigurieren der Bedientastatur....92
5.23.5 - Konfigurieren des Multiplexers....92
5.23.6 - Funktionstest....92
5.23.7 - Sonderfunktionen....92
5.24 - Setup Matrizen....93
5.24.1 - OSM Macro....93
5.24.2 - VIDEOTEC 164OSM....94
5.24.3 - OSM LINXS (VIDEOTEC)....94
6 - TELEMETRIE....95
6.1 - Direkte Steuerung und Steuerung über Videoanlagen....95
6.1.1 - Normale Telemetriesteuerung....96
6.1.2 - Wechsel der Kamera....96
6.1.2.1 - Kamera und Empfänger....96
6.1.2.2 - Anwahl einer Kamera....96
6.1.2.3 - Änderung der kamerabezogenen Adressnummer....96
6.1.3 - Probleme mit der Kommunikation zwischen Bedientastatur und Empfänger....98
6.1.4 - Schreibweisen....98
6.1.5 - Organisation der Konfigurationsmenüs....98
6.2 - Dome ELBEX....99
6.2.1 - Verweis auf andere Materialien und Dokumente....99
6.2.2 - Hardware-Anschluß der Dome....99
6.2.3 - Konfigurieren....99
6.2.4 - Autopan....100
6.2.5 - Aux....100
6.2.6 - Focus....101
6.2.7 - Iris....101
6.2.8 - Preset, Scan und Home....102
6.2.9 - Spezialcodes....102
6.3 - Dome ELMO....107
6.3.1 - Verweis auf andere Materialien und Dokumente....107
6.3.2 - Anschluß der Dome-Hardware....107
6.3.3 - Konfigurieren....107
6.3.4 - Autopan....108
6.3.5 - Aux....109
6.3.6 - Focus....109
6.3.7 - Iris....110
6.3.8 - Preset, Scan und Home....110
6.3.9 - Patrol....111
6.3.10 - Funktionstasten....111
6.3.11 - Sondercodes....112
6.4 - Dome ERNITEC SATURN....113
6.4.1 - Verweis auf andere Materialien und Dokumente....113
6.4.2 - Anschluß der Dome-Hardware....113

6.4.3 - Konfigurieren....113
6.4.4 - Autopan....114
6.4.5 - Aux....114
6.4.6 - Focus....115
6.4.7 - Iris....115
6.4.8 - Preset, Scan und Home....116
6.4.9 - Patrol....116
6.4.10 - Sondercodes....117
6.5 - Dome HITRON FASTRAX....118
6.5.1 - Verweis auf andere Materialien und Dokumente....118
6.5.2 - Anschluß der Dome-Hardware....118
6.5.3 - Konfigurieren....118
6.5.4 - Autopan....119
6.5.5 - Aux....119
6.5.6 - Focus....120
6.5.7 - Iris....120
6.5.8 - Preset, Scan und Home....121
6.5.9 - Patrol (Tour und Pattern)....121
6.6 - Dome JVC....122
6.6.1 - Verweis auf andere Materialien und Dokumente....122
6.6.2 - Anschluß der Dome-Hardware....122
6.6.3 - Konfigurieren....122
6.6.4 - Autoflip....123
6.6.5 - Autopan....123
6.6.6 - Aux....124
6.6.7 - Focus....124
6.6.8 - Iris....125
6.6.9 - Patrol....125
6.6.10 - Preset, Scan und Home....126
6.6.11 - Funktionstasten....126
6.6.12 - Sondercodes....127
6.7 - Dome PANASONIC....128
6.7.1 - Verweis auf andere Materialien und Dokumente....128
6.7.2 - Wichtige Anmerkung zu den Protokollen....128
6.7.3 - Anschluß der Dome-Hardware....128
6.7.4 - Konfigurieren....129
6.7.5 - Autoflip....130
6.7.6 - Autopan....130
6.7.7 - Aux....131
6.7.8 - Focus....131
6.7.9 - Iris....132
6.7.10 - Patrol (Panasonic WV-CS600)....132
6.7.11 - Patrol (Panasonic WV-CS850)....133
6.7.12 - Preset, Scan und Home....133
6.7.13 - Sondercodes....134
6.8 - Dome PELCO....136
6.8.1 - Verweis auf andere Materialien und Dokumente....136
6.8.2 - Anschluß der Dome-Hardware....136
6.8.3 - Konfigurieren....136
6.8.4 - Autoflip....136
6.8.5 - Aux....137
6.8.6 - Focus....137
6.8.7 - Iris....138
6.8.8 - Patrol (Pattern)....138
6.8.9 - Preset, Scan und Home....139
6.8.10 - Sondercodes....139
6.9 - Dome SAMSUNG....141
6.9.1 - Verweis auf andere Materialien und Dokumente....141
6.9.2 - Anschluß der Dome-Hardware....141
6.9.3 - Konfigurieren....141
6.9.4 - Autopan....142

6.9.5 - Aux....142
6.9.6 - Focus....143
6.9.7 - Iris....143
6.9.8 - Patrol (PATTERN)....144
6.9.9 - Preset, Scan und Home....144
6.10 - Dome SANYO....145
6.10.1 - Verweis auf andere Materialien und Dokumente....145
6.10.2 - Anschluß der Dome-Hardware....145
6.10.3 - Konfigurieren....145
6.10.4 - Autopan....146
6.10.5 - Aux....146
6.10.6 - Focus....147
6.10.7 - Iris....147
6.10.8 - Preset, Scan und Home....148
6.10.9 - Patrol....148
6.10.10 - Funktionstasten....149
6.10.11 - Sondercodes....149
6.11 - Dome SANTEC....150
6.11.1 - Anschluß der Dome-Hardware....150
6.11.2 - Konfigurieren....150
6.11.3 - Autopan....151
6.11.4 - Aux....151
6.11.5 - Focus....152
6.11.6 - Iris....152
6.11.7 - Preset, Scan und Home....153
6.11.8 - Patrol (Tour und Pattern)....153
6.12 - Dome SENSORMATIC....154
6.12.1 - Verweis auf andere Materialien und Dokumente....154
6.12.2 - Anschluß der Dome-Hardware....154
6.12.3 - Konfigurieren....154
6.12.4 - Autoflip....155
6.12.5 - Focus....155
6.12.6 - Iris....156
6.12.7 - Patrol (Pattern und Apple Peel)....156
6.12.8 - Preset, Scan und Home....157
6.12.9 - Funktionstasten....157
6.12.10 - Sondercodes....157
6.13 - Dome STAR....159
6.13.1 - Verweis auf andere Materialien und Dokumente....159
6.13.2 - Anschluß der Dome-Hardware....159
6.13.3 - Konfigurieren....159
6.13.4 - Autoflip....159
6.13.5 - Autopan....160
6.13.5.1 - Setup Autopan/Autotilt(SWING)....160
6.13.6 - Focus....161
6.13.7 - Iris....161
6.13.8 - Patrol (Group – Tour)....162
6.13.8.1 - Setup Group....163
6.13.8.2 - Setup Tour....163
6.13.9 - Group Random....164
6.13.10 - Sondercodes....164
6.14 - Dome VCL....166
6.14.1 - Verweis auf andere Materialien und Dokumente....166
6.14.2 - Anschluß der Dome-Hardware....166
6.14.3 - Konfigurieren....166
6.14.4 - Autoflip....166
6.14.5 - Autopan....167
6.14.6 - Aux....167
6.14.7 - Focus....168
6.14.8 - Iris....168
6.14.9 - Patrol....169

6.14.9.1 - Setup TOUR....170
6.14.10 - Preset, Scan und Home....170
6.14.11 - Funktionstasten....171
6.15 - Empfänger ENEO....172
6.15.1 - Verweis auf andere Materialien....172
6.15.2 - Konfigurieren der Empfänger....172
6.15.3 - Anschluß der Hardware....172
6.15.4 - Autopan....172
6.15.4.1 - Setup Autopan....173
6.15.5 - Aux....173
6.15.6 - Focus....174
6.15.7 - Iris....174
6.15.8 - Patrol....175
6.15.8.1 - Setup Patrol....175
6.15.8.2 - Setup Random....176
6.15.9 - Preset, Scan und Home....176
6.15.10 - Sondercodes....177
6.16 - Empfänger VIDEOTEC und Linxs (Prot. VIDEOTEC)....178
6.16.1 - Verweis auf andere Materialien....178
6.16.2 - Konfigurieren der Empfänger....178
6.16.3 - Anschluß der Hardware....178
6.16.4 - Autopan....179
6.16.5 - Aux....179
6.16.6 - Focus....180
6.16.7 - Iris....180
6.16.8 - Patrol....181
6.16.8.1 - Setup Patrol standard....182
6.16.8.2 - Setup Patrol SA....183
6.16.9 - Preset, Scan und Home....184
6.16.10 - Funktionstasten....184
6.16.11 - Wiper und Washer....184
6.17 - Empfänger VIDEOTEC mit Protokoll Macro....185
6.17.1 - Anmerkungen....185
6.17.2 - Verweis auf andere Materialien....185
6.17.3 - Konfigurieren der Empfänger....185
6.17.4 - Anschluß der Hardware....185
6.17.5 - Autopan....185
6.17.6 - Aux....186
6.17.7 - Focus....186
6.17.8 - Iris....187
6.17.9 - Patrol....187
6.17.9.1 - Setup Patrol standard....188
6.17.9.2 - Setup Patrol SA....189
6.17.10 - Preset, Scan und Home....189
6.17.11 - Funktionstasten....190
6.17.12 - Wiper und Washer....190
6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers....191
7 - WARTUNG DER BEDIENTASTATUR....192

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch der in diesem Handbuch erwähnten Einrichtungen zurückzuführen sind, und behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne Vorankündigung zu verändern. Große Sorgfalt wurde auf die Sammlung und Prüfung der in diesem Handbuch enthaltenen Unterlagen verwendet. Jedoch übernimmt der Hersteller keine Verantwortung, die auf den Gebrauch derselben Unterlagen zurückzuführen ist. Dasselbe gilt auch für jede Person oder Gesellschaft, die an der Schaffung oder Herstellung dieses Handbuchs teilgenommen hat.

1 ÖFFNEN DER VERPACKUNG UND KONTROLLE

Die folgenden Tätigkeiten sind bei unterbrochener Stromversorgung vorzunehmen, wenn nichts Gegenteiliges genannt ist.

Die Installation darf nur von technisch versierten Fachleuten vorgenommen werden.

Anmerkung technischer Art oder Bedienungsempfehlungen.

1.1 Inhalt der Verpackung

Bei der Anlieferung des Produktes ist zu prüfen, ob die Verpackung intakt ist und keine deutlichen Sturzspuren oder Abschabungen aufweist. Falls die Verpackung beschädigt ist, muß dies sofort dem Lieferanten mitgeteilt werden.

- 1 Bedientastatur DCT
- 1 externes Netzteil
- 6 Telefonkabel 6/6 gerade gerade, Länge ungefähr 150 cm
- 6 Abzweigkästen RJjack
- 1 Verbindungskabel RS232 für den Personal Computer
- 1 Diskette oder eine Cd-Rom für den PC zur Durchführung des Tastatur-Setup.
- Dieses Betriebshandbuch.

Kontrollieren Sie, ob der Inhalt mit der obigen Materialliste übereinstimmt.

1.2 Öffnen der Verpackung

Weist die Verpackung keine offensichtlichen Schäden auf (durch Stürze oder starke Abschabungen), kann anhand der Liste im Kapitel *Einführung* Abschnitt *§ 1.1 - Inhalt der Verpackung, S. 9* ihr Inhalt überprüft werden.
Die Verpackungsstoffe sind materialgerecht zu sortieren und nach den geltenden Vorschriften im Bestimmungsland zu entsorgen.

1.3 Überprüfung der Kennzeichnung

Vor Beginn der Installationsarbeiten ist zu kontrollieren, ob das gelieferte Material den jeweiligen Anforderungen entspricht. Erkennbar ist dies anhand des Kennzeichnungsetiketts, wie im Kapitel *§ 1.4 - Beschreibung der Etiketten , S.9* beschrieben.

Unter keinen Umständen dürfen Änderungen oder Anschlüsse vorgenommen werden, die in diesem Handbuch nicht genannt sind: Der Gebrauch ungeeigneten Gerätes kann eine schwere Gefahr für die Sicherheit des Personals und der Anlage bedeuten.

1.4 Beschreibung der Etiketten

Unten auf der Bedientastatur DCT befindet sich ein Aufkleber, der den Vorschriften zur CE-Kennzeichnung entspricht. Er enthält die Daten zum Identifikationscode und zur Seriennummer des Modells (Strichocodes EXT3/9),
Auf dem mitgelieferten Netzteil stehen Angaben zur elektrischen Speisung der Bedientastatur.

2 BESCHREIBUNG DER BEDIENTASTATUR

2.1 Eigenschaften

Die Bedientastatur ist ein professionelles Produkt für Anwendungen im Sicherheits- und Überwachungsbereich.
Als Bestandteil eines Sicherheitssystems lassen sich mit der Tastatur die Videoumschaltung steuern, Alarmzustände verwalten und Digitalsteuerempfänger fernbedienen.

2.1.1 Bedientastatur

- Von hinten beleuchtetes Flüssigkristalldisplay 320x240 pixel, ausgestattet mit "Touch Screen"
- Bedienungsfreundlich: Die häufigsten Vorgänge werden durch Betätigung einer einzigen Taste veranlaßt
- Telemetriesteuerung mit 3-Achsen-Steuerknüppfel (Pan/Tilt/ZOOM)
- Integrierte Benutzeroberfläche GRAPH mit der Möglichkeit zur individuellen Gestaltung von Bildern und Schaltflächen.

2.1.2 Konfiguration

- Vollständige Konfigurierung der Bedientastatur durch bildschirmgeführte Installation.
- Auswahl der Landessprache.
- Steuerung einer großen Bandbreite von Empfangsgeräten und Hochgeschwindigkeits-Domes
- Aktivierung/Deaktivierung der Ein- und Ausgänge von jeder Tastatur aus steuerbar
- Aktivierung/Deaktivierung von Funktionsgruppen
- Autotest der Übertragungskanäle
- Übertragungsleitungen RS485

2.1.3 Sicherheit

- Warnton bei Unterbrechung der Übertragung und bei Alarmauslösung
- 3 Paßwortebenen, die sich einzeln für jede Bedientastatur konfigurieren lassen:
    1. Paßwort zum Verbindungsaufbau: Abfrage beim Einschalten der Tastatur, um die Benutzung durch unbefugtes Personal zu unterbinden
    2. Paßwort für Alarmreset: Abfrage beim Aufheben des Alarmstatus von der Tastatur aus
    3. Paßwort für Setup: Abfrage, wenn ein Setup erforderlich ist (der Tastatur oder der Matrix)

Jedes Paßwort besteht aus einer Reihe von 5 Ziffern, die Abfrage kann durch Setzen auf 00000 deaktiviert werden.

2.1.4 Technische Daten

Bedientastatur	*Abmessungen*	*298x107x210mm*
	Gewicht	*900g*
Netzteil	*Eingangsspannung*	*100-240Vac 47-63Hz*
	Ausgangsspannung	*12Vdc - 1A*

2.2 Geräte, die für den Anschluß an die Tastatur DCT geeignet sind

2.2.1 Videomatrizen und Multiplexer / DVR video

Siehe § 4.2.3.1.1 - Typ – Protokoll – Baudrate, S.23

2.2.2 Telemetrieempfänger und Domes

Siehe § 4.2.3.2.2 - Protokoll – Baudrate, S.25

2.3 Steckverbindungen



Die Bedientastatur hat auf der Rückseite der Mechanik drei Steckbuchsen RJ11 , eine Netzbuchse, einen Dip-Schalter für die Konfigurierung und eine Buchse DB9 für die Verbindung mit dem PC.

Netzbuchse

Die Leitung VIDEO steuert die mit der Tastatur verbundene Videoanlage. Mit den Leitungen A und B werden der erste und zweite Telemetriekanal gesteuert. Der Dip-Schalter gestattet das Ein- oder Ausschalten des Abschlußwiderstandes von 120 ohm für jede Leitung RS485 (siehe § 3.2 - RS485 und Anlagentypen, S. 14).

Um elektrische Schoks zu vermeiden, die Kabel von den RJ11 Verbindern ausziehen; dann die COM Linie anschließen.
Mann muß die Linien der Außenübertragung (die an RJ11 Verbindern geschaltet sind) und die PC- Serienlinie (als Com auf der Tastatur gezeigt) an der Tastatur gleichzeitig nicht anschließen.

2.4 Kontrasteinstellung

Auf der Unterseite der Bedientastatur befindet sich eine Öffnung für den Zugriff auf den Trimmer, mit dem der Tastaturkontrast eingestellt wird.
Mit einem feinspitzigen Schlitzschraubendreher kann der Trimmer so eingestellt werden, daß der Bildschirminhalt am klarsten zu erkennen ist.



2.5 Dip-Schalter

Auf der Rückseite der Bedientastatur sitzt ein Dip-Schalter für das Ein- und Ausschalten des Abschlußwiderstandes der Leitungen RS485 und für die Verbindung mit dem PC.
Zum Beschalten der Leitungsabschlußwiderstände siehe *§ 3.1 - Videoleitung und Telemetrieleitungen, S. 14*.



DIP1 *Tastatur vom PC programmierbar*	*ON: Modus PC-Verbindung* *OFF: Normalmodus*
DIP2 *Belastungswiderstand Telemetrieleitung A*	*ON: Abschlußwiderstand ein* *OFF: Abschlußwiderstand aus*
DIP3 *Belastungswiderstand Telemetrieleitung B*	*ON: Abschlußwiderstand ein* *OFF: Abschlußwiderstand aus*
DIP4 *Belastungswiderstand Videoleitung*	*ON: Abschlußwiderstand ein* *OFF: Abschlußwiderstand aus*

Während des normalen Betriebes der Bedientastatur muß DIP1 auf OFF stehen, weil sonst die Kommunikation mit den Einrichtungen nicht möglich ist, die an die Buchse der VIDEO-Leitung angeschlossen sind.

2.6 Vorkehrungen zur sicherheit bei der bedienung

- Benutzen Sie keine Geräte mit beschädigtem oder lockerem Stecker.
- Der Stecker darf nicht am Kabel aus der Buchse gezogen oder mit nassen Händen berührt werden.
- Stecker und Kabel dürfen nicht zu stark geknickt werden. Keine schweren Gegenstände daraufstellen, die sie beschädigen könnten.
- Nicht zu viele Verlängerungsschnüre oder Stecker an eine einzelne Steckdose anschließen.
- Die Bedientastatur auf eine ebene und stabile Oberfläche stellen.
- Vermeiden Sie, daß Flüssigkeit in die Tastatur eindringt.
- Keine schweren Gegenständen auf die Tastatur und insbesondere den berührungssensiblen Bildschirm stellen.
- Keine Handschuhe oder Gegenstände benutzen, deren Oberflächen schleifende Wirkung haben.
- Keine Gläser mit Wasser, Chemikalien oder andere kleine Objekte auf den berührungssensiblen Schirm legen, welche diese beschädigen könnten.
- Keine schleifend wirkenden Schwämme oder spitze Gegenstände auf dem berührungssensiblen Schirm benutzen.
- Vor der Reinigung des Displays muß die Stromversorgung unterbrochen werden.
- Den Touch-Screen nicht mit Reinigungsmitteln oder aggressiven Mitteln reinigen (etwa mit solchen auf Ammoniakbasis)

2.7 Installation der bedienstatur

Vor dem Anschließen der Stromversorgung ist zu prüfen, ob die Daten zur Speisung der Tastatur den Eigenschaften den Werten entsprechen, mit der die Anlage gespeist wird.
Für die Stromversorgung der Tastatur darf ausschließlich das mitgelieferte Netzteil benutzt werden.
Der Gebrauch ungeeigneter oder anderer Geräte kann dazu führen, daß die Sicherheit des Personals und der Anlage stark gefährdet wird.

Anschluß der Bedientastatur an das Versorgungsnetz:



1. Durch Einführen des Steckers in die Netzbuchse hinten an der Tastatur wird das Netzteil an die Bedientastatur angeschlossen(*§ 2.3 - Steckverbindungen, S.11*).
2. Stromkabel an das Netzteil anschließen.
3. Den Stecker des Stromkabels in eine nahegelegene Stromsteckdose einführen.

Am Einschalten des Displays und an dem Bild auf dem Display erkennt man, daß die Installation erfolgreich verlaufen ist.

Mit dem Anschluß der Einrichtungen, die sich von der Tastatur bedienen lassen, beschäftigt sich das Kapitel *§ 3 - ÜBERTRAGUNGSLEITUNGEN UND VERBINDUNGEN, S.14*.

3 ÜBERTRAGUNGSLEITUNGEN UND VERBINDUNGEN

3.1 Videoleitung und Telemetrieleitungen

Mit der Bedientastatur DCT läßt sich eine große Bandbreite von Produkten bedienen, die zur Videosteuerung (Videomatrizen und Videomultiplexer) und Telemetriesteuerung dienen (Empfänger oder Domekameras). Es ist somit erforderlich, auf der Tastaturebene die Zusammensetzung der Anlage zu bestimmen, damit die angebundenen Einrichtungen wirksam miteinander kommunizieren können.
Unter einer "Videoleitung" versteht man den Übertragungskanal für die Steuerung der Videoeinrichtung, unter "Telemetrieleitungen" die beiden vorhandenen Kanäle für die Telemetriesteuerung.
Es wird empfohlen, zunächst nur die "Videoleitung" und erst zu einem späteren Zeitpunkt die "Telemetrieleitungen" zu konfigurieren.

3.2 RS485 und Anlagentypen

Die Übertragungskanäle RS485 sind zweiadrig und von einem anderen Ende zum anderen bis zu 1200m lang. Die Beschaltung der Leitungen RS485 mit einem Abschlußwiderstand verhindert, daß das Signal entlang des Kabels reflektiert wird. Der Abschlußwiderstand muß in jeder Einrichtung am Ende der Verbindungsstrecke eingeschaltet sein.
Es gibt verschiedene Anlagenarten, unterschiedlich ist demnach auch der Modus, in dem die Leitungen mit Abschlußwiderständen beschaltet werden.
In den folgenden schematischen Darstellungen werden die abzuschließenden Einrichtungen mit dem Symbol ⅏. gekennzeichnet.

Konfiguration	*Beschreibung*	*Beispiel*
Stern / Einzelne Leitungen	*Für jede Verbindung zwischen zwei Vorrichtungen ist eine separate Übertragungsleitung bestimmt, die maximal 1.200 m lang ist. Alle Einrichtungen müssen mit Abschlußwiderstand beschaltet werden, weil jedes Gerät an einem Leitungsende abgeschlossen wird.*	
Backbone	*Es wird eine einzelne Leitung genutzt, an der die Sendeeinrichtungen beliebig platziert werden können. Die beiden Leitungsenden (in unserem Beispiel die Tastatur K und der Empfänger R3) sind mit einem Abschlußwiderstand beschaltet, die anderen Einrichtungen (R1 und R2) nicht. Die Höchstlänge der Leitung beträgt 1200m. Gemäß den Spezifikationen des Standards RS485 lassen sich mindestens 32 Einrichtungen an ein- und derselben Leitung anschließen.*	

Konfiguration	*Beschreibung*	*Beispiel*
Leitung mit Stubs	*Von der Leitung RS485 kann parallel eine gewisse Anzahl von "Stubs" für den Anschluß weiterer Einrichtungen abgezweigt werden. "Stubs" müssen, weil sie keine Leitungsenden darstellen, nicht mit Abschlußwiderstand beschaltet werden. Zudem müssen sie sehr viel kürzer sein (in der Größenordnung von zwei Metern). Gemäß den Spezifikationen des Standards RS485 lassen sich mindestens 32 Einrichtungen an dieselbe Leitung anschließen.*	
Hintereinander geschaltete Einrichtungen	*Die Einrichtungen werden paarweise mit Einzelleitungen angeschlossen, die an den Enden mit Abschluß versehen werden müssen. Diese Art der Konfiguration ist nur mit Einrichtungen möglich, die jeweils einen getrennten Kanal am Eingang (Empfangen) und am Ausgang (Senden) haben, wie die VIDEOTEC-Empfänger DTRX1 und DTRX3.* *Das aufgenommene Signal wird "gesäubert" zur nächsten Einrichtung geleitet. Wenn eine Einrichtung ausfällt, bricht gleichzeitig die Verbindung zu den nachfolgenden Einrichtungen zusammen.* *Die maximale Gesamtlänge entspricht der Anzahl der Leitungen multipliziert mit 1.200 m Höchstlänge für jede Teilstrecke.*	
Misch-konfiguration	*Gemischte Konfigurationen sind möglich, bei denen jedoch stets die vorstehenden Einschränkungen zu berücksichtigen sind:* ◆ *Jede Leitung kann maximal 1.200 m lang sein* ◆ *Jede Leitung muß an den Enden mit Abschlußwiderstand beschaltet sei Die Stubs müssen sehr kurz sein (max 2m)*	

3.3 Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel

Die Verbindung zwischen Bedientastatur DCT und den verschiedenen Einrichtungen wird ausschließlich über den seriellen Kanal RS485 hergestellt.
Hat die bediente Einrichtung keinen derartigen Kanal, muß zwischen sie und die Tastatur ein Signalumsetzer geschaltet werden (zum Beispiel RS485-RS232 oder RS485-Current Loop).
Ein Paar Telefonkabel und ein Paar Abzweigkästen RJjack gestatten nach dem folgenden Schaltbild die Überbrückung von Distanzen bis zu 1200m:



DCT	RJjack 1	Rjjack 2	Einrichtung
RS485A	*weiß*	*blau*	*RS485A*
RS485B	*gelb*	*schwarz*	*RS485B*

3.4 Mehr als zwei Einrichtungen an derselben Leitung

Hängen mehrere Tastaturen an ein- und derselben Übertragungsleitung, müssen Abzweigkästen RJjack sachgerecht angeschlossen werden. Wie in §*3.2 - RS485 und Anlagentypen, S.14*, beschrieben, sind die beiden Einrichtungen zu bestimmen, die das Leitungsende bilden. Sie werden mit Abschlußwiderstand beschaltet (für den Abschluß der Bedientastatur DCT siehe §*2.5 - Dip-Schalter, S.12*). Besonders zu achten ist auf die richtige Stublänge.



Sendeeinrichtung (Bedientastatur)		Empfangseinrichtung (Videomatrix, Telemetrieempfänger
RS485A - weiß	----------	*Blau - RS485A*
RS485B - gelb	----------	*schwarz - RS485B*

4 KONFIGURIERUNG DER BEDIENTASTATUR

4.1 Systembeschreibung

4.1.1 Dialog mit der Bedientastatur

Die Bedientastatur hat einen “Touch Screen”: Über dem Glas der Anzeigefläche wird also eine Folie aus einem Material aufgebracht, das empfindlich auf die Berührung der Finger reagiert.
Auf dem Display erscheinen Bilddarstellungen, die alle eine eigene Bedeutung besitzen. Drückt man dort auf den Schirm, erschallt ein Hinweiston und im Dialog mit dem System werden Steuerbefehle versendet.

4.1.2 Einschalten des Systems

Wird die Bedientastatur mit Spannung versorgt, erscheint ein Bildschirm, auf dem das System vorgestellt wird. Anschließend wechselt er sofort zum HAUPTMENÜ, wenn keine Paßwortabfrage vorgesehen ist. Andernfalls wird das Kennwort eingegeben und bestätigt.

4.1.3 Hauptmenü

Dieses Kapitel möchte den Benutzer in das System einführen und ihn mit einigen Konzepten und Funktionen vertraut machen..
Das HAUPTMENÜ ist der Ausgangspunkt für alle Tastaturfunktionen. Es ist in Bereiche aufgeteilt, jeder von ihnen für bestimmte Funktionen bestimmt.
Die nachstehende Darstellung ist nur eine der möglichen Systemkonfigurationen. Seien Sie also nicht beunruhigt, wenn das Bild auf Ihrem Display davon leicht abweicht.



4.1.3.1 Bereich Systemdaten

In diesem Bereich befinden sich zwei Schaltflächen für die Ausführung der folgenden Funktionen:

- Aufruf des Menüs für das Systemsetup (*siehe § 4.2.1 - Systemsetup, S.19*)
- Ansicht der wichtigsten Systemeinstellungen (*siehe § 4.5 - Bereich Direktbefehle, S.50*).

4.1.3.2 Bereich Benutzeroberläche GRAPH

Hier erkennen wir zwei Schaltflächen für die Ausführung der folgenden Funktionen:

- Aufruf der Benutzeroberfläche GRAPH von dieser Seite aus (*siehe § 4.6 - Bereich Benutzeroberfäche GRAPH, S.51*).
- Aufruf der Benutzeroberfläche GRAPH von der zuletzt besuchten Seite aus

4.1.3.3 Bereich Video-/Telemetriesteuerbefehle

In diesem Bereich befindet sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Menge von der Systemkonfiguration abhängt.

Grundsätzlich gestatten sie die Bedienung des Matrix- oder des Multiplexergerätes, das an der Steckbuchse VIDEO hängt, und die Anwahl der an den beiden TELEMETRIELEITUNGEN A und B angeschlossenen Einrichtungen (*siehe § 4.3 - Bereich Video-/Telemetriesteuerungen, S.43*).

4.1.3.4 Bereich Befehlsmenü

Hier befindet sich eine Reihe von Schaltflächen, mit denen sich die Menüs für die Aktivierung der einzelnen Funktionen aufrufen lassen (*siehe § 4.4 - Bereich Befehlsmenü, S.45*).

4.1.3.5 Bereich Direktbefehle

Hier sehen wir mehrere Schaltflächen, deren Menge von der Systemkonfiguration abhängt und davon, welcher Typ von Einrichtung an der Tastatur hängt (*siehe § 4.5 - Bereich Direktbefehle, S.50*).

4.2 Bereich Systemdaten

Im Teilbereich Systemdaten des HAUPTMENÜS sitzen zwei Schaltflächen zum Aufrufen der folgenden Menüs:

SYSTEMSETUP
Gestattet die Änderung sämtlicher Tastaturparameter
(*siehe § 4.2.1 - Systemsetup, S.19*)

SYSTEMINFO
Hier erhält man die wichtigsten Informationen zur Systemkonfiguration, außerdem gelangt man weiter auf die Bildschirmseite "SERVICE".
(*siehe § 4.2.7 - System- und Serviceinformationen, S.42*)

4.2.1 Systemsetup

Um Änderungen an der Tastaturkonfiguration auszuschließen oder nur auf befugte Personen zu beschränken, kann der Zugriff auf das Menü PARAMETER auf Wunsch an die Eingabe eines Paßwortes geknüpft werden.

Das Menü gestattet es, die Betriebsart der Bedientastatur mit einer ganzen Reihe von Parametern einzurichten.

4.2.1.1 Organisation des Setupmenüs

Es folgt eine Aufstellung der Parameterkategorien, die sich in diesem Menü einstellen lassen und ihre symbolische Darstellung (Ikone):

SPRACHE

ÜBERTRAGUNGEN
- VIDEO
- TELEMETRIE
- TEST SERIELLE LEITUNGEN

AKTIVIERUNGEN
- KAMERAS
- MONITOR/Multiplexer LOKAL
- KAMERAS Multiplexer EXTERN
- Multiplexer EXTERN
- FUNKTIONEN
- GEMEINSAME SCHALTFLÄCHEN

Paßwort

KONFIGURATIONEN
- ZURÜCKSETZEN AUF STANDARDWERTE
- BUZZER
- STEUERKNÜPPEL
- EINSTELLUNG TOUCH SCREEN
- TEST TOUCH SCREEN

4.2.1.2 Einführung zu den Menüs und Untermenüs

Das Setupmenü besteht aus mehreren Bildschirmseiten, die durch Schaltflächen aktiviert werden, die im aktiven Bereich dargestellt sind. Beim Aufrufen der Untermenüs wird die Möglichkeit zum Seitenwechsel oder zum Verlassen des PARAMETER-Menüs ausgeschlossen (die zugehörigen Ikonen sind grau unterlegt).
Zum Verlassen des Untermenüs die Schaltfläche esc drücken.
Mit der Schaltfläche kehrt man zum Hauptmenü zurück.

Beispielhafte Menüdarstellung.



Bespielhafte Darstellung eines Untermenüs.



4.2.1.3 Änderung von Parameten

Um einen Parameter zu ändern, muß der Cursor in seine Nähe geführt werden, dann mit ent bestätigen.

Drei Fälle sind zu unterscheiden:

1. "Einfache" Parameter, deren Änderung mit ent bestätigt wird. In diesem Fall wechselt der Parameter bei jeder Betätigung von ent und zeigt die möglichen Werte.
2. Parameter mit mehreren zur Wahl stehenden Werten. In diesem Fall beginnt das Geschriebene bei Betätigung der Schaltfläche ent zu blinken als Zeichen dafür, daß mit den Knöpfen "Auf" und "Ab" zwischen den angezeigten Werten wählen läßt. Bestätigt wird der neue Wert mit ent. Soll keine Änderung vorgenommen werden, drückt man esc.
3. Parameter mit einem numerischen Wert. In diesem Fall erscheint bei Betätigung des Knopfes ent ein Ziffernblock, mit dem sich der Wert ändern läßt.

Beispiel zu Fall 2



Blinkender Parameter (wird gerade geändert)

Schaltfläche zum Verlassen des Bearbeitungsmodus ohne Änderung des Parameters

Schaltfläche "Ab"

Schaltfläche "Auf"

Schaltfläche zur Bestätigung der Parameteränderung

Beispiel zu Fall 3.



Blinkender Parameter (wird gerade geändert)

Schaltfläche zum Verlassen des Bearbeitungsmodus ohne Parameteränderung

Schaltfläche DELETE (löscht die zuletzt eingegebene Ziffer)

Schaltfläche ENTER (Bestätigung des geänderten Wertes)

Alter Wert

Angaben zu den zulässigen Werten und zum erforderlichen Datentyp

4.2.2 Sprache

Der Cursor wird auf die gewünschte Sprache geführt, dann ent drücken.
Die Sprache wird sofort gewechselt.



4.2.3 Übertragungen

In diesem Menü kann man vorgeben, welche Typen von Einrichtungen von der Bedientastatur aus gesteuert werden. Außerdem lassen sich an dieser Stelle die seriellen Leitungen testen.
Wählen Sie die Option Ihres Interesses und drücken Sie die Schaltfläche ent.



4.2.3.1 Video

In diesem Menü läßt sich einstellen, welche Typen von Einrichtungen an die VIDEO-Buchse angeschlossen werden. Die gewünschte Option wird mit ent bestätigt.



4.2.3.1.1 Typ – Protokoll – Baudrate

Der Typ bezeichnet das angeschlossene Matrixmodell nach dem Kriterium “Anzahl Videoeingänge”/”Anzahl Monitore”. So steht 4/2 für eine Matrix mit 4 Videoeingängen und 2 Monitorausgängen.
Wählt man die Option Multiplexer, wird das Modell nach dem Protokoll spezifiziert.
Das “Protokoll” ist die “Sprache”, in der die Einrichtung kommuniziert.
Der Begriff “Baudrate” bezeichnet die Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Die korrekte Einstellung dieser Parameter wird in der Betriebsanleitung in eigenen Abschnitten behandelt (*siehe § 5 - VIDEOSTEUERUNG, S.52*).

Typ	***Protokoll***	***Baudrate***
8/4 ENEO EKR	*MACRO*	*1200-9600-19200-38400*
16/4 ENEO EKR	*MACRO*	*1200-9600-19200-38400*
16/4 ENEO VKR	*ENEO*	*9600*
32/8 ENEO EKR	*MACRO*	*1200-9600-19200-38400*
32/8 ENEO VKR	*ENEO*	*9600*
4/2 VIDEOTEC	*LINXS*	*300-1200-2400-9600*
	MACRO	*1200-9600-19200-38400*
8/2 VIDEOTEC	*LINXS*	*300-1200-2400-9600*
	MACRO	*1200-9600-19200-38400*
8/4 VIDEOTEC	*LINXS*	*300-1200-2400-9600*
	MACRO	*1200-9600-19200-38400*
16/4 VIDEOTEC	*LINXS*	*300-1200-2400-9600*
	MACRO	*1200-9600-19200-38400*
	VIDEOTEC	*300-1200-2400-9600*
32/8 VIDEOTEC	*MACRO*	*1200-9600-19200-38400*
	VIDEOTEC	*9600*
128/16 VIDEOTEC	*MACRO*	*1200-9600-19200-38400*
Multiplexer	*ADEMCO MUX*	*1200-2400-4800-9600-19200*
	ADEMCO AHDR4	*300-600-1200-2400-4800-9600-19200-38400*
	ADEMCO AHDR9	*300-600-1200-2400-4800-9600-19200-38400*
	ADEMCO AHDR16	*300-600-1200-2400-4800-9600-19200-38400*
	ENEO DLR-204	*300-600-1200-2400-4800-9600-19200-38400*
	ENEO DLR-109	*300-600-1200-2400-4800-9600-19200-38400*
	ENEO DLR-116	*300-600-1200-2400-4800-9600-19200-38400*
	ENEO MUX VBM	*1200-2400-4800-9600*
	ENEO MUX VCM	*1200-2400-4800-9600*
	SAMSUNG DVR	*300-600-1200-2400-4800-9600-19200-38400*
	JAVELIN B/N MUX	*1200-2400-4800-9600*
	JAVELIN COL MUX	*1200-2400-4800-9600*
	FREE MUX/DVR	*1200-2400-4800-9600-19200-38400*
	SONY DVR	*2400-4800-9600-19200*
	SONY MUX	*2400-4800-9600-19200*
	SANYO DVR	*2400-4800-9600-19200*
	SANYO MUX	*2400-4800-9600-19200*
	SP16C VIDEOTEC	*9600*

Bei jeder Änderung der Parameter TYP und PROTOKOLL werden die Folgeparameter automatisch auf die Werkseinstellungen gesetzt(einschließlich etwaiger Telemetrieparameter, die mit den neuen Einstellungen nicht kompatibel sind).

4.2.3.1.2 Adresse

Mit diesem Parameter läßt sich die Adressnummer einstellen, unter der die Einrichtung anlagenintern erkannt wird.
Die korrekte Einstellung dieser Parameter wird in der Betriebsanleitung in eigenen Abschnitten behandelt (*siehe § 5 - VIDEOSTEUERUNG, S.52*).

	Wird dieselbe Adresse für mehrere Einrichtungen verwendet, die an die Anlage angeschlossen sind, so sind Störungen bezüglich der Steuerbefehle zu erwarten, die zur Videomatrix gesendet oder von ihr empfangen werden.

4.2.3.1.3 Externer Multiplexer

Dieser Parameter erlaubt die Auswahl eines Multiplexers, der mit der Matrix in Kaskade geschaltet wird. Dazu muß allerdings unter der Option "Typ" eine Matrix angelegt und die Option "Protokoll" auf "MACRO" gesetzt sein.

4.2.3.2 Telemetrie

In diesem Menü läßt sich einstellen, welchen Typs die von der Tastatur aus bedienten "TELEMETRIE-EINRICHTUNGEN" sind. Vorhanden sind zwei unabhängige Übertragungsleitungen mit den Bezeichnungen "A" und "B".



4.2.3.2.1 Verbinder

Mit diesem Parameter kann man wählen, ob die Telemetriesteuerbefehle unmittelbar zu den Einrichtungen geschickt werden, die an den Telemetrieanschlüssen A oder B hängen (Parameter=Telemetrie) oder ob sie erst zur Matrize und dann zu den Einrichtungen geleitet wird (Parameter=Video) (*siehe § 6.1 - Direkte Steuerung und Steuerung über Videoanlagen, S.95*).

	ACHTUNG ◆ *Wenn unter ÜBERTRAGUNG/VIDEO für den Parameter PROTOKOLL etwas anderes als MACRO eingestellt wurde, kann der Parameter VERBINDER nicht auf "Video" gesetzt werden.* ◆ *Wurde für den Parameter VERBINDER die Option "Video" vorgegeben, kann der Parameter Baudrate nicht eingestellt werden.* ◆ *Bei jeder Änderung des Parameters "PROTOKOLL" werden die Folgeparameter automatisch auf die Standardeinstellungen gesetzt.*

4.2.3.2.2 Protokoll – Baudrate

Folgende Kombinationen sind möglich:

Telemetrie	*Protokoll*	*Baudrate*
A/B	*----------*	*----------*
	ELBEX	*4800*
	ELMO	*9600*
	ENEO	*2400-4800-9600*
	ERNITEC	*1200-2400-4800-9600-19200-38400*
	FASTRAX	*2400-4800-9600-19200*
	JVC	*9600*
	LINXS	*1200-9600*
	MACRO	*1200-9600-19200-38400*
	PANASONIC	*2400-4800-9600-19200*
	PELCO	*2400-4800-9600-19200*
	SAMSUNG	*4800-9600-19200-38400*
	SANTEC	*2400-4800-9600-19200*
	SANYO SSP	*2400-4800-9600-19200*
	SANYO HSSP	*2400-4800-9600-19200*
	SENSORMATIC	*4800*
	STAR	*9600*
	VCL	*9600*
	VIDEOTEC	*1200-9600*

4.2.3.2.3 Logische Adresse

Mit logischer Adresse auf "NEIN"

Wenn man die Telemetriebefehle an die Videomatrix sendet, werden sie die physische Domeadresse enthalten. Z.B. die Kamera 1 (logische Adresse 1) könnte die physische Adresse 23 haben.

Bei folgenden Produkten ist die logische Adresse auf "NEIN" einzustellen:

- matrix 8/4 ENEO EKR Modell
- matrix 16/4 ENEO EKR Modell
- matrix 4/2 VIDEOTEC SM..A Modell
- matrix 8/2 VIDEOTEC SM..A Modell
- matrix 8/4 VIDEOTEC SM..A Modell
- matrix 16/4 VIDEOTEC SM..A Modell

Bei folgenden Produkten ist die logische Adresse auf "NEIN" zu lassen aber die Matrix ist so einzustellen, dass das Dekodieren der Empfänger **nicht befähigt** wird:

- matrix 32/8 ENEO EKR Modell
- matrix 32/8 VIDEOTEC SM..A Modell

Mit logischer Adresse auf "JA"

Wenn man die Telemetriebefehle an die Videomatrix sendet, werden sie die logische Domeadresse enthalten, auch wenn man ihr eine verschiedene physische Adresse zugewiesen wurde.

Bei folgenden Produkten ist die logische Adresse auf "NEIN" zu lassen aber die Matrix ist so einzustellen, dass das Dekodieren der Empfänger **befähigt** wird:

- matrix 32/8 ENEO EKR Modell
- matrix 32/8 VIDEOTEC SM..A Modell

4.2.3.3 Serielle Tests

Wenn die Übertragungskanäle der Tastatur kontrolliert werden müssen, lassen sich mit einem einfachen Test die seriellen Videoausgänge und die Telemetrieausgänge überprüfen.



Der Anschluß von Einrichtungen, die an den Steckbuchsen VIDEO und Telemetrie A oder B hängen, muß gelöst werden. Dann wird mit zwei Telefonkabeln und zwei Abzweigkästen Rjjack, die alle im Lieferumfang enthalten sind, folgende Anordnung hergestellt, bevor der Test durchgeführt wird.



Einrichtung	RJjack1	RJjack2	Einrichtung
RS485A	*weiß*	*weiß*	*RS485A*
RS485B	*gelb*	*gelb*	*RS485B*

ACHTUNG
Dieses Kabel stimmt nicht mit dem Standardanschlußkabel überein, das beschrieben wird in *§ 3.3 - Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel, S.16*

4.2.3.3.1 Prozedur für den Autotest

Vorgehensweise:

- Das Kabel an die Telemetriebuchsen A und B anschließen.
- Auf dem Display prüfen, ob folgendes erscheint B <-------> A
  Das hieße, daß die beiden Leitungen einwandfrei arbeiten.

Es können aber auch andere Hinweise erscheinen wie: B <-------? A
Sie bedeutet, daß es Probleme mit dem Empfang von Kanal A gibt,
Kanal B aber einwandfrei empfängt

Der Test wird fortgesetzt, indem man das Kabel zunächst zwischen den Buchsen Telemetrie A und Video, anschließend zwischen den Buchsen Telemetrie B und VIDEO zieht.

Für die Leitungen A,B und V wird das Resultat des Selbsttests folgendermaßen ausgedrückt:
B ? ------- ? A : Die Leitung funktioniert nicht, ist also nicht in der Lage, Daten zu senden oder zu empfangen
B ? ------- > A : Die Leitung sendet, empfängt aber nicht
B < ------- ? A : Die Leitung empfängt, sendet aber nicht
B < ------- > A : Die Leitung überträgt und empfängt einwandfrei.

4.2.4 Befähigungen

Das Menü ist in eine Reihe von Untermenüs unterteilt, mit denen sich die Tastaturfreigaben erteilen lassen. Nach Auswahl der gewünschten Option wird mit ent bestätigt.



4.2.4.1 Kameras, Matrix und Multiplexer bei lokalem Anschluß

Mit dem Menü läßt sich einstellen, welche Kameras von der Bedientastatur aus angesteuert werden können. Der Status der aktivierten Kamera wird durch den Buchstaben A oder B angezeigt, je nachdem, ob die Kamera an der Telemetriebuchse A oder B hängt (*siehe § 5.1 - Einführung, S.52 e siehe § 4.3 - Bereich Video-/ Telemetriesteuerungen, S.43*).

	ACHTUNG: Wenn die Kamera der Anlage fest steht (keine Bewegungsfunktionen Pan und Tilt), muß sie, um angesteuert werden zu können, einer der beiden Telemetrieausgänge zugewiesen sein (A oder B).

4.2.4.1.1 Kameras mit Matrixanschluß

	Diese Bildschirmseite erscheint in der gezeigten Form nur, wenn für den Parameter ÜBERTRAGUNGEN/VIDEO_TYP eine Videomatrix vorgegeben wurde.

In dem Menü werden die Kameras eingestellt, die von der Tastatur aus angesteuert werden können.
Mit den Schaltflächen lassen sich sämtliche Kameras auf der Seite gleichzeitig oder nur zeilenweise aktivieren / deaktivieren. Man kann auch das Untermenü für die Einzelaktivierung der Kameras aufrufen. Der Kamerastatus wird vom Buchstaben A oder B angezeigt. Daran erkennt man, ob sie an Telemetrie A oder B hängt.
Auf der Buchse VIDEO können bis zu 10000 Kameras freigeschaltet werden.



esc *Schaltfläche zum Verlassen des Menüs*
▲ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
▼ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
ent *Schaltflächen zum Ändern der einzelnen Kameras*

Schaltflächen auf / ab
Kameras

Schaltfläche für die Dekativierung sämtlicher Kameras auf der Seite
Schaltfläche für die Aktivierung sämtlicher Kameras auf der Seite
Schaltfläche für die Aktivierung der gesamten Zeile, auf der der Cursor positioniert ist
Schaltfläche für die Deaktivierung der gesamten Zeile, auf der der Cursor positioniert ist
Schaltfläche für die Auswahl von Telemetrie A
Schaltfläche für die Auswahl von Telemetrie B

Mit den Tasten [TEL A] oder [TEL B] die gewünschte Telemetrieleitung wählen, anschließend die Kameras mit den entsprechenden Schaltflächen zeilen- oder seitenweise aktivieren. Um die einzelnen Kameras aufzurufen, wird der Cursor auf der gewünschten Zeile platziert, dann die Schaltfläche [ent] drücken, um auf das Menü für die Einzeleinstellung der Kameras zugreifen zu können.

	Werden Monitore oder Kameras eingestellt, die über die tatsächlichen Grenzen der angeschlossenen Einrichtungen hnausgehen, so wird diese Vorgabe zwar angenommen, hat aber keine Auswirkung.

4.2.4.1.2 Einzelne Kameras bei Verbindung mit Matrix

Der Cursor wird auf der Kamera positioniert, die geändert werden soll, dann [ent] drücken.
Der Buchstabe in Höhe der Nummer verändert sich und zeigt abwechselnd den Buchstaben "**A**" (Telemetrie A), "**B**" (Telemetrie B) oder "**o**" (deaktiviert).



[esc] *Schaltfläche zum Verlassen des Menüs*
[▲] *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
[▼] *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
[ent] *Schaltfläche zum Ändern der Kamera*

4.2.4.1.3 Kameras bei Verbindung mit Multiplexer

	Die Bildschirmseite erscheint in dieser Form nur, wenn unter dem Parameter ÜBERTRAGUNGEN/VIDEO_TYP ein Multiplexer gewählt wurde.

Mit dem Menü lassen sich die Kameras vorgeben, die von der Tastatur aus ansteuerbar sein sollen.
Die Schaltflächen aktivieren / deaktivieren die Kameras der Seite alle gleichzeitig oder zeilenweise. Zudem kann man ein Untermenü für die Einzelaktivierung von Kameras aufrufen. Den Aktivierungsstatus der Kamera erkennt am Buchstaben A oder B, der anzeigt, ob die Kamera an der Telemetrieleitung A oder B hängt.
An der Steckbuchse VIDEO lassen sich bis zu 10000 Kameras aktivieren.
Von der Bedientastatur aus lassen sich bis zu 100 Multiplexer mit jeweils 100 Kameras steuern.
In diesem Fall erscheint die Grafik auf der Seite folgendermaßen. Eine Nummer nach einer Bezugsangabe gestattet es, die Kameras für den gewählten Multiplexer einzustellen.



esc *Schaltfläche zum Verlassen des Menüs*
▲ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
▼ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
ent *Schaltfläche zum Ändern der einzelnen Kameras*

-10 MUX *Schaltflächen Multiplexer auf / ab*
-1 MUX
+1 MUX
+10 MUX

Nummer des ausgewählten Multiplexers

Schaltfläche für die Deaktivierung sämtlicher Kameras auf der Seite
Schaltfläche für die Aktivierung sämtlicher Kameras auf der Seite
Schaltfläche für die Aktivierung der ganzen Zeile, auf der der Cursor positioniert ist
Schaltfläche für die Deaktivierung der ganzen Zeile, auf der der Cursor positioniert ist
TEL A *Schaltfläche für die Anwahl des Telemetrieanschlusses A*
TEL B *Schaltfläche für die Anwahl des Telemetrieanschlusses B*

Mit den Tasten TEL A oder TEL B die gewünschte Telemetrieleitung wählen und die Kameras zeilen- oder seitenweise mit den entsprechenden Schaltflächen aktivieren. Um die einzelnen Kameras aufzurufen, wird der Cursor auf der gewünschten Zeile positioniert, dann mit der Schaltfläche ent das Menü für die Einstellung der einzelnen Kameras aufrufen.

	Werden Monitore oder Kameras eingestellt, die über die tatsächlichen Grenzen der angeschlossenen Einrichtungen hnausgehen, so wird diese Vorgabe zwar angenommen, hat aber keine Auswirkung.

4.2.4.1.4 Einzelne Kameras mit Matrizenverbindung und Multiplexer

Die Einfügemarke wird auf der Kamera positioniert, die geändert werden soll, dann mit der Schaltfläche ent bestätigen. Der Buchstabe in der Nähe der Nummer verändert sich und zeigt abwechselnd den Buchstaben "**A**" (Telemetrie A), "**B**" (Telemetrie B) oder "**o**" (deaktiviert).



Nummer des ausgewählten Multiplexers

esc *Schaltfläche zum Verlassen des Menüs*
▲ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
▼ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
ent *Schaltfläche zum Bewegen der Kamera*

4.2.4.2 Monitor (Matrix und Multiplexer mit lokalem Anschluß)

Mit dem Menü lassen sich die Monitore oder Multiplexer einstellen, die angesteuert werden können.

4.2.4.2.1 Monitor (Verbindung mit Matrix)

Wurde eine Matrix an der Steckbuchse VIDEO angeschlossen, lassen sich bis zu 100 Monitore aktivieren. Das Menü gestattet die Einstellung der Monitore, die sich von der Tastatur aus ansteuern lassen.
Mit den Schaltflächen können die Monitore auf einer Seite gleichzeitig oder zeilenweise aktiviert / deaktiviert werden. Zudem ist ein Untermenü für die einzelne Aktivierung der Monitore aufrufbar. Der aktive Monitorstatus wird durch den ausgefüllten Kreis kenntlich gemacht.



esc *Schaltfläche zum Verlassen des Menüs*
▲ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
▼ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
ent *Schaltfläche für die Änderung der einzelnen Monitore*

▪ *Schaltfläche für die Deaktivierung sämtlicher Monitore auf der Seite*
■ *Schaltfläche für die Aktivierung sämtlicher Monitore auf der Seite*
Schaltfläche für die Aktivierung sämtlicher Monitore der vom Cursor ausgewählten Zeile
Schaltfläche für die Deaktivierung sämtlicher Monitore der vom Cursor ausgewählten Zeile

	Werden Monitore oder Kameras eingestellt, die über die tatsächlichen Grenzen der angeschlossenen Einrichtungen hnausgehen, wird diese Vorgabe zwar angenommen, hat aber keine Auswirkung.

4.2.4.2.2 Einzelne Monitore (Verbindung mit Matrix)

Der Cursor wird auf dem zu ändernden Monitor positioniert, dann die Schaltfläche ent drücken.
Wenn der Monitor deaktiviert ist, wird er aktiviert und umgekehrt.



esc *Schaltfläche zum Verlassen des Menüs*
▲ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
▼ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
ent *Schaltfläche zur Aktivierung/Deaktivierung*

4.2.4.2.3 Multiplexer (unmittelbare Verbindung zum Multiplexer)

Wurde ein Multiplexer an der VIDEO-Buchse angeschlossen, lassen sich bis zu 100 Multiplexer einzeln so aktivieren, daß sie von der Bedientastatur aus ansteuerbar sind.
Mit den Schaltflächen lassen sich alle Multiplexer auf einer Seite gleichzeitig oder zeilenweise aktivieren / deaktivieren. Zudem läßt sich ein Umtermenü zur Aktivierung der einzelnen Multiplexer aufrufen. Der aktive Status der Multiplexer wird durch den ausgefüllten Kreis kenntlich gemacht.



esc *Schaltfläche zum Verlassen des Menüs*
▲ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
▼ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
ent *Schaltfläche zum Ändern der einzelnen Multiplexer*

▫ *Schaltfläche für die Deaktivierung sämtlicher Multiplexer auf der Seite*
■ *Schaltfläche für die Aktivierung sämtlicher Multiplexer auf der Seite*
▪ *Schaltfläche für die Aktivierung sämtlicher Multiplexer der vom Cursor bestimmten Zeile*
▪ *Schaltfläche für die Deaktivierung sämtlicher Multiplexer der vom Cursor bestimmten Zeile*

	Werden Monitore oder Kameras eingestellt, die über die tatsächlichen Grenzen der angeschlossenen Einrichtungen hnausgehen, wird diese Vorgabe zwar angenommen, hat aber keine Auswirkung.

4.2.4.2.4 Einzelne Multiplexer (unmittelbare Verbindung zum Multiplexer)

Der Cursor wird auf dem Multiplexer positioniert, der geändert werden soll, dann die Schaltfläche ent drücken.
Wenn der Multiplexer deaktiviert war, wird er aktiviert und umgekehrt.



esc *Schaltfläche zum Verlassen des Menüs*
▲ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
▼ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
ent *Schaltfläche zur Aktivierung / Deaktivierung des Monitors*

4.2.4.3 Kameras Multiplexer

Mit dem Menü lassen sich die Kameras einstellen, die von der Bedientastatur aus angesteuert werden sollen. Mit den Schaltflächen lassen sich die Kameras auf einer Seite alle gleichzeitig oder zeilenweise aktivieren / deaktivieren. Zudem kann man ein Untermenü aufrufen, um die Kameras einzeln zu aktivieren.
Der aktive Status der Kamera wird durch den Buchstaben A oder B kenntlich gemacht, je nachdem, ob die Kamera an die Telemetrieleitung A oder B angeschlossen ist.

	ACHTUNG: Wenn die Kamera der Anlage feststehend ist (keine Bewegungsfunktionen Pan und Tilt), muß sie, um angesteuert werden zu können, einer der beiden Telemetrieleitungen zugewiesen werden (A oder B).



esc *Schaltfläche zum Verlassen des Menüs*
▲ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
▼ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
ent *Schaltfläche zum Ändern der einzelnen Kameras*

-100 *Schaltflächen Auf / ab der*
+100 *Kameras*
-1000
+1000

▦ *Schaltfläche für die Deaktivierung sämtlicher Kameras auf der Seite*
▣ *Schaltfläche für die Aktivierung sämtlicher Kameras auf der Seite*
→▣ *Schaltfläche für die Aktivierung der gesamten Zeile, auf der sich der Cursor befindet*
→✕ *Schaltfläche für die Deaktivierung der gesamten Zeile, auf der sich der Cursor befindet*
TEL A *Schaltfläche für die Anwahl der Telemetrieanschlußbuchse A*
TEL B *Schaltfläche für die Anwahl der Telemetrieanschlußbuchse B*

Mit den Tasten [TEL A] oder [TEL B] wird die Buchse bestimmt, an der die Kameras angeschlossen sind. Dann werden die Kameras mit den entsprechenden Schaltflächen seiten- oder zeilenweise aktiviert. Zum Aufrufen der einzelnen Kameras dient die Schaltfläche [ent].

	Werden Einrichtungen angeschlossen, die nicht mit der Matrix SW128/16 identisch sind, wird die Einstellung von Monitoren und Kameras, die die physischen Grenzen der angeschlossenen Einrichtungen überschreiten, zwar akzeptiert, hat aber keine Auswirkung.

4.2.4.3.1 Einzelne Kameras Multiplexer

Der Cursor wird auf der Nummer der Kamera positioniert, die geändert werden soll. Die Schaltfläche [ent] betätigen. Der Buchstabe neben der Nummer verändert sein Aussehen und zeigt abwechselnd den Buchstaben "**A**" (Telemetrie A), "**B**" (Telemetrie B) oder "**o**" (deaktiviert).



[esc] *Schaltfläche zum Verlassen des Menüs*
[▲] *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
[▼] *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
[ent] *Schaltfläche zum Ändern der Kamera, auf der sich der Cursor befindet*

4.2.4.4 Externer Multiplexer

Mit Hilfe dieses Menüs kann man die Multiplexer (max.16) einstellen, die von der Tastatur ansteuerbar sein können. Der aktive Status des Multiplexers wird durch den ausgefüllten Kreis kenntlich gemacht.



[ ] *Schaltfläche für die Deaktivierung aller Multiplexer auf der Seite*
[■] *Schaltfläche für die Aktivierung aller Multiplexer auf der Seite*
[ ] *Schaltfläche für die Aktivierung aller Multiplexer der Zeile, auf der sich der Cursor befindet*
[ ] *Schaltfläche für die Deaktivierung aller Multiplexer der Zeile, auf der sich der Cursor befindet*

	Werden Multiplexer und Kameras eingestellt, die über die tatsächlichen Grenzen der angeschlossenen Einrichtungen hnausgehen, wird diese Vorgabe zwar angenommen, hat aber keine Auswirkung.

4.2.4.4.1 Externer Multiplexer Einzeleinstellung

Der Cursor wird auf dem Multiplexer positioniert, der geändert werden soll. Dann die Schaltfläche ent drücken.
Wenn der Multiplexer aktiviert war, wird er aktiviert und umgekehrt.



esc *Schaltfläche zum Verlassen des Menüs*
▲ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
▼ *Schaltfläche zum Bewegen des Cursors*
ent *Schaltfläche zur Aktivierung / Deaktivierung des Multiplexer, auf dem sich der Cursor befindet*

4.2.4.5 Funktionen

Der Cursor wird auf der Funktion positioniert, die geändert werden soll. Dann die Schaltfläche ent betätigen.
Wenn die Funktion deaktiviert war, wird sie aktiviert und umgekehrt.



	Diese Parameter beeinflussen unmittelbar die Displayansicht der Steuerbefehle in den einzelnen Menüs. Wird etwa der Parameter "Autopan/Scan" nicht aktiviert, so kann der Bediener die zugehörigen Menüs nicht aufrufen. Die Meldung "Funktion nicht aktiviert" weist ihn darauf hin.

Parameter	*Funktion*
Setup Matrizen/mux	*Richtet die Bedientastatur so ein, daß sich von ihr aus die Bearbeitungsfunktionen für die Parameter der Matrix / des Multiplexers ausführen lassen, die / der mit der Tastatur verbunden ist.*
Setup Telemetrie	*Richtet die Bedientastatur so ein, daß sich von ihr aus die Bearbeitungsfunktionen für die Parameter der Domekamera oder des Empfängers ausführen lassen, die / der mit der Tastatur verbunden ist.*
Autopan/Scan/Patrol	*Richtet die Bedientastatur so ein, daß sich von ihr aus die automatischen Bewegungsfunktionen der Domekamera durchführen lassen*
Joystick	*Befähigt die Bedientastatur zur Annahme der vom Steuerknüppel stammenden Befehle zur Bewegungssteuerung.*
Up/Dw Kamera	*Aktiviert die Befehle Kamera aufwärts / abwärts (gilt nur für Matrizen)*

Parameter	*Funktion*
Änderung Empfänger-Nr.	*Eröffnet die Möglichkeit zur Änderung der Zuordnung zwischen der Kamera und der Adresse Dome/Empfänger.*
Änderung Monitor-Nr.	*Eröffnet die Möglichkeit zur Anwahl der Monitore.*
Zoom/Focus/Iris	*Eröffnet die Möglichkeit zur Änderung der Werte für ZOOM, FOCUS und IRIS.*
Aux	*Eröffnet die Möglichkeit zur Einwirkung auf die Hilfsrelais von Dome /Empfänger*
Wiper/Washer	*Eröffnet die Möglichkeit zum Aufrufen der Funktionen WIPER und WASHER von Dome/Empfänger*
Benutzeroberfläche GRAPH	*Eröffnet die Möglichkeit für den Zugriff auf die Umgebung GRAPH, die in die Einrichtung geladen wurde*
Nur Benutzeroberfläche GRAPH	*Eröffnet die Möglichkeit für den Zugriff auf die Umgebung GRAPH wenn die Tastatur DCT gespeicht wurde*

4.2.4.6 Allgemeine Schaltflächen

Der Cursor wird auf der Funktion positioniert, die geändert werden soll. Dann die Schaltfläche ent drücken. Wenn die Funktion deaktiviert war, wird sie aktiviert und umgekehrt.

Parameter	*Funktion*
MACRO	*Richtet die Bedientastatur so ein, daß im HAUPTMENÜ die Schaltfläche für den Aufruf der MACRO-Funktionen erscheint.*
FOCUS	*Richtet die Bedientastatur so ein, daß im HAUPTMENÜ die Befehle der Funktion FOCUS immer im Vordergrund stehen.*

4.2.5 Paßwort

Mit Hilfe dieses Menüs können die drei Paßwörter vorgegeben werden, mit denen die Bedientastatur davor geschützt wird, daß unbefugtes Personal sie benutzt , ihre Parameter ändert und die Alarme zurücksetzt.
Der Cursor wird auf der Option positioniert, die geändert werden soll, dann die Schaltfläche ent drücken.
An dieser Stelle wird ein fünfstelliger numerischer Wert abgefragt und nochmals bestätigt.
Wenn beide Eingaben übereinstimmen, wird der Wert als neues Paßwort anerkannt.



PARAMETER	*FUNKTION*
Paßwort beim Einschalten	*Dieses Paßwort wird jedesmal abgefragt, wenn die Bedientastatur eingeschaltet wird.*
Paßwort für Alarmreset	*Dieses Paßwort wird abgefragt, wenn ein Alarmreset der Matrix durchgeführt wird*
Paßwort Parameteränderung	*Dieses Paßwort wird abgefragt, um das Menü SETUP aufrufen zu können.*
Paßwort Level 1 GRAPH Hintergund	*Dieses Paßwort wird bei den Seitenwecheseln der Belegungspläne abgefragt, wenn sie in der Funktion "gehe" befähigt wird.*
Paßwort Level 2 GRAPH Hintergund	*Dieses Paßwort wird bei den Seitenwecheseln der Belegungspläne abgefragt, wenn sie in der Funktion "gehe" befähigt wird.*
Paßwort Level 3 GRAPH Hintergund	*Dieses Paßwort wird bei den Seitenwecheseln der Belegungspläne abgefragt, wenn sie in der Funktion "gehe" befähigt wird.*

Bei Eingabe des Wertes 00000 wird die jeweilige Paßwortabfrage deaktiviert.
Die Paßwörter der Bedientastatur werden werkseitig auf "00000" programmiert.
Achtung: Beim Zurücksetzen der Bedientastatur auf die Standardwerte (siehe § 4.2.6.1 - Wiederherstellen Basiswerte, S.37) nehmen alle Paßwörter den Wert "00000" an-

4.2.6 Konfiguration

Nach dem Positionieren des Cursors auf der gewünschten Option wird die Schaltfläche ent betätigt.



4.2.6.1 Wiederherstellen Basiswerte



	ACHTUNG *Bei diesem Vorgang werden alle bisherigen Einstellungen unwiderbringlich gelöscht und die Bedientastatur wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.*

Um die Standardwerte der Bedientastatur wiederherzustellen, drückt man die Schaltfläche ent.
Es erscheint ein Hinweis, daß die Löschung erfolgt , danach schaltet das System wieder in das Menü KONFIGURATION um.
Die Justierung des Steuerknüppels vornehmen, wie im zugehörigen Kapitel beschrieben (*siehe § 4.2.6.3 - Joystick, S. 38*), der Touch Screen wird eingestellt, wie im eigenen Kapitel erläutert (*siehe § 4.2.6.5 - Justierung Touch Screen, S. 39*).

4.2.6.2 Buzzer



Parameter	*Funktion*
Gedrückte Taste	*Hier läßt sich einstellen, mit welcher Lautstärke der Summer auf das Drücken von Tasten reagiert. Zwei Werte stehen zur Wahl: MIN (Minimum) und MAX (Höchstwert).*
Joystick	*Ein-/Ausschalten eines leisen Tones bei jeder Bewegung des Steuerknüppels*
Serielle Fehler	*Ein-/Ausschalten eines Warntons bei Fehlern in der seriellen Übertragung.*
Matrix-Alarm	*Ein-/Ausschalten eines Warntons bei Auslösen eines Matrix-Alarms.*
Strom-sparmodus	*Ein-/Ausschalten des zeitabhängigen Abschaltens der rückwärtigen Displaybeleuchtung*

4.2.6.3 Joystick



Was jeweils zu tun ist, wird vom System durch die Position des Cursors vorgegeben, der Schritt für Schritt zeigt, welcher Vorgang als nächster folgt. Beim Eintritt in das Menü befindet sich der Cursor in Position 1.

Gehen Sie in folgender Reihenfolge vor:

1 – Steuerknüppel loslassen und ent drücken.

2 – Den Steuerknüppel ganz nach rechts bewegen und dort festhalten, dann die Schaltfläche ent drücken.

3 – Den Steuerknüppel ganz nach links bewegen und dort festhalten, dann ent betätigen.

4 – Den Steuerknüppel ganz nach oben bewegen und dort festhalten, danach ent drücken.

5 – Den Steuerknüppel ganz nach unten bewegen, ihn dort festhalten und die Schaltfläche ent drücken

6 – Den Kugelknopf für den Zoom ganz nach links drehen und dort festhalten, dann ent drücken.

7 – Den Kugelknopf für den Zoom ganz nach rechts drehen und dort festhalten, dann ent drücken.

ACHTUNG
Wird während der Kalibrierung ein Fehler begangen, kann man ganz von vorne beginnen oder sie nur teilweise wiederholen, indem man den Cursor mit Hilfe der Schaltflächen auf / ab in die gewünschte Kalibrierungsphase führt.

4.2.6.4 Überprüfung der Steuerknüppel-Kalibrierung

Die korrekte Kalibrierung des Steuerknüppels läßt sich überprüfen anhand der letzten Zeile auf der Seite, wo drei Hinweise stehen, gefolgt von einer Ziffer, die sich mit der Position des Steuerknüppels ändert.
In der nachstehenden Tabelle sind die Werte für die Positionen des Steuerknüppels zusammengefaßt.

Position des Steuerknüppels	*X*	*Y*	*Z*
Steuerknüppel losgelassen	*7*	*7*	*7*
Steuerknüppel ganz rechts	*14*	*7*	*7*
Steuerknüppel ganz links	*0*	*7*	*7*
Steuerknüppel ganz oben	*7*	*14*	*7*
Steuerknüppel ganz unten	*7*	*0*	*7*
Zoom-Kugelgriff ganz links	*7*	*7*	*14*
Zoom-Kugelgriff ganz rechts	*7*	*7*	*0*

Die Zwischenpositionen nehmen nehmen Werte an, die zwischen Ausgangs- und Zielposition liegen.

4.2.6.5 Justierung Touch Screen

ACHTUNG
Dieser Vorgang darf nur durchgeführt werden, wenn das Display ausgetauscht wird oder wenn das Verhalten bei Tastendruck offensichtlich fehlerhaft ist.
Die Funktionsfähigkeit des Touch Screens wird mit der Prozedur "Test Touch" überprüft (siehe § 4.2.6.6 - Test Touch Screen, S.42).

Durch die Justierung des Touch Screens werden alterungs- oder austauschbedingte Veränderungen der berührungssensiblen Fläche ausgeglichen.
Mit dem System läßt sich der Schirm neu kalibrieren, indem man die Koordinaten für die beiden Ecken des Displays eingibt.



ACHTUNG
Bei diesem Vorgang tritt das System in einen Sondermodus ein, in dem Berührungen langsamer gelesen und die drei mittleren Betriebstasten mühsamer erkannt werden.

4.2.6.5.1 Die Kalibrierung der Bildschirmfläche



Schaltfläche Erhöhung Referenzmarkenposition

Schaltfläche zur Bestätigung der Eingabe

Schaltfläche zum Verlassen des Menüs

ACHTUNG
Berühren Sie die empfindliche Displayoberfläche nicht mit schleifend wirkenden Schwämmen oder spitzen Gegenständen.

Kalibrierungsvorgang:

1 – Beim Eintritt in das Menü befindet sich das Suchersymbol für die Kalibrierung in Position **1**

2 – Ein Gegenstand mit runder und ausreichend feiner Spitze wird in der Mitte des Suchers auf den Touch Screen gedrückt, bis die erste Ziffer der Werte, die in der Position neue Koordinate erscheinen, zwischen 300 und 600 und die zweite Ziffer zwischen 3400 und 3600 liegt. Warten Sie ab, bis die Werte stabil genug sind (sich also nur noch in Zehntelschritten verändern).

3 – Liegt der Wert im angegebenen Bereich, wird mit der Schaltfläche

die Übernahme des neuen Wertes bestätigt. Die neuen Koordinaten verschwinden und werden als Zeichen für die Annahme von Bindestrichen ersetzt.

Nach Betätigung der Schaltfläche setzt das System den Kalibrationssucher auf die nächste Position.

Bei Punkt 2 des obigen Vorganges wird wieder angesetzt, wobei folgende Tabelle zugrundeliegt:

Position	*Erste Ziffer*	*Zweite Ziffer*
1	*300-600*	*3400-3600*
2	*3400-3600*	*500-1000*

Nach Bestätigung auch der zweiten Position wird die Schaltfläche Enter betätigt und Save. Das System speichert und rekonstruiert nun die neuen Bildschirmkoordinaten.

Bei fehlerhafter Justierung arbeitet das System nicht richtig und es ist erforderlich, es auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, wie in einem eigenen Kapitel beschrieben (*siehe § 4.2.6.5.2 - Zurücksetzen des Touch Screens auf die Werkseinstellungen, S.41*).

4.2.6.5.2 Zurücksetzen des Touch Screens auf die Werkseinstellungen

Auf diese Weise läßt sich der Touch Screen auf die Standardwerke zurücksetzen, damit die Feinjustierung wiederholt werden kann.

Vorgehensweise:

1 – Den Anschluß aller mit der Bedientastatur verbundenen Einrichtungen aufheben
2 – Das Netzkabel entfernen
3 – Den DIPSCHALTER 1 auf ON setzen.
4 – Die Bedientastatur mit Strom versorgen und warten, bis der folgende Bildschirminhalt erscheint:



Der Steuerknüppel wird folgendermaßen geführt:
Steuerknüppel nach oben und rechts bewegen, dann den Zoom entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis der Hinweis “reset touch” erscheint. Die Abbildung verdeutlicht dies.



Das Menü für die Feinjustierung des Touch Screens läßt sich ohne Umwege aufrufen, indem man den Steuerknüppel nach unten führt und den Zoomknopf im Uhrzeigersinn dreht, wie in der Abbildung gezeigt. Die andere Möglichkeit besteht darin, die Bedientastatur wieder zu starten, indem man den DIPSCHALTER 1 auf OFF setzt.



Gehen Sie nun so vor, wie es in einem eigenen Kapitel beschrieben wird (*siehe § 4.2.6.5 - Justierung Touch Screen, S.39).*

4.2.6.6 Test Touch Screen



Mit Hilfe dieses Menüs wird geprüft, ob der Touch Screen richtig kalibriert wurde.
Drückt man eine beliebige Schaltfläche des Gitters, ändert diese nach der Erkennung grafisch ihr Aussehen und zeigt ein Suchersymbol.
Um das Menü zu verlassen, hält man die Schaltfläche oben rechts gedrückt, bis das System das vorherige Menü zeigt.

4.2.7 System- und Serviceinformationen

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche ⓘ, gelangt man zur folgenden Bildschirmseite, die eine Übersicht über den Konfigurationszustand und Referenzwerte der ausgewählten Einrichtung zeigt.



Schaltfläche zum Verlassen des Menüs

Mit der Schaltfläche SERVICE gelangt man zur Bildschirmseite mit Informationen des Anlageninstallateurs.

4.3 Bereich Video-/Telemetriesteuerungen

Diese Zone kann unterschiedlich aussehen, je nachdem, wie die Einrichtung konfiguriert wurde (*siehe § 5.1.1 - Video: Grundlagen, S.52*).

Vier Situationen lassen sich unterscheiden:
- Mit der VIDEO-Buchse ist keine Einrichtung verbunden
- Eine Matrix ist an die Buchse VIDEO angeschlossen
- Ein Multiplexer ist an die Buchse VIDEO angeschlossen
- Eine Matrix an die Buchse VIDEO angeschlossen, an die Matrix ist ein Multiplexer in Kaskade geschaltet

4.3.1 Weder Matrix noch Multiplexer angeschlossen

In diesem Fall sind nur äußerst wenige Steuerbefehle nutzbar: Es ist nur möglich, die Kameranummer zu wechseln, was nur für die Telemetrie gilt.



4.3.2 Anschluß einer Matrix

In diesem Fall sind die standardmäßigen Befehle zur Matrixsteuerung aktiviert.



4.3.3 Anschluß eines Multiplexers

In diesem Fall sind die standardmäßigen Befehle zur Multiplexersteuerung aktiviert



4.3.4 Kaskadierter Anschluß einer Matrix und eines Multiplexers

In diesem Fall sind die Befehle aktiviert, die zur momentan gesteuerten Einrichtung gehören.



Schaltfläche zum Wechsels von der Matrix zum Multiplexer



Schaltfläche zum Wechseln vom Multiplexer zur Matrix

4.4 Bereich Befehlsmenü



MENÜ Autopan
Aufruf des Menüs für die Aktivierung der Funktion Autopan.
(*siehe § 4.4.1 - MENÜ Autopan, S.46*)

MENÜ AUTOFLIP
Aufruf des Menüs für die Aktivierung der Funktion AUTOFLIP.
(*siehe § 4.4.2 - MENÜ AUTOFLIP, S.46*)

MENÜ AUX
Aufruf des Menüs für die Aktivierung der Funktion AUX, also die Steuerung der Hilfsrelais der gesteuerten Einrichtung.
(*siehe § 4.4.2 - MENÜ AUTOFLIP, S.46*)

MENÜ FOCUS
Aufruf des Menüs für die Steuerung der Funktionen FOCUS.
(*siehe § 4.4.2 - MENÜ AUTOFLIP, S.46*)

MENÜ IRIS
Aufruf des Menüs für die Steuerung der Funktionen IRIS.
(*siehe § 4.4.5 - MENÜ IRIS, S.46*)

MENÜ Patrol
Aufruf des Menüs für die Steuerung der Funktion Patrol.
(*siehe § 4.4.6 - MENÜ Patrol, S.46*)

MENÜ PROG
Aufruf des Menüs für die Einstellung der gesteuerten Einrichtungen mittels PRESET-Funktionen, für die Einstellung DOME, Einstellung VIDEO und für den Zugriff auf etwaige Funktionsschalter für Domekameras/Empfänger.
(*siehe § 4.4.7 - MENÜ PROG, S.47*)

MENÜ Scan
Aufruf des Ziffernblockes für die Anwahl der mit der PRESET-Funktion gespeicherten Position.
(*siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*)

MENÜ WIPER/WASHER
Aufruf des Menüs für die Aktivierung der Funktionen WIPER und WASHER.
(*siehe § 4.4.9 - MENÜ WIPER/WASHER, S.49*)

MENÜ MACRO-TASTEN
Aufruf des Menüs für die Aktivierung der programmierten Befehlsmakros
(*siehe § 4.4.10 - MENÜ MACRO-TASTEN, S.50*)

4.4.1 MENÜ Autopan

Mit diesem Menü kann man die genannte Funktion anwählen.
Jede gesteuerte Einrichtung hat ihre eigenen Eigenschaften. Nähere Informationen zu besonderen Betriebsarten und Einstellungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zu den spezifischen Steuerbefehlen der einzelnen Einrichtungen.

4.4.2 MENÜ AUTOFLIP

Mit diesem Menü kann man die genannte Funktion anwählen.
Jede gesteuerte Einrichtung hat ihre eigenen Eigenschaften. Nähere Informationen zu besonderen Betriebsarten und Einstellungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zu den spezifischen Steuerbefehlen der einzelnen Einrichtungen.

4.4.3 MENÜ AUX

Mit diesem Menü kann man die genannte Funktion anwählen.
Jede gesteuerte Einrichtung hat ihre eigenen Eigenschaften. Nähere Informationen zu besonderen Betriebsarten und Einstellungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zu den spezifischen Steuerbefehlen der einzelnen Einrichtungen.

4.4.4 MENÜ FOCUS

Mit diesem Menü kann man die genannte Funktion anwählen.
Jede gesteuerte Einrichtung hat ihre eigenen Eigenschaften. Nähere Informationen zu besonderen Betriebsarten und Einstellungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zu den spezifischen Steuerbefehlen der einzelnen Einrichtungen.

4.4.5 MENÜ IRIS

Mit diesem Menü kann man die genannte Funktion anwählen.
Jede gesteuerte Einrichtung hat ihre eigenen Eigenschaften. Nähere Informationen zu besonderen Betriebsarten und Einstellungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zu den spezifischen Steuerbefehlen der einzelnen Einrichtungen.

4.4.6 MENÜ Patrol

Mit diesem Menü kann man die genannte Funktion anwählen.
Jede gesteuerte Einrichtung hat ihre eigenen Eigenschaften. Nähere Informationen zu besonderen Betriebsarten und Einstellungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zu den spezifischen Steuerbefehlen der einzelnen Einrichtungen.

4.4.7 MENÜ PROG

Dieses Menü ermöglicht den Zugriff auf das Setup der Dome / des Empfängers und der Matrizen. Welche Ikonen auf dem Bildschirm zu erkennen sind, hängt ab von den Programmiermöglichkeiten der Einrichtung.



UNTERMENÜ PRESET
Aufruf des genannten Menüs (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47*).

SETUP DOME
Aufruf des genannten Menüs (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47*).

SETUP VIDEOMATRIZEN
Aufruf des genannten Menüs (*siehe § 5.24 - Setup Matrizen, S.93*).

FUNKTIONSTASTEN
Aufruf des genannten Menüs (*siehe § 6 - TELEMETRIE, S.95*).

4.4.7.1 Preset

Im Übersichtsmenü Preset sehen wir eine oder mehrere Schaltflächen für die Ausführung besonderer Presetfunktionen. Welche Schaltflächen dort stehen, hängt davon ab, welcher Einrichtungstyp gerade aktiviert ist.



MOD PRESET
Menü zum Hinzufügen / Korrigieren einer Positionsvorwahl.
Aufruf des genannten Menüs (*siehe § 4.4.7.1.1 - Preset ändern, S.48*).

CAN PRESET
Menü zum Löschen einer Positionsvorwahl
Aufruf des genannten Menüs (*siehe § 4.4.7.1.2 - Preset löschen, S.48*).

DEL PRESET
Menü zum Löschen sämtlicher Positionsvorwahlen
Aufruf des genannten Menüs (*siehe § 4.4.7.1.3 - Delete Preset, S.49*).

4.4.7.1.1 Preset ändern

Das Menü für die Bearbeitung der Positionsvorwahlen gestattet es, innerhalb der gesteuerten Einrichtung die verschiedenen Positionen zu speichern, die von der Dome / dem Empfänger angefahren werden.
Jeder Position wird eine Nummer zugewiesen, die es dem Bediener ermöglicht, beim Aufruf mit dem Befehl Scan die Dome / den Empfänger am gespeicherten Punkt zu positionieren.
Die Menge der gespeicherten Positionen hängt von der gesteuerten Einrichtung ab. Prüfen Sie in den Abschnitten zu den angeschlossenen Einrichtungen die Höchstwerte für die Geräte, mit denen Ihre eigene Anlage ausgestattet ist (*siehe § 6 - TELEMETRIE, S.95*).



Schaltflächen zum Anwählen der jeweiligen Funktion unmittelbar von diesem Menü aus

Vorgehensweise zum Einfügen einer vorgewählten Position:

- Die Kamera wird in die gewünschte Position gefahren. Bedarfsweise können dazu die anderen Funktionen im oberen Teil des Displays benutzt werden.
- Nun wird ein Wert eingegeben, der innerhalb des am Display gezeigten zulässigen Bereiches liegt, dann mit ENTER bestätigen.

Um weitere Positionen einzufügen oder eine bereits vorhandene Position zu verändern, nehmen Sie die Prozedur von Punkt 1 an wieder auf.

4.4.7.1.2 Preset löschen

Das Menü Löschen Preset gestattet es, eine einzelne gespeicherte Vorwahlposition zu löschen, die innerhalb der gesteuerten Einrichtung gespeichert ist. Diese Funktion besitzen sämtliche Einrichtungen.



Vorgehensweise zum Löschen einer Vorwahl-Position:

- Eingabe eines Wertes, der innerhalb des auf dem Display angezeigten zulässigen Wertebereiches liegt, dann mit ENTER bestätigen.

4.4.7.1.3 Delete Preset

Mit dem Menü Delete Preset kann man alle innerhalb der gesteuerten Einrichtung gespeicherten Vorwahlpositionen löschen. Diese Funktion besitzen alle Einrichtungen.



4.4.8 MENÜ Scan

Mit dem Menü Scan kann man mit der kontrollierten Einrichtung eine der Positionen anfahren, die mit der Funktion PRESET gespeichert worden sind.
Wieviele Positionen speicherbar sind, hängt von der gesteuerten Einrichtung ab. Den Abschnitten zu den jeweils angeschlossenen Einrichtungen kann entnommen werden, welchen Beschränkungen die Einrichtungen der eigenen Anlage unterliegen (*siehe § 6 - TELEMETRIE, S.95*).



4.4.9 MENÜ WIPER/WASHER

Mit dem Menü kann die genannte Funktion ausgeführt werden.
Jede gesteuerte Einrichtung hat ihre eigenen Eigenschaften. Nähere Informationen zu besonderen Betriebsarten und Einstellungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zu den spezifischen Steuerbefehlen der einzelnen Einrichtungen.

4.4.10 MENÜ MACRO-TASTEN

Bei den Makrotasten handelt es sich um besondere Schaltflächen, mit denen sich eine oder mehrere Funktionen durch Beätigung einer einzigen Taste rasch ausführen lassen.
Einstellbar sind die Position, die Funktion und die Darstellung der Schaltfläche. Die Programmierung der Macrotasten erfolgt am PC, für weitere Einzelheiten sei der Leser an dieser Stelle also auf die entsprechende Betriebsanleitung verwiesen.

In unserem Beispiel sind 3 Tasten mit Funktionsmakros belegt worden.



4.5 Bereich Direktbefehle

Der Bereich Direktbefehle hat seinen eigenen Raum auf dem Bildschirm des HAUPTMENÜS: Hier können Befehle stehen und ständig aktiv sein, die normalerweise den Untermenüs des Bereiches “Bereich Befehlsmenü” zugehören.
Zur Zeit läßt sich nur das Menü Focus aktivieren.
Um die Hauptsteuerbefehle der Fokusfunktion anzuzeigen, muß die Funktion aktiviert werden (*siehe § 4.2.4.6 - Allgemeine Schaltflächen, S.35*).
Sobald diese Betriebsart aktiviert ist, wird die Menü-Schaltfläche Focus im HAUPTMENÜ deaktiviert.

	Die jeweiligen Befehle hängen ab vom jeweils aktivierten Einrichtungstyp. Für nähere Informationen bezüglich besonderer Betriebsarten und ihrer Einstellungen sei an dieser Stelle auf die eigenen Befehle der einzelnen Einrichtungen verwiesen.

4.6 Bereich Benutzeroberfäche GRAPH

Die Umgebung GRAPH besteht aus mehreren Bildschirmen, auf denen bestimmte Schaltflächen eingefügt werden können.
Die Optik (etwa die Grafik, die Ideogramme, Marken u. a.) und die Funktionen der Schaltflächen sowie deren Position auf dem Bildschirm können vom Benutzer frei definiert werden.
Die Vorteile bestehen in der Möglichkeit zur Schaffung einer individuell gestalteten Benutzeroberfläche innerhalb der DCT , mit denen sich beim Gebrauch auftretende, besondere Fragestellungen lösen lassen, die die Bedienung vereinfachen oder sie einfach nur auf bestimmte Tätigkeiten einschränken.
Durch diese Gestaltungsfreiheit lassen sich 30 Grafikseiten verwalten, jede von ihnen mit 40 Schaltflächen.
Die grafische Darstellung auf diesen 30 Seiten besteht aus Bildern im Format 320x240 pixel.
Mit den Schaltflächen kann man eine oder mehrere der häufigsten Funktionen ausführen einschließlich Seitenwechsel und Verlassen der Umgebung GRAPH.
Programmiert wird diese graphische Benutzeroberfläche am PC, bezüglich der Einzelheiten sei der Leser an dieser Stelle auf das entsprechende Handbuch verwiesen.

Vom HAUPTMENÜ aus wird GRAPH mit zwei Schaltflächen aufgerufen.
Die erste gestattet den Zugriff auf die Hauptseite, die zweite die Rückkehr auf die zuletzt aufgerufene Seite.
Die Benutzeroberfläche GRAPH ist entsprechend der "traditionellen" Arbeitsweise aufgebaut, die letzte Displayzeile gibt also weiterhin Informationen zu den gesendeten Befehlen, der aktiven Einrichtung (Matrix oder Multiplexer) und der aktiven Kamera.



Bereich Benutzeroberfläche GRAPH

4.6.1 Ausgang von "Nur Benutzeroberfläche GRAPH" -Modus

Wenn der "Nur Benutzeroberfläche GRAPH"- Parameter (*siehe § 4.2.4.5 - Funktionen, S.34*) eingestellt ist. Man Kann diese Funktion löschen: - das Dip-Switch 1 auf ON (*siehe § 2.5 - Dip-Schalter, S.12*) einstellen, ausschalten und dann einschalten die Tastatur und das Joystick, wie im folgenden Beispiel, bewegen:



5 VIDEOSTEUERUNG

5.1 Einführung

Die Bedientastatur hat auf der Rückseite eine Anschlußbuchse VIDEO für die Steuerung von Videoeinrichtungen. Sowohl die Bedientastatur als auch die gesteuerte Einrichtung sind einzurichten, weil das gewählte Übertragungsprotokoll und die Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) übereinstimmen müssen. Wenn diese Parameter nicht richtig eingestellt sind, können die Einrichtungen nicht miteinander kommunizieren.

Die Eigenschaften der einzelnen steuerbaren Einrichtungen unterscheiden sich von Modell zu Modell und werden auf den folgenden Seiten dieser Betriebsanleitung aufgeführt:

5.1.1 Video: Grundlagen

Mit der Bedientastatur DCT lassen sich zwei Arten von Vorgängen unterscheiden, die für die Steuerung des Videosignals von grundlegender Bedeutung sind:

- Anwahl einer Videokamera auf dem aktiven Monitor
- Beginn einer vorgegebenen, automatisch geschalteten Kamerasequenzbetriebes auf dem aktiven Monitor

Alle Vorgänge auf der Bedientastatur beziehen sich auf den aktiven Monitor, der stets auf dem Display angezeigt wird.

Eine Kamera kann nur angewählt werden, wenn sie zu jenen Kameras gehört, die als aktiv konfiguriert worden sind. Ist eine Kamera nicht für die Ansteuerung freigegeben, wird der Anwahlversuch von einer Fehlermeldung begleitet.
Es ist zu beachten, daß nicht alle Funktionen von den einzelnen Videoeinrichtungen (Umschaltern und Matrizen) unterstützt werden. Wird eine Funktion aufgerufen, die für eine bestimmte Videoeinrichtung nicht zugelassen ist, weist eine Fehlermeldung den Bediener darauf hin, daß der Befehl nicht ausführbar ist.
Die Bedientastatur DCT ist für die Steuerung verschiedener Anlagentypen geeignet, sodaß der Bereich für die Video-/Telemetriebefehle je nach Konfiguration der Einrichtung unterschiedlich aussehen kann. Drei Gestaltungssituationen lassen sich unterscheiden:

- Anschluß einer Matrix an die Buchse VIDEO
- Anschluß eines Multiplexers an die Buchse VIDEO
- Anschluß einer Matrix an die Buchse VIDEO und ein Multiplexer/DVR hinter die Matrix geschaltet

5.1.1.1 Anschluß einer Matrix an die Videobuchse





Kamera
Zur Auswahl der aktiven Kamera.
Nur die freigegebenen Kameras können angewählt werden(*siehe § 4.2.4.1.1 - Kameras mit Matrixanschluß, S.27*).

MONITOR
Zur Auswahl des aktiven Monitors.
Nur die freigegebenen Monitore lassen sich anwählen (*siehe § 4.2.4.2.1 - Monitor (Verbindung mit Matrix) , S.30*).

UP/DOWN Kamera
Anzeige der vorhergehenden oder nachfolgenden Kamera innerhalb der Matrix-Umschaltsequenz.

START AUTOMATISCHE SCHALTSEQUENZ
Aktivierung der automatisch geschalteten Matrixsequenz für den aktiven Monitor.

CLEAR
Zur Erfassung der Matrixalarme.

5.1.1.2 Anschluß eines Multiplexer an die Videobuchse





Kamera
Auswahl der aktiven Kamera.
Nur die als freigegeben konfigurierten Kameras lassen sich ansteuern (*siehe § 4.2.4.1.4 - Einzelne Kameras mit Matrizenverbindung und Multiplexer, S.30*).

Multiplexer
Auswahl des aktiven Multiplexers.
Nur die als freigegeben konfigurierten Multiplexer können angesteuert werden (*siehe § 4.2.4.2.3 - Multiplexer (unmittelbare Verbindung zum Multiplexer), S.31*).
Dieser Befehl macht nur Sinn, wenn der Multiplexer durch eine Adresse gekennzeichnet ist.

5.1.1.3 Von Videoeinrichtung gesteuerter Multiplexer

In der nachstehenden Abbildung steuert die Bedientastatur die Matrix. Die Schaltfläche dient zum Aufrufen der Multiplexerbefehle. Die aktiven Befehle gehören zu einer Matrix (*siehe § 5.1.1.1 - Anschluß einer Matrix an die Videobuchse, S.53*).



Bereich Steuerbefehle aktive Matrix

AUFRUF Multiplexer
Gestattet den Wechsel von den Steuerbefehlen der Matrix zu denen des Multiplexers.

In der nachstehenden Darstellungen steuert die Bedientastatur den Multiplexer, die Schaltfläche dient zum Aufrufen der Steuerbefehle für den Multiplexer. Die aktiven Steuerbefehle gehören zum Multiplexer (*siehe § 5.1.1.2 - Anschluß eines Multiplexer an die Videobuchse, S.54*). Die Aktivierungen der Multiplexer und der Kameras werden innerhalb des externen Multiplexers bestimmt (*siehe § 4.2.4.3 - Kameras Multiplexer, S.32 e siehe § 4.2.4.4 - Externer Multiplexer, S.33*).



Bereich eigene Befehle des ausgewählten Multiplexers

Bereich Steuerbefehle aktiver Multiplexer

AUFRUF Matrix
Gestattet den Wechsel von den Steuerbefehlen des Multiplexers zu denen der Matrix.

5.2 Kein Anschluß einer Videoeinrichtung

5.2.1 Beschreibung

Wenn keine Steuerung von Videoeinrichtungen beabsichtigt ist (Matrizen oder Multiplexer), sondern nur von Telemetriegeräte.

5.2.2 Konfigurierung der Bedientastatur

Bei der Konfigurierung der Bedientastatur muß das Untermenü ÜBERTRAGUNGEN / VIDEO (*siehe § 4.2.3.1 - Video, S.22*) folgendermaßen eingerichtet werden:

Typ	----------
Protokoll	----------
Baudrate	----------
Adresse	*(*)*
Multiplexer	----------

(*) Auch wenn mehrere Tastaturen vorhanden sind, ändert dies nichts an der Kennnummer der einzelnen Bedientastatur.

5.2.3 Funktionstest

Im HAUPTMENÜ lassen sich nur Kameras auswählen (*siehe § 6.1.2 - Wechsel der Kamera , S.96*).

5.3 Videomatrizen EKR-8/4 und EKR-16/4 ENEO

5.3.1 Beschreibung

Die Matrizen EKR-8/4/und EKR-16/4 sind professionelle Produkte für Anwendungen im Sicherheits- und Überwachungsbereich, eingesetzt zur Steuerung von Videosignalen. Die Modelle EKR-8/4 und EKR-16/4 unterscheiden sich nur in der Anzahl der anschließbaren Videoeingänge voneinander (8 und 16).
Vier Videoausgänge sind vorhanden, einer von ihnen direkt von einem DVR steuerbar.
Die Matrix EKR-8/4/und EKR-16/4 besitzt die Funktionen Umschalten, Alarmverwaltung und Bildschirm-Programmierung. Überdies ist sie mit einer zusätzlichen Hilfsleitung ausgestattet, die für die Steuerung der Telemetrie oder von Multiplexergeräten verwendet werden kann. Nähere Informationen zu diesem Thema können der Betriebsanleitung der Matrix entnommen werden.

5.3.2 Anschluß

Für die Übertragung wird ein Standardkabel benutzt (*siehe § 3.3 - Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel, S.16*).
Der Umschalter der neuen Bauart EKR-8/4/und EKR-16/4 läßt sich von unterschiedlichen Tastaturtypen aus bedienen und ist deshalb zur Emulierung der entsprechenden Protokolle in der Lage: Für die Steuerung des Umschalters mit der Bedientastatur DCT ist das Protokoll MACRO mit einer Baudrate von 38400 erforderlich.
Stellen Sie die Dipschalter innerhalb der Matrix entsprechend ein (alle Dips auf OFF: Protokoll Macro, Baudrate 38400, Programmierung ausgeschlossen).

5.3.3 Konfigurierung der Bedientastatur

Bei der Konfigurierung der Bedientastatur muß das Untermenü ÜBERTRAGUNGEN / VIDEO (*siehe § 4.2.3.1 - Video, S.22*) folgendermaßen eingerichtet werden:

	ENEO EKR-8/4	*ENEO EKR-16/4*
Typ	*8/4 ENEO EKR*	*16/4 ENEO EKR*
Protokoll	*MACRO*	*MACRO*
Baudrate	*38400*	*38400*
Adresse	*1..4 (*)*	*1..4 (*)*
Multiplexer	*---------- (**)*	*---------- (**)*

(*) Sind mehrere Tastaturen mit dem Umschalter verbunden, müssen für jede Bedientastatur unterschiedliche Kennnummern vergeben werden (von 1 bis 4).
(**) Falls vorhanden, den Typ wählen (*siehe § 4.2.4.4 - Externer Multiplexer, S.33*)

5.3.4 Funktionstest

Wenn man die Bedientastatur über das beiliegende Telefonkabel unmittelbar mit dem solchermaßen konfigurierten Umschalter verbindet, muß es sofort möglich sein, die Videoeingänge mit Hilfe der Video-/ Telemetriebefehle umzuschalten.

5.3.5 Setup Matrix

Das Matrix-Setup läßt sich mit einem eigenen Menü ändern (*siehe § 5.24.1 - OSM Macro, S.93*).

5.4 Videomatrix EKR-32/8 ENEO

5.4.1 Beschreibung

Die Matrix EKR-32/8 ist ein professionelles Produkt für Anwendungen im Sicherheits- und Überwachungsbereich, eingesetzt zur Steuerung von Videosignalen.
Die Matrix EKR-32/8 besitzt die Funktionen Umschalten, Alarmverwaltung und Bildschirm-Programmierung. Überdies ist sie mit zwei zusätzlichen Hilfsleitungen ausgestattet, die für die Steuerung der Telemetrie oder von Multiplexergeräten verwendet werden können Nähere Informationen zu diesem Thema können der Betriebsanleitung der Matrix entnommen werden.

5.4.2 Anschluß

Für die Übertragung wird ein Standardkabel benutzt (*siehe § 3.3 - Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel, S.16*).
Der Umschalter der neuen Bauart EKR-32/8 läßt sich von unterschiedlichen Tastaturtypen aus bedienen und ist deshalb zur Emulierung der entsprechenden Protokolle in der Lage: Für die Steuerung des Umschalters mit der Bedientastatur DCT ist das Protokoll MACRO mit einer Baudrate von 38400 erforderlich.
Stellen Sie die Dipschalter innerhalb der Matrix entsprechend ein (alle Dips auf OFF: Protokoll Macro, Baudrate 38400, Programmierung ausgeschlossen).

5.4.3 Konfigurierung der Bedientastatur

Bei der Konfigurierung der Bedientastatur muß das Untermenü ÜBERTRAGUNGEN / VIDEO (*siehe § 4.2.3.1 - Video, S.22*) folgendermaßen eingerichtet werden:

	ENEO EKR-32/8
Typ	*32/8 ENEO EKR*
Protokoll	*MACRO*
Baudrate	*38400*
Adresse	*1..8 (*)*
Multiplexer	*---------- (**)*

(*) Sind mehrere Tastaturen mit dem Umschalter verbunden, müssen für jede Bedientastatur unterschiedliche Kennnummern vergeben werden (von 1 bis 8).
(**) Falls vorhanden, den Typ wählen (*siehe § 4.2.4.4 - Externer Multiplexer, S.33*)

5.4.4 Funktionstest

Wenn man die Bedientastatur über das beiliegende Telefonkabel unmittelbar mit dem solchermaßen konfigurierten Umschalter verbindet, muß es sofort möglich sein, die Videoeingänge mit Hilfe der Video-/ Telemetriebefehle umzuschalten.

5.4.5 Setup Matrix

Das Matrix-Setup läßt sich mit einem eigenen Menü ändern (*siehe § 5.24.1 - OSM Macro, S.93*).

5.5 Videomatrizen VKR-16/4 und VKR-32/8 ENEO

5.5.1 Beschreibung

Die Matrizen VKR-16/4 und VKR-32/8 sind professionelle Produkte für Anwendungen im Sicherheits- und Überwachungsbereich, wo sie zur Steuerung von Videosignalen eingesetzt werden.
Die Matrix VKR-16/4 und VKR-32/8 besitzt die Funktionen Umschaltung, Alarmverwaltung und Bildschirmprogrammierung. Außerdem ist sie mit einer Hilfsleitung ausgestattet für die Telemetriesteuerung und die Steuerung von Videorekordern. Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch der Matrix

5.5.2 Anschluß

Das folgende Schaltbild ist zu beachten:



DCT	RJjack	Schnittstelle IN	Schnittstelle OUT	*Matrix*
RS485A	*Weiß*	*A*	*RX*	*TX*
			TX	*RX*
RS485B	*gelb*	*B*	*GND*	*GND*

In der Matrix ist für den Port 3 (RS232 PC) das Kommunikationsprotokoll wie folgt einzustellen:
Baudrate 9600, Parity: keine, Protokoll: PC, Anzahl der Zeichen: 8. Das Setup der Matrix kann nur mit den Bedientastaturen des Typs VKR-KB1 oder VKR-KB2 ENEO vorgenommen werden.

5.5.3 Konfigurieren der Bedientastatur

Während der Einrichtung der Bedientastatur muß das Untermenü KOMMUNIKATIONEN / VIDEO(siehe *§ 4.2.3.1 - Video, S.22*), folgendermaßen eingestellt werden:

	ENEO VKR-16/4	***ENEO VKR-32/8***
Typ	*16/4 ENEO VKR*	*32/8 ENEO VKR*
Protokoll	*ENEO*	*ENEO*
Baudrate	*9600*	*9600*
Adresse	*1..4 (*)*	*1..4 (*)*
Multiplexer	----------	----------

(*) Wenn mehrere Bedientastaturen mit dem Matrixumschalter verbunden sind, müssen für jede Bedientastatur unterschiedliche Kennnummern festgelegt werden (von 1 bis 4).

5.5.4 Funktionstest

Schließt man die Bedientastatur an, wie es im Kapitel “Anschluß” beschrieben ist, müßte es sofort möglich sein, die Videoeingänge mit Hilfe der Video- / Telemetriesteuerungen umzuschalten.

5.6 Videomatrizen SM84A und SM164A VIDEOTEC

5.6.1 Beschreibung

Die Matrizen SM84A und SM164A sind professionelle Produkte für Anwendungen im Sicherheits- und Überwachungsbereich, eingesetzt zur Steuerung von Videosignalen. Die Modelle SM84A und SM164A unterscheiden sich nur in der Anzahl der anschließbaren Videoeingänge voneinander (8 und 16).
Vier Videoausgänge sind vorhanden, einer von ihnen direkt von einem DVR steuerbar.
Die Matrix SM84A und SM164A besitzt die Funktionen Umschalten, Alarmverwaltung und Bildschirm-Programmierung. Überdies ist sie mit einer zusätzlichen Hilfsleitung ausgestattet, die für die Steuerung der Telemetrie oder von Multiplexergeräten verwendet werden kann. Nähere Informationen zu diesem Thema können der Betriebsanleitung der Matrix entnommen werden.

5.6.2 Anschluß

Für die Übertragung wird ein Standardkabel benutzt (*siehe § 3.3 - Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel, S.16*).
Der Umschalter der neuen Bauart SM84A und SM164A läßt sich von unterschiedlichen Tastaturtypen aus bedienen und ist deshalb zur Emulierung der entsprechenden Protokolle in der Lage: Für die Steuerung des Umschalters mit der Bedientastatur DCT ist das Protokoll MACRO mit einer Baudrate von 38400 erforderlich.
Stellen Sie die Dipschalter innerhalb der Matrix entsprechend ein (alle Dips auf OFF: Protokoll Macro, Baudrate 38400, Programmierung ausgeschlossen).

5.6.3 Konfigurierung der Bedientastatur

Bei der Konfigurierung der Bedientastatur muß das Untermenü ÜBERTRAGUNGEN / VIDEO (*siehe § 4.2.3.1 - Video, S.22*) folgendermaßen eingerichtet werden:

	SM84A	***SM164A***
Typ	*8/4 VIDEOTEC*	*16/4 VIDEOTEC*
Protokoll	*MACRO*	*MACRO*
Baudrate	*38400*	*38400*
Adresse	*1..4 (*)*	*1..4 (*)*
Multiplexer	*---------- (**)*	*---------- (**)*

(*) Sind mehrere Tastaturen mit dem Umschalter verbunden, müssen für jede Bedientastatur unterschiedliche Kennnummern vergeben werden (von 1 bis 4).
(**) Falls vorhanden, den Typ wählen (*siehe § 4.2.4.4 - Externer Multiplexer, S.33*)

5.6.4 Funktionstest

Wenn man die Bedientastatur über das beiliegende Telefonkabel unmittelbar mit dem solchermaßen konfigurierten Umschalter verbindet, muß es sofort möglich sein, die Videoeingänge mit Hilfe der Video-/ Telemetriebefehle umzuschalten.

5.6.5 Setup Matrix

Das Matrix-Setup läßt sich mit einem eigenen Menü ändern (*siehe § 5.24.1 - OSM Macro, S.93*).

5.7 Videomatrix SM328A VIDEOTEC

5.7.1 Beschreibung

Die Matrix SM328A ist ein professionelles Produkt für Anwendungen im Sicherheits- und Überwachungsbereich, eingesetzt zur Steuerung von Videosignalen.
Die Matrix SM328A besitzt die Funktionen Umschalten, Alarmverwaltung und Bildschirm-Programmierung. Überdies ist sie mit zwei zusätzlichen Hilfsleitungen ausgestattet, die für die Steuerung der Telemetrie oder von Multiplexergeräten verwendet werden können Nähere Informationen zu diesem Thema können der Betriebsanleitung der Matrix entnommen werden.

5.7.2 Anschluß

Für die Übertragung wird ein Standardkabel benutzt (*siehe § 3.3 - Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel, S.16*).
Der Umschalter der neuen Bauart SM328A läßt sich von unterschiedlichen Tastaturtypen aus bedienen und ist deshalb zur Emulierung der entsprechenden Protokolle in der Lage: Für die Steuerung des Umschalters mit der Bedientastatur DCT ist das Protokoll MACRO mit einer Baudrate von 38400 erforderlich.
Stellen Sie die Dipschalter innerhalb der Matrix entsprechend ein (alle Dips auf OFF: Protokoll Macro, Baudrate 38400, Programmierung ausgeschlossen).

5.7.3 Konfigurierung der Bedientastatur

Bei der Konfigurierung der Bedientastatur muß das Untermenü ÜBERTRAGUNGEN / VIDEO (*siehe § 4.2.3.1 - Video, S.22*) folgendermaßen eingerichtet werden:

	VIDEOTEC SM328A
Typ	*32/8 VIDEOTEC*
Protokoll	*MACRO*
Baudrate	*38400*
Adresse	*1..8 (*)*
Multiplexer	*---------- (**)*

(*) Sind mehrere Tastaturen mit dem Umschalter verbunden, müssen für jede Bedientastatur unterschiedliche Kennnummern vergeben werden (von 1 bis 8).
(**) Falls vorhanden, den Typ wählen (*siehe § 4.2.4.4 - Externer Multiplexer, S.33*)

5.7.4 Funktionstest

Wenn man die Bedientastatur über das beiliegende Telefonkabel unmittelbar mit dem solchermaßen konfigurierten Umschalter verbindet, muß es sofort möglich sein, die Videoeingänge mit Hilfe der Video-/ Telemetriebefehle umzuschalten.

5.7.5 Setup Matrix

Das Matrix-Setup läßt sich mit einem eigenen Menü ändern (*siehe § 5.24.1 - OSM Macro, S.93*).

5.8 Kameraumschalter SM42A und SM82A VIDEOTEC

5.8.1 Beschreibung

Die Umschalter SM42A und SM82A sind Geräte zur Videosignalsteuerung. Die Modelle SM42A und SM82A unterscheiden sich allein in der Anzahl der anschließbaren Videoeingänge voneinander(4 und 8).
Es sind zwei Videoausgänge vorhanden, einer von ihnen direkt von einem DVR aus steuerbar.
Der Umschalter SM42A und SM82A besitzt die Funktionen Umschalten, Alarmverwaltung und Bildschirm-Programmierung, zudem ist er mit einer zusätzlichen Hilfsleitung ausgestattet, die für die Steuerung der Telemetrie oder eines Multiplexers nutzbar ist. Nähere Informationen zum Thema entnehmen Sie bitte dem Handbuch des Umschalters.

5.8.2 Anschluß

Für die Übertragung wird ein Standardkabel benutzt (*siehe § 3.3 - Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel, S.16*).

5.8.3 Konfigurierung des Umschalters

Der Umschalter der neuen Bauart SM42A und SM82A läßt sich von unterschiedlichen Tastaturtypen aus bedienen und ist deshalb zur Emulierung der entsprechenden Protokolle in der Lage: Für die Steuerung des Umschalters mit der Bedientastatur DCT ist das Protokoll MACRO mit einer Baudrate von 38400 erforderlich.
Stellen Sie den internen Dipschalter des Umschalters richtig ein (alle Dips auf OFF: Protokoll Macro, Baudrate 38400, Programmierung ausgeschlossen).

5.8.4 Konfigurierung der Bedientastatur

Bei der Konfigurierung der Bedientastatur muß das Untermenü ÜBERTRAGUNGEN / VIDEO (*siehe § 4.2.3.1 - Video, S.22*) folgendermaßen eingerichtet werden:

	SM42A	*SM82A*
Typ	*4/2 VIDEOTEC*	*8/2 VIDEOTEC*
Protokoll	*MACRO*	*MACRO*
Baudrate	*38400*	*38400*
Adresse	*1..4 (*)*	*1..4 (*)*
Multiplexer	*---------- (**)*	*---------- (**)*

(*) Wenn zwei Bedientastaturen an den Umschalter angeschlossen sind, müssen ihnen zwei unterschiedliche Kennnummern zugewiesen werden (von 1 bis 4).
(**) Falls vorhanden, den Typ einstellen (*siehe § 334.2.4.4 - Externer Multiplexer, S.33*).

5.8.5 Funktionstest

Wenn man die Bedientastatur über das beiliegende Telefonkabel unmittelbar mit dem solchermaßen konfigurierten Umschalter verbindet, müßte es sofort möglich sein, die Videoeingänge mit Hilfe der Video-/ Telemetriebefehle umzuschalten.

5.8.6 Matrix-Setup

Das Matrix-Setup läßt sich in einem eigenen Menü ändern (*siehe § 5.24.1 - OSM Macro, S.93*).

5.9 Matrix LXRPS84A und LXRPS164A Linxs (VIDEOTEC)

5.9.1 Beschreibung

Die Matrizen LXRPS84A und LXRPS164A sind professionelle Produkte für Anwendungen im Sicherheits- und Überwachungsbereich, eingesetzt zur Steuerung von Videosignalen. Die Modelle LXRPS84A und LXRPS164A unterscheiden sich nur in der Anzahl der anschließbaren Videoeingänge (8 und 16) voneinander.
Vier Videoausgänge sind vorhanden, einer von ihnen direkt von einem DVR steuerbar.
Sie gestatten die Steuerung der gängigen Funktionen Umschalten, Alarmverwaltung und Bildschirm-Programmierung. Nähere Informationen zu diesem Thema können der Betriebsanleitung der Matrix entnommen werden.

5.9.2 Anschluß

Für die Übertragung wird ein Standardkabel benutzt (*siehe § 3.3 - Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel, S.16*).

5.9.3 Konfigurierung der Matrix

Ihre Baudrate kann matrixintern mit dem Dip-Schalter SW1 eingestellt werden:
- Dip 6 off: 9600 baud (Werkseinstellung)
- Dip 6 on: 1200 baud

Die Baudrate darf erst umgestellt werden, wenn die Stromversorgung der Matrix unterbrochen ist. Siehe hierzu das Handbuch der Matrix.

5.9.4 Konfigurierung der Bedientastatur

Bei der Konfigurierung der Bedientastatur muß das Untermenü ÜBERTRAGUNGEN / VIDEO (*siehe § 4.2.3.1 - Video, S.22*) folgendermaßen eingerichtet werden:

	LXRPS84A	*LXRPS164A*
Typ	*8/4 VIDEOTEC*	*16/4 VIDEOTEC*
Protokoll	*LINXS*	*LINXS*
Baudrate	*1200-9600*	*1200-9600*
Adresse	*(*)*	*(*)*
Multiplexer	----------	----------

(*) Auch wenn mehrere Tastaturen mit der Matrix verbunden sind, spielt die Kennnummer der einzelnen Bedientastaturen keine Rolle.

5.9.5 Funktionstest

Wenn man die Bedientastatur über das beiliegende Telefonkabel unmittelbar mit dem solchermaßen konfigurierten Umschalter verbindet, müßte es sofort möglich sein, die Videoeingänge mit Hilfe der Video-/ Telemetriebefehle umzuschalten.

5.9.6 Setup Matrix

Das Matrix-Setup läßt sich mit einem eigenen Menü verändern (*siehe § 5.24.3 - OSM LINXS (VIDEOTEC), S.94*).

5.10 Umschalter LXRPS82A und LXRPS42A Linxs (VIDEOTEC)

5.10.1 Beschreibung

Die Umschalter LXRPS82A und LXRPS42A sind professionelle Geräte für Anwendungen im Sicherheits- und Überwachungsbereich. Eingesetzt werden sie für die Videosignalsteuerung. Die Modelle LXRPS82A und LXRPS42A unterscheiden sich allein in der Anzahl der anschließbaren Videoeingänge voneinander(4 und 8). Es sind zwei Videoausgänge vorhanden, einer von ihnen direkt von einem DVR aus steuerbar.
Sie gestatten die Steuerung der gängigen Funktionen Umschalten, Alarmverwaltung und Bildschirm-Programmierung. Nähere Informationen zum Thema entnehmen Sie bitte dem Handbuch des Umschalters.

5.10.2 Anschluß

Für die Übertragung wird das Standardkabel benutzt (*siehe § 3.3 - Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel, S.16*).

5.10.3 Konfigurieren des Umschalters

Die Baudrate des Umschalters kann durch Umlöten des Kupferauges JP1 geräteintern umgestellt werden:
- Kupferauge offen: 9600 baud (Werkseinstellung)
- Kupferauge kurzgeschlossen: 1200 baud

Die Baudrate darf erst umgestellt werden, wenn die Stromversorgung des Umschalters unterbrochen wurde. Siehe hierzu das entsprechende Handbuch.

5.10.4 Konfigurieren der Bedientastatur

Bei der Konfigurierung der Bedientastatur muß das Untermenü ÜBERTRAGUNGEN / VIDEO (*siehe § 22 - Video, S.22*) folgendermaßen eingerichtet werden:

	LXRPS42A	*LXRPS82A*
Typ	*8/4 VIDEOTEC*	*16/4 VIDEOTEC*
Protokoll	*LINXS*	*LINXS*
Baudrate	*1200-9600*	*1200-9600*
Adresse	*(*)*	*(*)*
Multiplexer	----------	----------

(*) Auch wenn mehrere Tastaturen an die Matrix angeschlossen sind, spielt die Kennnummer der einzelnen Bedientastatur keine Rolle.

5.10.5 Funktionstest

Wenn man die Bedientastatur über das beiliegende Telefonkabel unmittelbar mit dem solchermaßen konfigurierten Umschalter verbindet, müßte es sofort möglich sein, die Videoeingänge mit Hilfe der Video-/ Telemetriebefehle umzuschalten.

5.10.6 Matrix-Setup

Das Matrix-Setup läßt sich in einem eigenen Menü verändern (*siehe § 5.24.3 - OSM LINXS (VIDEOTEC), S.94*).

5.11 Videomatrix SW328 VIDEOTEC

5.11.1 Beschreibung

Die Matrix SW328 ist ein professionelles Gerät für Anwendungen im Sicherheits- und Überwachungsbereich, eingesetzt zur Videosignalsteuerung. 32 Videoeingänge lassen sich steuern.
Acht Videoausgänge sind vorhanden, einer von ihnen direkt von einem DVR steuerbar.
Steuerbar sind die gängigen Funktionen Umschalten und Alarmverwaltung. Nähere Informationen zu diesem Thema können der Betriebsanleitung der Matrix entnommen werden.

5.11.2 Anschluß

Für die Übertragung wird das Standardkabel benutzt (*siehe § 3.3 - Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel, S.16*).

5.11.3 Konfigurieren der Matrix

Bei dieser Matrix sind keine Einstellungen erforderlich.

5.11.4 Konfigurieren der Bedientastatur

Bei der Konfigurierung der Bedientastatur muß das Untermenü ÜBERTRAGUNGEN / VIDEO (*siehe § 4.2.3.1 - Video, S.22*) folgendermaßen eingerichtet werden:

Typ	*32/8 VIDEOTEC*
Protokoll	*VIDEOTEC*
Baudrate	*9600*
Adresse	*1..8 (*)*
Multiplexer	----------

Sind mehrere Tastaturen an den Umschalter angeschlossen, müssen für jede Bedientastatur unterschiedliche Kennungen vergeben werden (1 bis 4).

5.11.5 Funktionstest

Wenn man die Bedientastatur über das beiliegende Telefonkabel unmittelbar mit dem solchermaßen konfigurierten Umschalter verbindet, müßte es sofort möglich sein, die Videoeingänge mit Hilfe der Video-/ Telemetriebefehle umzuschalten.

Achtung
Die Matrix SW328 kann so konfiguriert werden, daß die Steuerung von einer Bedientastatur aus zu bestimmten Tageszeiten oder in bestimmten Situationen ausgeschlossen ist. In diesem Fall kann also nicht umgeschaltet werden. Siehe hierzu das Handbuch der Matrix.

5.12 Videomatrix SW164OSM VIDEOTEC

5.12.1 Beschreibung

Die Matrix SW164OSM ist ein professionelles Gerät für Anwendungen im Sicherheits- und Überwachungsbereich. Eingesetzt wird sie zur Videosignalsteuerung von bis zu 32 Videoeingängen.
Vier Videoausgänge sind vorhanden, einer von ihnen direkt von einem DVR steuerbar.
Steuerbar sind die gängigen Funktionen Umschalten und Alarmverwaltung. Nähere Informationen zu diesem Thema können der Betriebsanleitung der Matrix entnommen werden.

5.12.2 Anschluß

Die Verbindung zwischen Matrix und Bedientastatur wird über den Kanal RS232 hergestellt, der in RS485 umgesetzt wird durch eine spezielle Schnittstelle, die zwischen dem Ausgang der Videobuchse auf der Bedientastatur und einer der Matrixbuchsen vorgeschaltet wird.
Das Schaltbild stellt sich folgendermaßen dar:



DCT	RJjack1	Schnittstelle IN	Schnittstelle OUT	RJjack2	*SW164OSM*
RS485A	*Weiß*	*A*	*RX*	*weiß*	TX
			TX	*gelb*	RX
RS485B	*gelb*	*B*	*GND*	*rot*	GND

5.12.3 Konfigurieren der Matrix

Matrixintern müssen beide Jumper JP1 und JP2 für die Kommunikation des Typs RS232 konfiguriert werden, wie es auch die Serigraphie der Druckschaltung besagt.

Mit dem Dipschalter SW1 läßt sich die Baudrate einstellen:

Baudrate	Dip 3	Dip 4
9600 baud	*ON*	*ON*
1200 baud	*OFF*	*ON*

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Matrixhandbuch.

5.12.4 Konfigurieren der Bedientastatur

Bei der Konfigurierung der Bedientastatur muß das Untermenü ÜBERTRAGUNGEN / VIDEO (siehe § 3.3 - *Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel, S.16*) folgendermaßen eingerichtet werden:

Typ	*16/4 VIDEOTEC*
Protokoll	*VIDEOTEC*
Baudrate	*1200-9600*
Adresse	*(*)*
Multiplexer	----------

Auch wenn mehrere Tastaturen an die Matrix angeschlossen sind, spielt die Kennung der einzelnen Bedientastatur keine Rolle.

5.12.5 Funktionstest

Wenn man die Bedientastatur über das beiliegende Telefonkabel unmittelbar mit dem solchermaßen konfigurierten Umschalter verbindet, müßte es sofort möglich sein, die Videoeingänge mit Hilfe der Video-/ Telemetriebefehle umzuschalten.

5.12.6 Matrix-Setup

Das Matrix-Setup läßt sich in einem eigenen Menü verändern (*siehe § 5.24.2 - VIDEOTEC 164OSM, S.94*).

5.13 DVR AHDR4/9/16 ADEMCO

5.13.1 Beschreibung

Die DVR AHDR4, AHDR9, AHDR16 gestatten den Anschluß von 4, 9 oder 16 Videoeingängen, die digitalisiert und in einer Mehrfachdarstellung am Ausgang gezeigt werden.

	ACHTUNG *Im Menü des DVR sind folgende Parameter einzustellen:* *Im Menü "Systeminformationen" die Adresse der Einrichtung "ID Unità" mit einem Wert zwischen 1 und 99 vorgeben;* *Im Menü "RS232/RS485" ist einzustellen: RS485 mit einer Baudrate von 300 bis 38400, Keine, 8, 2, "Fernsteuerung".*

5.13.2 Direktverbindung



Weiß	**RS485A**	Rx+
Gelb	**RS485B**	Rx-

DVR

Die Verbindung wird im Standard RS485 hergestellt (einseitig gerichtet); die Höchstentfernung zwischen Tastatur und DVR beträgt 1200 Meter.

5.13.3 Konfigurieren des DVR

Der DVR kann mit seinen Knöpfen oder mit der Bedientastatur DCT konfiguriert werden, letzteres wenn er zuvor für die Kommunikation RS485 eingerichtet worden ist.
Siehe das zugehörige Betriebshandbuch.

5.13.4 Konfigurieren der Bedientastatur

Bei der Tastaturkonfigurierung muß das Untermenü folgendermaßen eingerichtet werden:

	DIREKT-VERBINDUNG	***INDIREKTE VERBINDUNG***
Typ	*DVR*	*4/2... 128/16*
Protokoll	*ADEMCO AHDR4/9/16*	*MACRO*
Baudrate	*300-38400*	*1200-38400*
Adresse	*(*)*	*(**)*
Multiplexer	----------	*ADEMCO AHDR4/9/16*

(*) Es ist möglich, an jeden DVR ADEMCO mehr als eine Tastatur anzuschließen, die Kennnummer der Tastatur spielt keine Rolle. Von derselben Bedientastatur aus lassen sich mehrere DVR steuern unter der Voraussetzung, daß diese Einheiten durch unterschiedliche Kennnummern gekennzeichnet werden.
(**) Wenn mehrere Tastaturen am Umschalter hängen, müssen für jede Tastatur mehrere Kennnummern vergeben werden.

5.13.5 Funktionstest Direktverbindung

DVR 1 auswählen und die einzelnen Kameras durchschalten. Sind mehrere DVR vorhanden, wählen Sie die Nummer, die der vorgegebenen Adresse entspricht (1..99) und schalten Sie die einzelnen Kameras durch.

5.13.6 Funktionstest indirekte Verbindung

Zeigen Sie im HAUPTMENÜ die Steuerfunktionen des DVR an und schalten Sie die einzelnen Kameras durch. Sind mehrere DVR vorhanden, wählen Sie die Nummer, die der vorgegebenen Adresse entspricht (1..99), schalten sie dann die diversen Kameras durch.

5.13.7 Sonderfunktionen

Neben der normalen Vorgehensweise zur Anwahl der Videoeingänge besitzen die DVR ADEMCO zahlreiche weitere Funktionen, die im HAUPTMENÜ in derselben graphischen Form gezeigt werden, wie die Tasten auf dem lokalen Tastenblock.
Für weitere Einzelheiten siehe die Betriebsanleitung des DVRs.



5.14 Multiplexer ADEMCO

5.14.1 Beschreibung

Der Multiplexer AXMD16E / AXCD16EX ermöglicht den Anschluß von 16 Videoeingängen, die digitalisiert und als Mehrfach-Darstellung am Ausgang gezeigt werden.

	ACHTUNG *Im Multiplexermenü sind für die Kommunikationen folgenden Parameter einzustellen:* *Master/Slave: Slave, Type: RS485, Protocol: A*

5.14.2 Direktverbindung



DCT	RJack1	RJack2	ADEMCO
RS485A	*weiß*	*schwarz*	*RS485A*
RS485B	*gelb*	*grün*	*RS485B*

Die Verbindung wird im Standard RS485 hergestellt (einseitig gerichtet), die Höchstentfernung zwischen Bedientastatur und Multiplexer beträgt 1200 Meter.

5.14.3 Konfigurieren des Multiplexers

Der Multiplexer läßt sich mit seinen Tasten oder mit Hilfe der Bedientastatur DCT konfigurieren, letzteres falls der Multiplexer zuvor für die Kommunikation RS485 konfiguriert worden ist.
Siehe das zugehörige Handbuch.
Um den Multiplexer von der Tastatur DCT aus einrichten zu können, muß die Freigabe für das Setup Matrizen/mux vorliegen (siehe *§* 4.2.4.5 - Funktionen, S.34).

5.14.4 Konfigurieren der Bedientastatur

Im Zuge der Tastaturkonfigurierung muß das Untermenü folgendermaßen eingerichtet werden:

	DIREKT-VERBINDUNG	***INDIREKTE VERBINDUNG***
Typ	*MULTIPLEXER*	*4/2... 128/16*
Protokoll	*ADEMCO MUX*	*MACRO*
Baudrate	*1200-19200*	*1200-38400*
Adresse	*(*)*	*(**)*
Multiplexer	----------	*ADEMCO MUX*

(*) Es ist möglich, an jeden Multiplexer ADEMCO mehr als eine Tastatur anzuschließen, die Kennnummer der Tastatur spielt keine Rolle. Von derselben Bedientastatur aus lassen sich mehrere Multiplexer steuern unter der Voraussetzung, daß diese Einheiten durch unterschiedliche Kennnummern gekennzeichnet werden.
(**) Wenn mehrere Tastaturen am Umschalter hängen, müssen für jede Tastatur mehrere Kennnummern vergeben werden.

5.14.5 Funktionstest Direktverbindung

Multiplexer 1 wählen und die einzelnen Kameras umschalten. Sind mehrere Multiplexer vorhanden, wählen Sie die Nummer, die der vorgegebenen Adresse entspricht (1..99) und schalten Sie die verschiedenen Kameras durch.

5.14.6 Funktionstest indirekte Verbindung

Im HAUPTMENÜ die Steuerfunktionen des Multiplexers anzeigen und die einzelnen Kameras durchschalten. Sind mehrere Multiplexer vorhanden, wählen Sie die Nummer, die der vorgegebenen Adresse entspricht (1..99) und schalten Sie die verschiedenen Kameras durch.

5.14.7 Sonderfunktionen

Neben der normalen Vorgehensweise zur Anwahl der Videoeingänge besitzt der Multiplexer ADEMCO zahlreiche weitere Funktionen, die im HAUPTMENÜ in derselben graphischen Form gezeigt werden, wie die Tasten auf dem lokalen Tastenblock.
Für weitere Einzelheiten siehe die Betriebsanleitung des Multiplexers.



5.15 DVR ENEO

5.15.1 Beschreibung

Die DVR DLR-204, DLR-109, DLR-116 gestatten den Anschluß von 4, 9 oder 16 Videoeingängen, die digitalisiert und in einer Mehrfachdarstellung am Ausgang gezeigt werden.

	ACHTUNG *Im Menü des DVR sind folgende Parameter einzustellen:* *Im Menü "Systeminformationen" die Adresse der Einrichtung "ID Unità" mit einem Wert zwischen 1 und 99 vorgeben;* *Im Menü "RS232/RS485" ist einzustellen: RS485 mit einer Baudrate von 300 bis 38400, Keine, 8, 2, "Fernsteuerung".*

5.15.2 Direktverbindung



Weiß	**RS485A**	Rx+
Gelb	**RS485B**	Rx-

DVR

Die Verbindung wird im Standard RS485 hergestellt (einseitig gerichtet); die Höchstentfernung zwischen Tastatur und DVR beträgt 1200 Meter.

5.15.3 Konfigurieren des Multiplexers

Der DVR kann mit seinen Knöpfen oder mit der Bedientastatur DCT konfiguriert werden, letzteres wenn er zuvor für die Kommunikation RS485 eingerichtet worden ist.
Siehe das zugehörige Betriebshandbuch.

5.15.4 Konfigurieren der Bedientastatur

Bei der Tastaturkonfigurierung muß das Untermenü folgendermaßen eingerichtet werden:

	DIREKT-VERBINDUNG	***INDIREKTE VERBINDUNG***
Typ	*MULTIPLEXER*	*4/2... 128/16*
Protokoll	*ENEO DLR-204/109/116*	*MACRO*
Baudrate	*300-38400*	*1200-38400*
Adresse	*(*)*	*(**)*
Multiplexer	----------	*ENEO DLR-204/109/116*

(*) Es ist möglich, an jeden DVR ENEO mehr als eine Tastatur anzuschließen, die Kennnummer der Tastatur spielt keine Rolle. Von derselben Bedientastatur aus lassen sich mehrere Multiplexer steuern unter der Voraussetzung, daß diese Einheiten durch unterschiedliche Kennnummern gekennzeichnet werden.
(**) Wenn mehrere Tastaturen am Umschalter hängen, müssen für jede Tastatur mehrere Kennnummern vergeben werden.

5.15.5 Funktionstest Direktverbindung

Multiplexer 1 auswählen und die einzelnen Kameras durchschalten. Sind mehrere DVR vorhanden, wählen Sie die Nummer, die der vorgegebenen Adresse entspricht (1..99) und schalten Sie die einzelnen Kameras durch.

5.15.6 Funktionstest indirekte Verbindung

Zeigen Sie im HAUPTMENÜ die Steuerfunktionen des Multiplexers an und schalten Sie die einzelnen Kameras durch. Sind mehrere DVR vorhanden, wählen Sie die Nummer, die der vorgegebenen Adresse entspricht (1..99), schalten sie dann die diversen Kameras durch.

5.15.7 Sonderfunktionen

Neben der normalen Vorgehensweise zur Anwahl der Videoeingänge besitzen die DVR ENEO zahlreiche weitere Funktionen, die im HAUPTMENÜ in derselben graphischen Form gezeigt werden, wie die Tasten auf dem lokalen Tastenblock.
Für weitere Einzelheiten siehe die Betriebsanleitung des DVRs.



5.16 Video-Multiplexer ENEO

5.16.1 Beschreibung

Der Multiplexer ENEO (VCMT-8009/8016 and VBMT-8009/8016) gestattet den Anschluß von 9/16 Videoeingängen, die digitalisiert und am Ausgang in einer Mehrfach-Bilddarstellung gezeigt werden. Ein Service-Spotmonitor zeigt einen der Eingänge.
Die Übertragung von der Bedientastatur zum Multiplexer ist einseitig gerichtet. Es muß eingestellt werden, ob der angeschlossene Multiplexer ein Schwarz-Weiß-Modell oder ein Farbmodell ist.
Der Multiplexer kann über eine Videoeinrichtung neuerer Bauart der Serie (EKR-8/4, EKR-16/4 ENEO) und (SM42A, SM82A, SM84A, SM164A VIDEOTEC) gesteuert werden.

	Achtung *Bei den neuen Modellen müssen im Menü des Multiplexers für die Übertragungen folgende Einstellungen vorgenommen werden: Type: RS485, Baudrate: 9600, Port: ON, Protocol: A*

5.16.2 Direkte Verbindung



DCT	RJack1	RJack2	ENEO
RS485A	*weiß*	*schwarz*	*RS485A*
RS485B	*gelb*	*grün*	*RS485B*

Kommuniziert wird mit dem Typ RS485 (einseitig gerichtet), die Höchstentfernung zwischen Bedientastatur und Multiplexer beträgt 1200 Meter.

5.16.3 Indirekte Verbindung

Der Multiplexer kann über eine Videoeinrichtung neuerer Bauart der Serie (EKR-8/4, EKR-16/4 ENEO) und (SM42A, SM82A, SM84A, SM164A VIDEOTEC) gesteuert werden.



Um einen Multiplexer auf diese Weise zu steuern, ist das Protokoll MACRO erforderlich.

5.16.4 Konfigurieren des Multiplexers

Der Multiplexer ENEO ist in zwei Versionen erhältlich, die sich im Prüfprotokoll voneinander unterscheiden. Über die Bedientastatur läßt sich nur das Farbmodell einrichten.
Siehe das Multiplexer-Handbuch.
Zur Einstellung des Farbmultiplexers von der Tastatur DCT aus muß das Setup Matrizen/mux freigegeben sein (*siehe § 4.2.4.5 - Funktionen, S. 34*).

5.16.5 Konfigurieren der Bedientastatur

Bei der Konfiguration der Bedientastatur ist das Untermenü folgendermaßen einzurichten:

	DIREKT-VERBINDUNG	***INDIREKTE VERBINDUNG***
Typ	*Multiplexer*	*4/2... 128/16*
Protokoll	*ENEO VCM/ENEO VBM*	*MACRO*
Baudrate	*1200-9600*	*1200-38400*
Adresse	*(*)*	*(**)*
Multiplexer	----------	*ENEO VCM/ENEO VBM*

(*) Es lassen sich mehr als eine Bedientastatur an jedes Gerät Multiplexer ENEO anschließen, die Kennung der Bedientastatur spielt keine Rolle. Von derselben Bedientastatur können mehrere Multiplexer gesteuert werden, wenn diese durch unterschiedliche Gerätenummern gekennzeichnet sind.
(**) Sind mehrere Tastaturen an den Umschalter angeschlossen, müssen für alle Bedientastaturen eigene Kennnummern vergeben werden.

5.16.6 Funktionstest bei Direktverbindung

Multiplexer 1 anwählen und die unterschiedlichen Kameras umschalten. Sind mehrere Multiplexer vorhanden, wird die Nummer der vorgegebenen Adresse gewählt (1..99) und die einzelnen Kameras umgeschaltet.
Anmerkung: Die Bedientastatur DCT ist in die Lage, die Steuerbefehle des lokalen Tastenblockes des Multiplexers zu emulieren. Die Umschaltzeiten werden vom Protokolltyp, das der Hersteller des Multiplexers implementiert hat, verlangsamt.

5.16.7 Funktionstest bei indirekter Verbindung

Im HAUPTMENÜ die Steuerungsbefehle des Multiplexers anzeigen und die einzelnen Kameras durchschalten. Sind mehrere Multiplexer vorhanden, wird die Nummer der vorgegebenen Adresse gewählt (1..99) und die einzelnen Kameras durchgeschaltet.

5.16.8 Sonderfunktionen

Neben der normalen Ansteuerung der Videoeingänge besitzt der Multiplexer ENEO zahlreiche weitere Funktionen, die im HAUPTMENÜ in derselben grafischen Form gezeigt werden, wie sie auf dem lokalen Tastenblock erscheinen.
Nähere Informationen können dem Handbuch des Multiplexers entnommen werden.

Multiplexer B&N



Multiplexer Color



5.17 Video-Multiplexer JAVELIN/HITRON

5.17.1 Beschreibung

Der Multiplexer Javelin gestattet den Anschluß von 16 Videoeingängen, die digitalisiert und am Ausgang in einer Mehrfach-Bilddarstellung gezeigt werden. Ein Service-Spotmonitor zeigt einen der Eingänge.
Die Übertragung von der Bedientastatur zum Multiplexer ist einseitig gerichtet. Es muß eingestellt werden, ob der angeschlossene Multiplexer ein Schwarz-Weiß-Modell oder ein Farbmodell ist.
Der Multiplexer kann über eine Videoeinrichtung neuerer Bauart der Serie (EKR-8/4, EKR-16/4 ENEO) und (SM42A, SM82A, SM84A, SM164A VIDEOTEC) gesteuert werden.

	Achtung *Bei den neuen Modellen müssen im Menü des Multiplexers für die Übertragungen folgende Einstellungen vorgenommen werden: Type: RS485, Baudrate: 9600, Port: ON, Protocol: A*

5.17.2 Direkte Verbindung



DCT	RJack1	RJack2	JAVELIN
RS485A	*weiß*	*schwarz*	*RS485A*
RS485B	*gelb*	*grün*	*RS485B*

Kommuniziert wird mit dem Typ RS485 (einseitig gerichtet), die Höchstentfernung zwischen Bedientastatur und Multiplexer beträgt 1200 Meter.

5.17.3 Indirekte Verbindung

Der Multiplexer kann über eine Videoeinrichtung neuerer Bauart der Serie (EKR-8/4, EKR-16/4 ENEO) und (SM42A, SM82A, SM84A, SM164A VIDEOTEC) gesteuert werden.



Um einen Multiplexer auf diese Weise zu steuern, ist das Protokoll MACRO erforderlich.

5.17.4 Konfigurieren des Multiplexers

Der Multiplexer Javelin ist in zwei Versionen erhältlich, die sich im Prüfprotokoll voneinander unterscheiden. Über die Bedientastatur läßt sich nur das Farbmodell einrichten.
Siehe das Multiplexer-Handbuch.
Zur Einstellung des Farbmultiplexers von der Tastatur DCT aus muß das Setup Matrizen/mux freigegeben sein (*siehe § 4.2.4.5 - Funktionen, S. 34*).

5.17.5 Konfigurieren der Bedientastatur

Bei der Konfiguration der Bedientastatur ist das Untermenü folgendermaßen einzurichten:

	DIREKT-VERBINDUNG	***INDIREKTE VERBINDUNG***
Typ	*Multiplexer*	*4/2... 128/16*
Protokoll	*JAVELIN B/W / JAVELIN COL*	*MACRO*
Baudrate	*1200-9600*	*1200-38400*
Adresse	*(*)*	*(**)*
Multiplexer	----------	*JAVELIN B/W / JAVELIN COL*

(*) Es lassen sich mehr als eine Bedientastatur an jedes Gerät Multiplexer Javelin anschließen, die Kennung der Bedientastatur spielt keine Rolle. Von derselben Bedientastatur können mehrere Multiplexer gesteuert werden, wenn diese durch unterschiedliche Gerätenummern gekennzeichnet sind.
(**) Sind mehrere Tastaturen an den Umschalter angeschlossen, müssen für alle Bedientastaturen eigene Kennnummern vergeben werden.

5.17.6 Funktionstest bei Direktverbindung

Multiplexer 1 anwählen und die unterschiedlichen Kameras umschalten. Sind mehrere Multiplexer vorhanden, wird die Nummer der vorgegebenen Adresse gewählt (1..99) und die einzelnen Kameras umgeschaltet.
Anmerkung: Die Bedientastatur DCT ist in die Lage, die Steuerbefehle des lokalen Tastenblockes des Multiplexers zu emulieren. Die Umschaltzeiten werden vom Protokolltyp, das der Hersteller des Multiplexers implementiert hat, verlangsamt.

5.17.7 Funktionstest bei indirekter Verbindung

Im HAUPTMENÜ die Steuerungsbefehle des Multiplexers anzeigen und die einzelnen Kameras durchschalten. Sind mehrere Multiplexer vorhanden, wird die Nummer der vorgegebenen Adresse gewählt (1..99) und die einzelnen Kameras durchgeschaltet.

5.17.8 Sonderfunktionen

Neben der normalen Ansteuerung der Videoeingänge besitzt der Multiplexer Javelin zahlreiche weitere Funktionen, die im HAUPTMENÜ in derselben grafischen Form gezeigt werden, wie sie auf dem lokalen Tastenblock erscheinen.
Nähere Informationen können dem Handbuch des Multiplexers entnommen werden.

Multiplexer Javelin B&N



Multiplexer Javelin Color



5.18 DVR SAMSUNG

5.18.1 Beschreibung

Die DVR SAMSUNG gestatten den Anschluß eine Serie von Videoeingängen, die digitalisiert und in einer Mehrfachdarstellung am Ausgang gezeigt werden.

	ACHTUNG *Im Menü des DVR sind folgende Parameter einzustellen:* *Im Menü "Systeminformationen" die Adresse der Einrichtung "ID Unità" mit einem Wert zwischen 1 und 99 vorgeben;* *Im Menü "RS232/RS485" ist einzustellen: RS485 mit einer Baudrate von 300 bis 38400, Keine, 8, 2, "Fernsteuerung".*

5.18.2 Direktverbindung



Weiß	**RS485A**	Rx+
Gelb	**RS485B**	Rx-

DVR

Die Verbindung wird im Standard RS485 hergestellt (einseitig gerichtet); die Höchstentfernung zwischen Tastatur und DVR beträgt 1200 Meter.

5.18.3 Konfigurieren des DVR

Der DVR kann mit seinen Knöpfen oder mit der Bedientastatur DCT konfiguriert werden, letzteres wenn er zuvor für die Kommunikation RS485 eingerichtet worden ist.
Siehe das zugehörige Betriebshandbuch.

5.18.4 Konfigurieren der Bedientastatur

Bei der Tastaturkonfigurierung muß das Untermenü folgendermaßen eingerichtet werden:

	DIREKT-VERBINDUNG	***INDIREKTE VERBINDUNG***
Typ	*DVR*	*4/2... 128/16*
Protokoll	*DVR SAMSUNG*	*MACRO*
Baudrate	*300-38400*	*1200-38400*
Adresse	*(*)*	*(**)*
Multiplexer	----------	*DVR SAMSUNG*

(*) Es ist möglich, an jeden DVR SAMSUNG mehr als eine Tastatur anzuschließen, die Kennnummer der Tastatur spielt keine Rolle. Von derselben Bedientastatur aus lassen sich mehrere DVR steuern unter der Voraussetzung, daß diese Einheiten durch unterschiedliche Kennnummern gekennzeichnet werden.
(**) Wenn mehrere Tastaturen am Umschalter hängen, müssen für jede Tastatur mehrere Kennnummern vergeben werden.

5.18.5 Funktionstest Direktverbindung

DVR 1 auswählen und die einzelnen Kameras durchschalten. Sind mehrere DVR vorhanden, wählen Sie die Nummer, die der vorgegebenen Adresse entspricht (1..99) und schalten Sie die einzelnen Kameras durch.

5.18.6 Funktionstest indirekte Verbindung

Zeigen Sie im HAUPTMENÜ die Steuerfunktionen des DVR an und schalten Sie die einzelnen Kameras durch. Sind mehrere DVR vorhanden, wählen Sie die Nummer, die der vorgegebenen Adresse entspricht (1..99), schalten sie dann die diversen Kameras durch.

5.18.7 Sonderfunktionen

Neben der normalen Vorgehensweise zur Anwahl der Videoeingänge besitzen die DVR SAMSUNG zahlreiche weitere Funktionen, die im HAUPTMENÜ in derselben graphischen Form gezeigt werden, wie die Tasten auf dem lokalen Tastenblock.
Für weitere Einzelheiten siehe die Betriebsanleitung des DVRs.



5.19 DVR SANYO

5.19.1 Beschreibung

Der DVR Sanyo DSR-3016P / DSR-3009P ermöglicht den Anschluß von 16 Videoeingängen, die digitalisiert und als Mehrfach-Darstellung am Ausgang gezeigt werden.

	ACHTUNG *Geben Sie im Menü des DVR unter den Kommunikationsparametern für die Verbindung RS485 und die Adresse der Einrichtung vor (siehe das zugehörige Handbuch)*

5.19.2 Direktverbindung



DCT	RJjack1	RJjack2	JAVELIN
RS485A	*weiß*	*rot*	*RS485A*
RS485B	*gelb*	*grün*	*RS485B*

Die Verbindung wird im Standard RS485 aufgebaut (einseitig gerichtet), die Höchstentfernung zwischen Bedientastatur und DVR beträgt 1.200 Meter.

5.19.3 Konfigurieren des DVR

Die Konfigurierung kann mit den Knöpfen des DVR oder mit Hilfe der Bedientastatur DCT vorgenommen werden, falls der DVR zuvor für die Verbindung RS485 eingerichtet worden ist.
Siehe das zugehörige Handbuch.
Zur Einstellung des DVR von der Bedientastatur DCT aus muß die Freigabe für das Setup Matrizen/mux vorliegen (siehe *§ 4.2.4.5 - Funktionen, S. 34*).

5.19.4 Konfigurieren der Bedientastatur

Während der Konfiguration der Bedientastatur muß das Untermenü folgendermaßen eingerichtet werden:

	DIREKT-VERBINDUNG	***INDIREKTE VERBINDUNG***
Typ	*MULTIPLEXER*	*4/2... 128/16*
Protokoll	*SANYO DVR*	*MACRO*
Baudrate	*1200-19200*	*1200-38400*
Adresse	*(*)*	*(**)*
DVR	----------	*SANYO DVR*

(*) Es läßt sich mehr als eine Bedientastatur an jeden DVR SANYO anschließen. Die Kennnummer der Bedientastatur spielt keine Rolle. Von derselben Bedientastatur aus lassen sich mehr als ein DVR steuern, soweit die Einheiten durch unterschiedliche Nummern gekennzeichnet sind.
(**) Hängen mehrere Bedientastaturen am Kamera-Umschalter, müssen für jede Tastatur unterschiedliche Kennnummern definiert werden.

5.19.5 Funktionstest Direktverbindung

DVR 1 anwählen und die verschiedenen Kameras umschalten. Sind mehrere DVR vorhanden, wählen Sie die Nummer, die der vorgegebenen Adresse entspricht (1..99) und schalten Sie die einzelnen Kameras um.

5.19.6 Funktionstest indirekte Verbindung

Im HAUPT-Menü die DVR-Steuerungen anzeigen und die einzelnen Kameras umschalten. Sind mehrere DVR vorhanden, wählen Sie die Nummer, die der vorgegebenen Adresse entspricht (1..99) und schalten Sie die einzelnen Kameras um.

5.19.7 Sonderfunktionen

Neben der normalen Anwahl der Videoeingänge hat der DVR SANYO zahlreiche weitere Funktionen, die im Menü HAUPT in derselben grafischen Form erscheinen wie die Tasten auf dem lokalen Tastenblock. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Handbuch des DVR.



5.20 Multiplexer SANYO

5.20.1 Beschreibung

Der Multiplexer Sanyo MPX-CD13 ermöglicht den Anschluß von 16 Videoeingängen, die digitalisiert und am Ausgang als Mehrfach-Darstellung gezeigt werden.

	ACHTUNG *Im Multiplexermenü müssen für die Kommunikationen die Parameter der Kommunikation RS485 und die Adresse der Einrichtung vorgegeben werden (siehe das zugehörige Handbuch)*

5.20.2 Direktverbindung



DCT	RJack1	RJack2	JAVELIN
RS485A	*weiß*	*rot*	*RS485A*
RS485B	*gelb*	*grün*	*RS485B*

Die Verbindung wird im Standard RS485 hergestellt (einseitig gerichtet); die Höchstentfernung zwischen Tastatur und Multiplexer beträgt 1200 Meter.

5.20.3 Konfigurieren des Multiplexers

Der Multiplexer läßt sich mit seinen Tasten oder mit Hilfe der Bedientastatur DCT konfigurieren, letzteres falls der Multiplexer zuvor für die Kommunikation RS485 konfiguriert worden ist.
Siehe das zugehörige Handbuch.
Um den Multiplexer von der Tastatur DCT aus einrichten zu können, muß die Freigabe für das Setup Matrizen/mux vorliegen (siehe *§* 4.2.4.5 - Funktionen, S. 34).

5.20.4 Konfigurieren der Bedientastatur

Bei der Tastaturkonfigurierung muß das Untermenü folgendermaßen eingerichtet werden:

	DIREKT-VERBINDUNG	***INDIREKTE VERBINDUNG***
Typ	*MULTIPLEXER*	*4/2... 128/16*
Protokoll	*SANYO MUX*	*MACRO*
Baudrate	*1200-19200*	*1200-38400*
Adresse	*(*)*	*(**)*
Multiplexer	----------	*SANYO MUX*

(*) Es ist möglich, an jeden Multiplexer SANYO mehr als eine Tastatur anzuschließen, die Kennnummer der Tastatur spielt keine Rolle. Von derselben Bedientastatur aus lassen sich mehrere Multiplexer steuern unter der Voraussetzung, daß diese Einheiten durch unterschiedliche Kennnummern gekennzeichnet werden.
(**) Wenn mehrere Tastaturen am Umschalter hängen, müssen für jede Tastatur mehrere Kennnummern vergeben werden.

5.20.5 Funktionstest Direktverbindung

Multiplexer 1 wählen und die einzelnen Kameras durchschalten. Wenn mehrere Multiplexer vorhanden sind, wählen Sie die Nummer, die der vorgegebenen Adresse entspricht (1..99) und schalten Sie die einzelnen Kameras durch.

5.20.6 Funktionstest indirekte Verbindung

Im HAUPTMENÜ die Steuerfunktionen des Multiplexers anzeigen lassen und die verschiedenen Kameras durchschalten. Sind mehrere Multiplexer vorhanden, wählen Sie die Nummer, die der vorgegebenen Adresse entspricht (1..99), und schalten Sie die einzelnen Kameras durch.

5.20.7 Sonderfunktionen

Neben der normalen Vorgehensweise zur Anwahl der Videoeingänge besitzt der Multiplexer SANYO zahlreiche weitere Funktionen, die im HAUPTMENÜ in derselben graphischen Form gezeigt werden, wie die Tasten auf dem lokalen Tastenblock.
Für weitere Einzelheiten siehe die Betriebsanleitung des Multiplexers.



5.21 DVR SONY

5.21.1 Beschreibung

Der DVR Sony HSR-X216P gestattet den Anschluß von 16 Videoeingängen, die digitalisiert und in digitaler Form aufgezeichnet werden. Die Kommunikation zwischen Bedientastatur und DVR ist einseitig gerichtet.

5.21.2 Verweis auf andere Materialien und Dokumente

DVR Sony HSR-X216P
Betriebsanleitung des Videorekorders
Security Serial Protocol Ver. 1.11.2, issued on November 28, 2002.

5.21.3 Direkte Verbindung



DCT	RJack1	RJack2	SP16C
RS485A	*weiß*	*rot*	*RS485A*
RS485B	*gelb*	*grün*	*RS485B*

Die Kommunikation erfolgt mittels RS485 (einseitig gerichtet), die Höchstentfernung zwischen Bedientastatur und DVR beträgt 1200 Meter.

5.21.4 Konfigurieren des Multiplexers

Die Konfigurierung kann mit der lokalen Bedientastatur des Multiplexers oder mit der Bedientastatur DCT. vorgenommen werden. Der Kommunikationsmodus RS485 und die Adresse des Videorekorders müssen korrekt eingestellt werden. Siehe das entsprechende Handbuch.
Um den DVR von der Bedientastatur DCT aus zu konfigurieren, muß das Setup Matrizen/mux freigegeben sein (*siehe § 4.2.4.5 - Funktionen, S.34*).

5.21.5 Konfigurieren der Bedientastatur

Bei der Konfigurierung der Bedientastatur muß das Untermenü folgendermaßen eingerichtet werden:

	DIREKT-VERBINDUNG	*INDIREKTE VERBINDUNG*
Typ	*Multiplexer*	*4/2... 128/16*
Protokoll	*SONY DVR*	*MACRO*
Baudrate	*2400-19200*	*1200-38400*
Adresse	*(*)*	*(**)*
Multiplexer	----------	*SONY DVR*

(*) Es läßt sich mehr als eine Bedientastatur an jeden DVR anschließen, die Kennung der Bedientastatur spielt keine Rolle. Von derselben Bedientastatur können mehrere DVR gesteuert werden, wenn diese durch

unterschiedliche Gerätenummern gekennzeichnet sind.
(**) Sind mehrere Tastaturen an den Umschalter angeschlossen, müssen für alle Bedientastaturen eigene Kennnummern vergeben werden.

Die Verbindung wird im Modus RS485 hergestellt (einseitig gerichtet), die Höchstentfernung zwischen Bedientastatur und DVR beträgt somit 1200 Meter.

5.21.6 Funktionstest

DVR 1 auswählen und die einzelnen Kameras durchschalten.

5.21.7 Sonderfunktionen

Neben der normalen Ansteuerung der Videoeingänge besitzt der DVR zahlreiche weitere Funktionen, die im HAUPTMENÜ in derselben grafischen Form gezeigt werden, wie sie auf dem lokalen Tastenblock erscheinen.
Nähere Informationen können dem Handbuch des Videorekorders entnommen werden.

DVR HSR-X216P



5.22 Video-Multiplexer SONY

5.22.1 Beschreibung

Der Multiplexer Sony YS-DX516P ermöglicht die Verbindung zu 16 Videoeingängen, die digitalisiert und am Ausgang in einer Mehrfach-Bilddarstellung gezeigt werden. Die Kommunikation zwischen Bedientastatur und Multiplexer ist einseitig gerichtet.

5.22.2 Verweis auf andere Materialien und Dokumente

Multiplexer Sony YS-DX516P
Handbuch des Multiplexers
Security Serial Protocol Ver. 1.11.2, issued on November 28, 2002.

5.22.3 Direkte Verbindung



DCT	RJack1	RJack2	SP16C
RS485A	*weiß*	*rot*	*RS485A*
RS485B	*gelb*	*grün*	*RS485B*

Die Verbindung wird im Modus RS485 hergestellt (einseitig gerichtet), die Höchstentfernung zwischen Bedientastatur und Multiplexer beträgt 1200 Meter.

5.22.4 Konfigurieren des Multiplexers

Die Konfiguration kann mit der lokalen Bedientastatur des Multiplexers oder mit der Bedientastatur DCT vorgenommen werden. Der Dipschalter auf der Geräterückseite muß korrekt eingestellt werden. Siehe das Multiplexerhandbuch.
Um den Multiplexer von der Bedientastatur DCT aus einrichten zu können, muß das Setup Matrizen/mux freigegeben sein (*siehe § 4.2.4.5 - Funktionen, S. 34*).
Wenn dieser Einrichtungstyp gewählt wird, kann die Funktion Focus nicht aktiviert werden, die im Vordergrund im Hauptmenü stets angezeigt wird. (*siehe § 4.2.4.6 - Allgemeine Schaltflächen, S. 35*).

5.22.5 Konfigurieren der Bedientastatur

Bei der Konfigurierung der Bedientastatur wird das Untermenü folgendermaßen eingerichtet:

	DIREKT-VERBINDUNG	*INDIREKTE VERBINDUNG*
Typ	*Multiplexer*	*4/2... 128/16*
Protokoll	*SONY MUX*	*MACRO*
Baudrate	*2400-19200*	*1200-38400*
Adresse	*(*)*	*(**)*
Multiplexer	----------	*SONY MUX*

(*) Es läßt sich mehr als eine Bedientastatur an jeden Multiplexer anschließen, die Kennung der Bedientastatur spielt keine Rolle. Von derselben Bedientastatur können mehrere Multiplexer gesteuert werden, wenn diese durch unterschiedliche Gerätenummern gekennzeichnet sind.
(**) Sind mehrere Tastaturen an den Umschalter angeschlossen, müssen für alle Bedientastaturen eigene Kennnummern vergeben werden.
Die Verbindung findet im Modus RS485 statt (einseitig gerichtet), die Höchstentfernung zwischen Bedientastatur und Multiplexer beträgt somit 1200 Meter.

5.22.6 Funktionstest

Multiplexer 1 auswählen und die einzelnen Kameras durchschalten.

5.22.7 Sonderfunktionen

Neben der normalen Ansteuerung der Videoeingänge besitzt der Multiplexer zahlreiche weitere Funktionen, die im HAUPTMENÜ in derselben grafischen Form gezeigt werden, wie sie auf dem lokalen Tastenblock erscheinen.
Nähere Informationen können dem Handbuch des Multiplexers entnommen werden.

Multiplexer YS-DX516P



5.23 Video-Multiplexer SP16C VIDEOTEC

5.23.1 Beschreibung

Der Multiplexer SP16C gestattet den Anschluß von 16 Videoeingängen, die digitalisiert und als Mehrfach-Bilddarstellung am Ausgang gezeigt werden. Ein Service-Spotmonitor zeigt einen der Eingänge.
Die Kommunikation zwischen Bedientastatur und Multiplexer ist einseitig gerichtet.
Der Multiplexer kann über eine Videoeinrichtung neuerer Bauart der Serie (EKR-8/4, EKR-16/4 ENEO) und (SM42A, SM82A, SM84A, SM164A VIDEOTEC) gesteuert werden.

5.23.2 Direkte Verbindung



DCT	RJack1	RJack2	SP16C
RS485A	*weiß*	*schwarz*	*RS485A*
RS485B	*gelb*	*gelb*	*RS485B*

Die Verbindung findet im Modus RS485 statt (einseitig gerichtet), die Höchstentfernung zwischen Bedientastatur und Multiplexer beträgt 1200 Meter.

5.23.3 Konfigurieren des Multiplexers

Die Konfiguration kann mit der lokalen Bedientastatur des Multiplexers oder mit der Bedientastatur DCT vorgenommen werden, wenn das Modell adressierbar ist.
Siehe das entsprechende Handbuch.
Um den Multiplexer von der Bedientastatur DCT aus zu konfigurieren, muß das Setup Matrizen/mux freigegeben sein (*siehe § 4.2.4.5 - Funktionen, S.34*).

5.23.4 Konfigurieren der Bedientastatur

	DIREKT-VERBINDUNG	INDIREKTE VERBINDUNG
Typ	*Multiplexer*	*4/2... 128/16*
Protokoll	*SP16C (SP16C-A address)*	*MACRO*
Baudrate	*9600*	*1200-38400*
Adresse	*(*)*	*(**)*
Multiplexer	----------	*SP16C (SP16C-A address)*

Dier Verbindung des Typs RS485 ist einseitig gerichtet, die Höchstentfernung zwischen Bedientastatur und Multiplexer beträgt somit 1200 Meter.
(*) Es läßt sich mehr als eine Bedientastatur an jeden Multiplexer anschließen, die Kennung der Bedientastatur spielt keine Rolle. Von derselben Bedientastatur können mehrere Multiplexer gesteuert werden, wenn diese durch unterschiedliche Gerätenummern gekennzeichnet sind.
(**) Sind mehrere Tastaturen an den Umschalter / die Matrix angeschlossen, müssen für alle Bedientastaturen eigene Kennnummern vergeben werden.

5.23.5 Konfigurieren des Multiplexers

Beim nicht adressierbaren Modell kann die Konfigurierung nur mit der lokalen Bedientastatur des Multiplexers ausgeführt werden, beim adressierbaren Modell hingegen ist dies auch von der Bedientastatur DCT aus möglich.
Siehe das Handbuch des Multiplexers.

5.23.6 Funktionstest

Ist der Multiplexer nicht adressierbar, werden Multiplexer 1 gewählt und die einzelnen Kameras durchgeschaltet.
Die Anwahl eines anderen Multiplexers (2..99) hat beim nicht adressierbaren Modell keine Auswirkung.
Bei einem adressierbaren Multiplexer wird der Multiplexer 1-64 gewählt, dann die einzelnen Kameras durchschalten.

5.23.7 Sonderfunktionen

Neben der normalen Ansteuerung der Videoeingänge besitzt der Multiplexer SP16C zahlreiche weitere Funktionen, die im HAUPTMENÜ in derselben grafischen Form gezeigt werden, wie sie auf dem lokalen Tastenblock erscheinen.
Nähere Informationen können dem Handbuch des Multiplexers entnommen werden.

Multiplexer SP16C



5.24 Setup Matrizen

Die Matrizen können mit einem eigenen Menü konfiguriert werden, das in seinem Aussehen vom einzurichtenden Matrixmodell abhängt.
Um die Matrizen von der Bedientastatur DCT aus konfigurieren zu können, muß das Setup Matrizen/mux aktiviert sein (*siehe § 4.2.4 - Befähigungen, S.27*).

In unserem Beispiel wird das Menü OSM Macro aufgerufen.



Menü OSM MACRO

5.24.1 OSM Macro



PRG

AUFRUF SETUP
Gestattet den Zugriff auf das Bildschirmmenü der Matrix.

Die restlichen Schaltflächen und ihre Symbole werden im Matrixhandbuch erläutert.

5.24.2 VIDEOTEC 1640SM



PRG

AUFRUF SETUP
Gestattet den Zugriff auf das Bildschirmmenü (OSM) der Matrix.

Die restlichen Schaltflächen und ihre Symbole werden im Matrixhandbuch erläutert.

5.24.3 OSM LINXS (VIDEOTEC)



PRG inP

AUFRUF SETUP
Gestattet den Zugriff auf das Bildschirmmenü (OSM) der Matrix.

PRG out

VERLASSEN SETUP
Gestattet es, das OSM der Matrix zu verlassen.

Die restlichen Schaltflächen und ihre Symbole werden im Matrixhandbuch erläutert.

6 TELEMETRIE

6.1 Direkte Steuerung und Steuerung über Videoanlagen

Die neue Baureihe unserer Umschalter (EKR8/4, EKR 16/4 ENEO) und (SM42A, SM82A, SM84A, SM164A VIDEOTEC) gestattet die Einrichtung von drei Anlagenarten für die Telemetriesteuerung:

- Traditionelle Verbindung mit einer Videoleitung und zwei separaten Telemetrieleitungen
- Verbindung über die Videomatrix und Steuerbefehle am Ausgang AUX der Matrix
- Verbindung über die Videomatrix und Steuerbefehle auf Videosignalkabel des Gerätes.

TRADITIONELL		*Die Steuerung nach herkömmlicher Art mit der Bedientastatur, die zwei separate Übertragungskanäle steuert: Der Empfänger R1 wird von der Leitung A der Bedientastatur gesteuert; die Leitung VIDEO steuert die Matrix* ***VORTEILE:*** *Das von der Kamera C1 ausgehende Videokabel kann über Einrichtungen zur Videosignalsteuerung geführt werden wie Videomultiplexer, Videoverteiler, Zweidrahtsender etc.* ***NACHTEILE:*** *Vom Ausgang der Bedientastatur gehen zwei Kabel ab.*
ÜBER AUX Matrix		*Die Telemetriesteuerung erfolgt am Ausgang AUX der Videomatrix.* *Die Matrix muß so eingerichtet werden, daß sie die Telemetriemeldungen zurücksendet.* *Die Telemetrieleitung A (oder B) wird so konfiguriert, daß Meldungen über Videokabel geschickt werden, sodaß die Anschlußbuchse A (oder B) hinten auf der Bedientastatur nicht zur Adressierung weiterer Telemetrie-Einrichtungen benutzt werden kann, sondern unbelegt bleibt.* ***VORTEILE:*** *Vom Ausgang der Bedientastatur geht nur ein Kabel ab.* *Das von Kamera C1 kommende Videokabel kann über Einrichtungen zur Signalsteuerung geführt werden wie Videomultiplexer , Videoverteiler, Zweidrahtsender etc.* ***NACHTEILE:*** *Die Kommunikation zwischen Bedientastatur und Matrix kann nur im Protokoll MACRO stattfinden.*
ÜBER VIDEOKABEL		*Die Telemetriesteuerung erfolgt über Signale, die am Ausgang der Videomatrix über das für das Videosignal vorgesehene Koaxkabel geschickt werden.* *Die Matrix muß so eingerichtet sein, daß sie die Telemetriemeldungen mit dem Protokoll FSK auf den Videokabeln am Eingang zurückschickt. Die Videokabel von den Empfängern zur Matrix können nicht über andere Einrichtungen geführt (z. B. Videoverteiler), sondern müssen direkt angeschlossen werden.* *Die Telemetrieleitung A (oder B) wird so konfiguriert, daß Meldungen über Videokabel geschickt werden, sodaß die Anschlußbuchse A (oder B) hinten auf der Bedientastatur nicht zur Adressierung weiterer Telemetrie-Einrichtungen benutzt werden kann, sondern unbelegt bleibt.* ***VORTEILE:*** *Vom Ausgang der Bedientastatur geht nur ein Kabel ab.* ***NACHTEILE:*** *Das System funktioniert nur, wenn der Empfänger R1 mit der Decoder-Karte DTCOAX ausgestattet ist (nur Protokoll VIDEOTEC).* *Die Konfiguration des Empfänger muß lokal durchgeführt werden.* *Die Kommunikation zwischen Bedientastatur und Matrix kann nur im Protokoll MACRO stattfinden.*

6.1.1 Normale Telemetriesteuerung

Telemetrievorgänge lassen sich in mehrere Kategorien unterteilen:

- Konfigurieren (Konfigurierung Empfänger/dome, Preset etc.)
- Handgesteuerte Bewegungen (Pan und Tilt)
- Automatische Bewegungen (Autopan, Scan, Patrol, etc.)
- Steuerungen Optiken
- Steuerungen Relais und Hilfskontakte.

Die Bedientastatur kann für den Aufruf der einzelnen Gruppen von Vorgängen freigegeben werden oder nicht (*siehe § -, S.*). Wird ein Vorgang angefordert, der zu einer gesperrten Gruppe gehört, erscheint auf dem Display eine Fehlermeldung.
In der weiteren Erläuterung wird mit dem Begriff "Empfänger" jede Einrichtung bezeichnet, die zum Empfang von Telemetriebefehlen geeignet ist.

6.1.2 Wechsel der Kamera

6.1.2.1 Kamera und Empfänger

Das Videosignal kann von feststehenden, unkontrollierten Kameras oder von beweglichen Kameras stammen (die auf Empfänger oder Domes montiert sind). Im zweiten Fall muß jede Kamera, um angesteuert werden zu können, anlagenintern eindeutig anhand der Adresse identifiziert werden.
Sobald wir eine Kamera ansteuern, senden wir etwaige Telemetriesteuerbefehle an die mit dieser Kamera verknüpfte Adresse.

6.1.2.2 Anwahl einer Kamera

Um eine Kamera ansteuern und ihre Telemetrie beeinflussen zu können, muß sie dazu freigegeben sein (*siehe § 4.2.4 - Befähigungen, S.27*).
Der Versuch, eine nicht freigegebene Kamera anzuwählen, wird von einer Fehlermeldung quittiert.

Aufgerufen wird die Kamera im HAUPTMENÜ mit der Schaltfläche , welche die Nummer der aktiven Kamera trägt. Geben Sie die Nummer der Kamera ein und bestätigen Sie mit ENTER.



Blinkender Parameter (in Änderung)

Schaltfläche zum Verlassen des Bearbeitungsmodus ohne Parameteränderung.

Schaltfläche DELETE (löscht die zuletzt eingegebene Ziffer)

Schaltfläche für den direkten Übergang zum Monitorwechsel

Schaltfläche ENTER (Bestätigung des geänderten Wertes)

Informationen zu den zulässigen Werten und zur erforderlichen Datenart

6.1.2.3 Änderung der kamerabezogenen Adressnummer

Die Telemetriebefehle richten sich stets an die aktive, auf dem Display bezeichnete Kamera. Aber welcher physikalischen Adresse entspricht sie? Das Grundsystem bietet eine direkte Zuordnung, der Aufruf von Kamera 1 richtet sich demnach an den Empfänger mit der eingestellten physikalischen Adresse Nr. 1 und so fort bis zur Nr. 10000.
Die Entsprechung zwischen logischer Adresse (Kameranummer) und physikalischer Adresse (Adresseinstellung auf der Dome für RS485) kann geändert werden.Um die Kameraadresse ändern zu können, muß man zur ÄNDERUNG der Adresse berechtigt sein (*siehe § 4.2.4.5 - Funktionen, S.34*). Auf der Bildschirmseite zum Aufrufen der Kamera wird eine Schaltfläche hinzugefügt, die den Zugriff auf die Umadressierung ermöglicht.



Schaltfläche für den Zugriff auf den Umadressierungsmodus

Nach dem Drücken der Schaltfläche wird zur Eingabe der Kamera aufgefordert, deren Adresse geändert werden soll. In unserem Beispiel ist beabsichtigt, die Adresse von Kamera Nr. 2 zu ändern. Die Eingabe der gewünschten Nummer wird mit ENTER bestätigt.



Nun fordert das System zur Eingabe der Adressnummer auf, im Beispiel die Nummer 81.



Neue Kameraadresse
Alte Kameraadresse

ENTER drücken.
Das System schaltet wieder auf den Bildschirm zur Auswahl der aktiven Kamera um und dort hat Kamera 2 die Adresse 81.

ANMERKUNGEN:

- ***<u>Wird die Adresse der aktiven Kamera geändert, muß sie erneut aufgerufen werden, um die Adressänderung wirksam werden zu lassen.</u>***
- *Die Adressnummer muß dem Wert entsprechen, der auf der gesteuerten Einrichtung eingestellt ist. Legen Sie die DIPSCHALTER des Empfänger oder der Dome entsprechend um.*

6.1.3 Probleme mit der Kommunikation zwischen Bedientastatur und Empfänger

Reagiert ein Empfänger nicht auf die Steuerbefehle, ist folgendes zu überprüfen:
- Arbeitet das Empfängermodell, das an die Telemetrieleitung (A oder B) angeschlossen ist, mit dem für die Telemetrieleitung eingestellten Protokoll ?
- Stimmt die Empfängernummer mit der Displayangabe überein?
- Stimmt die Baudrate des Empfängers mit dem Wert überein, der für die Telemetrieleitung eingestellt wurde?
- Endet die fragliche Telemetrieleitung an einem Videokabel oder einer dedizierten Steckverbindung?
- Ist die Verbindung zwischen Bedientastatur und Empfänger korrekt implementiert?
- Falls die Verbindung über eine Matrix SM führt, ist diese Matrix korrekt konfiguriert?

Die Informationen zur gesteuerten Einrichtung können mit der Schaltfläche ⓘ leicht abgerufen werden (*siehe § 4.2.7 - System- und Serviceinformationen, S.42*).

6.1.4 Schreibweisen

Die Begriffe “Bildschirmprogrammierung”, “On Screen-Menü” und “OSM” sind Synonyme.
In den Betriebsanleitungen der Domes werden diese Bezeichnungen unterschiedslos nebeneinander verwendet.
Der englische Begriff "toggle" wird verstanden als “Statusumschaltung”: Wenn ein Parameter aktiv ist, ist er nach “Toggle” deaktiviert, war er deaktiviert, ist er danach aktiviert.
Die Begriffe “Kamera” und “Videokamera” haben die gleiche Bedeutung.

6.1.5 Organisation der Konfigurationsmenüs

Die Domes und Empfänger können verschiedenartig konfiguriert werden:
- On Screen Menu (OSM)
- Sondercodes

Die Organisation der Zugangsmenüs stimmt bei allen Einrichtungen überein. Nachstehend ein Beispiel für eine Domekamera.



Menü SONDERCODES *Menü OSM*

6.2 Dome ELBEX

6.2.1 Verweis auf andere Materialien und Dokumente

Dome ELBEX EX/EXC 8000 Instant Dome
EMB Camera (R0.70), Camera ID Code Manual for Digital Camera Control
ECC Camera (R0.70), Command Manual for Digital Camera Control, Dec. 18, 2002

6.2.2 Hardware-Anschluß der Dome



Weiß	**RS485A**	RS422+
Gelb	**RS485B**	RS422-



⚠	***ACHTUNG*** *Eine Liste der verfügbaren Funktionen finden Sie im Handbuch der Domekamera. Die Zugriffsebene lautet 3 (vollständige Steuerung).* *Die Domenummer muß korrekt konfiguriert werden. Sie läßt sich nicht ferngesteuert ändern. Siehe das entsprechende Handbuch.* *Wegen des speziellen Protokolls, das die Domekamera nutzt, können nicht gleichzeitig mehrere Domes auf derselben Leitung gesteuert werden. Die ideale Gestaltung besteht in einer einzelnen Bedientastatur je Leitung.*

6.2.3 Konfigurieren

Die Parameter lassen sich durch Eingabe eines Spezialcodes konfigurieren (siehe das entsprechende Kapitel). Für alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Dome-Konfigurierung muß das TELEMETRIE-SETUP aktiviert sein.
Verbinden Sie nach folgender allgemeiner Vorgehensweise direkt die Domekamera mit der Tastatur und einen Monitor mit dem Videoausgang (siehe *§ 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*).

6.2.4 Autopan

Vom HAUPT-Menü aus gelangt man mit dem Knopf AUTOPAN zum Menü für die Ausführung der gleichlautenden Funktion.



START AUTOPAN
Ausführung der gleichlautenden Funktion.

STOP AUTOPAN
Ausführung der gleichlautenden Funktion.

START AUTOPAN VON LINKS
Ausführung der gleichlautenden Funktion.

START AUTOPAN VON RECHTS
Ausführung der gleichlautenden Funktion.

6.2.5 Aux

Vom HAUPT-Menü aus gelangt man mit dem Knopf AUX zum Menü für die Ausführung der gleichlautenden Funktion.



SET nr. X
Aktivierung Relais Nr. X

RESET nr.
Deaktivierung Relais Nr. X



PFEILE AUF/AB
Zum Anzeigen der anderen Relais.

6.2.6 Focus

Vom HAUPT-Menü aus gelangt man mit dem Knopf FOCUS zum Menü für die Ausführung der gleichlautenden Funktion.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

AUTOFOCUS
Aktivierung der Funktion AUTOFOCUS SET

AUTOFOCUS
Aktivierung der Funktion AUTOFOCUS RESET

6.2.7 Iris

Vom HAUPT-Menü aus gelangt man mit dem Knopf IRIS zum Menü für die Ausführung der gleichlautenden Funktion.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

AUTOIRIS
Aktivierung der Funktion AUTOIRIS SET

AUTOIRIS
Aktivierung der Funktion AUTOIRIS RESET

6.2.8 Preset, Scan und Home

Die Funktionen PRESET, SCAN und HOME entsprechen dem, was allgemein zu diesen Funktionen erläutert wurde, allerdings mit folgenden domespezifischen Einschränkungen (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 und § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Anmerkung*
PRESET	*1*	*99*	
	100		*Speicherung der lokalen Alarmposition*
	101	*199*	*Speicherung der Alarmposition*
	101/199		
SCAN	*1*	*99*	
	100		*Bewegung hin zur lokalen Alarmposition*
	101	*199*	*Bewegung hin zur Alarmposition*
HOME			*Ausführung des Befehls SCAN an Position 1.*

6.2.9 Spezialcodes

Rufen Sie den Bildschirm für die Eingabe der Spezialcodes auf (*siehe § 6.1.5 - Organisation der Konfigurationsmenüs , S.98*).
Einige der Parameter sind durch die Eingabe eines Spezialcodes einstellbar.

Nummer	***Funktion***
BEWEGUNGSGESCHWINDIGKEIT DER DOME	
0	*Einstellung des Modus mit variabler Geschwindigkeit*
1	*Einstellung des Modus mit fester Geschwindigkeit*
1x	*Einstellung der festen Geschwindigkeit mit x von 1 bis 8. (1=niedrig, 8= hoch).*
VIDEOSIGNAL	
2	*Farbvideosignal*
3	*Schwarz-Weiß-Videosignal*
GESCHWINDIGKEIT ZOOM / FOCUS	
2X	*Zoomgeschwindigkeit. (X=1 niedrige Geschwindigkeit, X=8 hohe Geschwindigkeit).*
3X	*Focusgeschwindigkeit. (X=1 niedrige Geschwindigkeit, X=8 hohe Geschwindigkeit).*
WHITE BALANCE	
41	*Automatisch*
42	*Manuell*
AUSSENPOSITIONEN DER KAMERABEWEGUNG	
51	*Einstellen*

Nummer	*Funktion*
52	*Löschen*
53	*Einstellen*
54	*Löschen*
AUTOSCAN CONTROL	
61	*Beginn Autoscan normal*
62	*Stop Autoscan normal*
63	*Beginn Autoscan bei Alarm*
64	*Stop Autoscan bei Alarm*
DIVERSE	
71	*Heizung an*
72	*Ventilator an*
73	*Audio muting: mute*
74	*Licht: an*
75	*Infrarot-Filter: cut filter mode*
81	*Heizung aus*
82	*Ventilator aus*
83	*Audio muting: normal*
84	*Licht: aus*
85	*Infrarot-Filter: Focus filter mode*
PRESET-POSITIONEN	
1000	*Hinzufügen sämtlicher Preset-Positionen*
10XX	*(1 - 99): Hinzufügen einer Preset-Position*
1100	*Entfernen sämtlicher Preset-Positionen*
11XX	*(1 - 99): Entfernen einer Preset-Position*
12XX	*(1 - 99): Pausendauer nach jeder Position in Sekunden*
1300	*Bewegung mit Höchstgeschwindigkeit*
130X	*(1 - 8) Reduzierte Bewegungsgeschwindigkeit*
ALARMPOSITIONEN	
2000	*Hinzufügen aller Alarmpositionen*
20XX	*(1 - 99): Hinzufügen einer Alarmposition*
2100	*Entfernen aller Alarmpositionen*
21XX	*(1 - 99): Entfernen einer Alarmposition*
22XX	*(1 - 99): Pausendauer nach jeder Position in Sekunden*
2300	*Bewegung bei Höchstgeschwindigkeit*
230X	*(1 - 8) Reduzierte Bewegungsgeschwindigkeit*

Nummer	*Funktion*
TIMERFUNKTIONEN	
40XX	*(00 - 56): Stop autopan* *00: kontinuierlich; 01 - 23: von 5 bis 115 Minuten (5-Minuten-Schritte); 24 - 44: von 2 bis 12 Stunden (30-Minuten-Schritte); 45 - 56: von 13 bis 24 Stunden (1-Stunden-Schritte)*
4XXX	*(1 - 8, 00 - 28): Reset Kontakte aux.* *Die erste Ziffer X bezeichnet die Kontaktnummer 1 - 8, die beiden folgenden Ziffern die Zeit: 00: kontinuierlich; 01 - 05: von 1 bis 5 Minuten (1-Minuten-Schritte); 06 - 15: von 10 bis 55 Minuten (5-Minuten-Schritte); 16 - 27: von 1 bis 12 Stunden (1-Stunden-Schritte); 28: 24 Stunden*
49XX	*(00 - 28): Stop Scheibenwischer**
50XX	*(00 - 28): Stop Pumpe**
51XX	*(00 - 28): Stop Beleuchtung**
52XX	*(00 - 28): Stop Beheizung**
53XX	*(00 - 28): Stop Ventilator** **) 00: kontinuierlich; 01 - 04: von 5 bis 20 Sekunden (5-Sekunden-Schritte); 05: 30 Sekunden; 06: 45 Sekunden; 07 - 11: von 1 bis 5 Minten (1-Minuten-Schritte); 12: 10 Minuten; 13: 15 Minuten; 14: 30 Minuten; 15: 45 Minuten; 16 - 27: von 1 bis 12 Stunden (1-Stunden-Schritte)*
60XX	*(00 - 37): Rückkehr zur Homeposition (Preset Nummer 1)* *00: Funktion deaktiviert ; 01 - 06: von 5 bis 30 Sekunden (5-Sekunden-Schritte); 07: 45 Sekunden; 08 - 16: von 1 bis 9 Minuten (1-Minuten-Schritte); 17 - 26: von 10 bis 55 Minuten (5-Minuten-Schritte); 27 - 32: von 60 bis 110 Minuten (10-Minuten-Schritte); 33÷37: von 2 Stunden bis 4 Stunden (30-Minuten-Schritte).*
DIGITALZOOM	
90	*Deaktivierung*
91	*Aktivierung*
92	*4x*
93	*16x*
SHUTTER	
200	*Deaktiviert*
201	*Aktiviert*
202	*Automatik*
	Geschwindigkeit High
211	*Flickerless (PAL: 1/120sec, NTSC: 1/100sec)*
212	*1/125sec*
213	*1/250sec*
214	*1/500sec*
215	*1/1000sec*
216	*1/2000sec*
217	*1/4000sec*
218	*1/10000sec*
	Geschwindigkeit Slow
221	*PAL: 1/25sec NTSC:1/30sec*

Nummer	*Funktion*
222	*PAL:1/12.5sec NTSC: 1/15sec*
223	*1/8sec*
224	*1/4sec*
225	*1/2sec*
226	*1sec*
227	*2sec*
228	*PAL: 5sec NTSC:4sec*
229	*PAL: 10sec NTSC:8sec*
AUTO SLOW SHUTTER	
230	*Auto slow shutter: Standard*
231	*Auto slow shutter: Priorität BLC*
232	*Auto slow shutter: slow*
23	*Auto slow shutter: high speed*
241	*Höchste Empfindlichkeit*
242	*Hohe Empfindlichkeit*
243	*Standard-Empfindlichkeit*
244	*Geringste Empfindlichkeit*
251	*Mindestgeschwindigkeit 1 sec*
252	*Mindestgeschwindigkeit 2 sec*
253	*Mindestgeschwindigkeit 4 sec*
254	*Mindestgeschwindigkeit 8 sec*
261	*AGC gain 20dB*
262	*AGC gain 25dB*
263	*AGC gain 30dB*
264	*AGC gain 35dB*
PIP	
101	*Control: Aktivierung*
102	*Master/slave: Aktivierung*
103	*Frame control: Aktivierung*
104	*Home position: Einstellen*
105	*Freeze: Aktivierung*
106	*Cross Control: Aktivierung*
111	*Control: Deaktivierung*
112	*Master/slave: Deaktivierung*
113	*Frame control: Deaktivierung*
114	*Home position: Aufruf*
115	*Freeze: Deaktivierung*
116	*Cross Control: Deaktivierung*

Nummer	*Funktion*
CAMERA SWITCHOVER (FARBE / S/W)	
43	*Switschover Automatik*
44	*Switchover Manuell*
271	*Höchste Empfindlichkeit von Farbe auf s/w*
272	*Hohe Empfindlichkeit von Farbe auf s/w*
273	*Standard-Empfindlichkeit von Farbe auf s/w*
274	*Geringste Empfindlichkeit von Farbe auf s/w*
275	*Dauer von Farbe auf s/w 2 Minuten*
276	*Dauer von Farbe auf s/w 5 Minuten*
277	*Dauer von Farbe auf s/w 10 Minuten*
278	*Dauer von Farbe auf s/w 20 Minuten*
281	*Höchste Empfindlichkeit von s/w auf Farbe*
282	*Hohe Empfindlichkeit von s/w auf Farbe*
283	*Standard-Empfindlichkeit von s/w auf Farbe*
284	*Geringste Empfindlichkeit von s/w auf Farbe*
285	*Dauer von s/w auf Farbe 2 Minuten*
286	*Dauer von s/w auf Farbe 5 Minuten*
287	*Dauer von s/w auf Farbe 10 Minuten*
288	*Dauer von s/w auf Farbe 20 Minuten*
BACKLIGHT COMPENSATION	
300	*BLC: Deaktiviert*
301	*BLC: Manuell*
302	*BLC: Automatik*
330	*Histogramm: Deaktiviert*
331	*Histogramm: Aktiv*
4XX	*Histogramm: (00 - 13 Level)*

6.3 Dome ELMO

6.3.1 Verweis auf andere Materialien und Dokumente

Dome D7720B-J1P
Surveillance Control Protocol (DSCP), ver2.4, 2001.05.25

6.3.2 Anschluß der Dome-Hardware



Weiß	**RS485A**	Rot
Gelb	**RS485B**	Schwarz
Rot	**GND**	Grün





⚠	***Achtung*** *Beide Telefonkabel (das mit der Bedientastatur verbundene ebenso wie das mit der Dome verbundene Kabel) sind im Lieferumfang der Bedientastatur DCT enthalten!* *BENUTZEN SIE NICHT das graue Telefonkabel, das der Domekamera Elmo beiliegt. Wird das graue Kabel verwendet (was einen Fehler in der dargestellten Anschlußbelegung verursacht), kann die Bedientastatur Schaden nehmen, weil die Dome auf der Steckverbindung RJ11 neben den üblichen Signalen RS485 auch eine Stromspannung von 12VDC bereitstellt.*

6.3.3 Konfigurieren

Die Domekamera wird größtenteils über ein On-Screen-Menü eingerichtet.
Einige Parameter können durch Eingabe eines Sondercodes konfiguriert werden.
Für alle Konfigurationsschritte der Dome ist die Berechtigung zum Telemetrie-SETUP erforderlich.
Verbinden Sie die Dome unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgangder Dome, wie für den allgemeinen Fall dargestellt wurde (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*).
Rufen Sie den Bildschirminhalt zum Konfigurieren der Dome im OSM-Modus auf.
Der nun erscheinende Bildschirm gestattet die Einrichtung der Dome mittels OSM.



AUFRUF / VERLASSEN DER PROGRAMMIERUNG UND BESTÄTIGUNG "ENTER"
Gestattet den Zugriff auf das OSM der Dome und dessen Untermenüs.



PFEILE AUF / AB
Bewegen innerhalb der Dome-Menüs.



PFEILE LINKS / RECHTS
Änderung des von der Einfügemarke angegebenen Wertes.

	Tele-Zoom und Wide-Zoom können im Bedarfsfall durch Drehen am Steuerknüppel aktiviert werden. *Siehe hierzu das Handbuch der Domekamera, wo die korrekte Parametrierung dargestellt wird.*

6.3.4 Autopan

Im HAUPTMENÜ gelangt man durch Drücken der Schaltfläche Autopan zum Ausführungsmenü dieser Funktion.



START Autopan
Ausführung der Funktion.

STOP Autopan
Unterbrechen der Autopan-Funktion. Die Funktion wird bei Erreichen einer der beiden Endtaster angehalten.

	Die Strecke wird mit den entsprechenden Sondercodes vorgegeben. *Die Aktivierung des Tele- und Wide-Zooms unterbricht nicht die Bewegung der Domekamera.*

6.3.5 Aux

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUX, gelangt man zu Ausführungsmenü für diese Funktion.



SET nr. X
Aktivierung Relais Nr. X

RESET nr.
Deaktivierung Relais Nr. X



PFEILE AUF / AB
Anzeige der anderen Relais.

6.3.6 Focus

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche FOCUS, gelangt man zum Ausführungsmenü für diese Funktion.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

AUTOFOCUS TOGGLE
Aktivierung/Deaktivierung der Funktion AUTOFOCUS

	Solange der AUTOFOCUS aktiviert ist, haben die Tasten FOCUS FAR und FOCUS NEAR keine Wirkung auf die Dome.

6.3.7 Iris

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche IRIS, gelangt man zum Ausführungsmenü für diese Funktion.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

AUTOIRIS
Aktivierung der Funktion AUTOIRIS

6.3.8 Preset, Scan und Home

Die Funktionen PRESET, Scan und HOME unterscheiden sich nicht von dem, was allgemein über diese Funktionen beschrieben wurde. Für diese Domekamera gelten allerdings folgende Einschränkungen (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 e siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Bemerkungen*
PRESET	*1*	*128*	
Scan	*1*	*128*	
HOME			*Anwahl einer im Bildschirmmenü der Dome vorgegebenen PRESET-Position. Siehe die Betriebsanleitung der Dome.*

6.3.9 Patrol

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Patrol gedrückt, gelangt man zum Ausführungsmenü der Bewegungsbefehle.



START SEQUENZ 1…4
Ausführung der zugehörigen Sequenzen.

START CRUISE
Ausführung der Funktion "CRUISE".

	Die Sequenzen und die Funktion "Cruise" werden im Bildschirmmenü der Dome vorgegeben. Siehe deshalb das Betriebshandbuch der Domekamera.

6.3.10 Funktionstasten

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche für die Funktionstasten gedrückt, gelangt man zum Menü zur Ausführung der einzelnen Steuerbefehle.



F1
Sonderfunktion : "line lock incr".

F2
Sonderfunktion : "line lock decr".

	Siehe hierzu die Betriebsanleitung der Dome.

6.3.11 Sondercodes

Rufen Sie den Bildschirm zur Eingabe der Sondercodes auf (*siehe § 6.1.5 - Organisation der Konfigurationsmenüs, S.98*).
Einige der Parameter können durch Eingabe eines Sondercodes eingerichtet werden.

Nummer	***Funktion***
Autopan	
400	*Speicherung der aktuellen Position als erster Endtaster*
401	*Speicherung der aktuellen Position als zweiter Endtaster*
402	*Bewegung nach rechts*
403	*Bewegung nach links*
41X	*X=1..4 Autopan-Geschwindigkeit von langsam (X=1) zu schnell (X=49; Anmerkung: Die Geschwindigkeitsänderung wird mit dem nächsten Neustart von Autopan wirksam*
Scan	
X	*X=1..128 langsamer Scan zur Preset-Position X*
SEQUENZEN UND CRUISE	
20X	*X=1..4 Start der Sequenz X*
300	*Aktivierung der Funktion "Cruise"*
SONSTIGE FUNKTIONEN	
350	*Ausblenden Identifikationstext*
351	*Einblenden Identifikationstext*
360	*Titel ausblenden*
361	*Titel einblenden*
9999	*Reset der Domekamera*

6.4 Dome ERNITEC SATURN

6.4.1 Verweis auf andere Materialien und Dokumente

Dome Ernitec Saturn
ICU Installation Instruction, Manual No.3040-00014, Rev.980220

6.4.2 Anschluß der Dome-Hardware



Weiß	**RS485A**	Rx+
Gelb	**RS485B**	Rx-

6.4.3 Konfigurieren

Die Domekamera wird größtenteils über ein On-Screen-Menü eingerichtet.
Einige Parameter können durch Eingabe eines Spezialcodes konfiguriert werden.
Für alle Einrichtungsschritte der Dome ist die Berechtigung zum Telemetrie-SETUP erforderlich.
Verbinden Sie – wie es allgemein erläutert wurde - die Domekamera unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgang der Dome (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*). Rufen Sie den Bildschirm zur OSM-Konfigurierung der Dome auf.
Er gestattet die Einrichtung der Dome mittels OSM.



PRG inp

EINTRITT IN DIE PROGRAMMIERUNG
Aufruf des Bildschirmmenüs der Domekamera.

PFEILE AUF / AB
Bewegen innerhalb des Domemenüs zwecks Änderung der Werte

PFEILE LINKS / RECHTS
Sie entsprechen den Tasten *Previous* und *Next,* wie sie in der Betriebsanleitung der Dome genannt werden.

MEN ent

MENÜ ENTER
Aufruf der Untermenüs und Bestätigung der Datenänderungen.

6.4.4 Autopan

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Autopan gedrückt, gelangt man zum Ausführungsmenü dieser Funktion.



START Autopan
Ausführung der genannten Funktion.

6.4.5 Aux

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUX betätigt, gelangt man zum Ausführungsmenü dieser Funktion.



SET Nr. X
Aktivierung Relais Nr. X

RESET Nr.



PFEILE OBEN / UNTEN
Deaktivierung Relais Nr. X
Anzeige der anderen Relais.

6.4.6 Focus

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche FOCUS, gelangt man zur Menü für die Ausführung dieser Funktion.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

AUTOFOCUS
Aktivierung der Funktion AUTOFOCUS

6.4.7 Iris

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche IRIS betätigt, gelangt man zum Ausführungsmenü dieser Funktion.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

AUTOIRIS
Aktivierung der Funktion AUTOIRIS

6.4.8 Preset, Scan und Home

Die Funktionen PRESET, Scan und HOME unterscheiden sich nicht von dem, was allgemeinen über diese Funktionen beschrieben wurde. Für diese Domekamera gelten allerdings folgende Einschränkungen (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 e siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Bemerkungen*
PRESET	*1*	*128*	
Scan	*1*	*128*	
HOME			*Ausführung der Funktion Scan an Position 1.*

6.4.9 Patrol

Wenn man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Patrol drückt, gelangt man zum Ausführungsmenü für die Bewegungsfunktionen.



START Patrol
Gestattet die Ausführung der genannten Funktion.

Die Streckenpositionen werden mit Sondercodes vorgegeben.

6.4.10 Sondercodes

Rufen Sie den Bildschirm zur Eingabe der Sondercodes auf (*siehe § 6.1.5 - Organisation der Konfigurationsmenüs , S.98*).
Einige Parameter können durch Eingabe eines Spezialcodes konfiguriert werden.

Nummer	***Funktion***
Autopan	
301	*Speicherung der aktuellen Position als erster Endtaster*
302	*Speicherung der aktuellen Position als zweiter Endtaster*
XXX	*X=0..255 Geschwindigkeit Autopan von lengsam (X=0) nach schnell (X=255); Anmerkung: Nicht möglich beim Modell Saturn*
Patrol	
1000	*Löschen der Patrolsequenz*
1XXX	*X=1..128 Einfügen der Preset-Position X in die Patrolsequenz*
2000	*Anzeigen der Patrolsequenz*
2XXX	*X=1..128 Löschen der Preset-Position X aus der Patrolsequenz*
3XXX	*X=0..255 Vorgabe einer Pausendauer in Sekunden bei Erreichen der Position (dwell time)*
Beispiel	*"**1000**" Löschen der definierten Sequenz "**1001**" Einfügen Preset-Position 1 in die Sequenz "**1005**" Einfügen Preset-Position 5 in die Sequenz "**1006**" Einfügen Preset-Position 6 in die Sequenz "**2005**" Entfernen der Position 5 Zum Beginn der Patrolsequenz siehe (siehe § 6.4.9 -Patrol, S.116).*
SONSTIGE FUNKTIONEN	
4XXX	*Die Dome kann so eingerichtet werden, daß sie sich nach einer bestimmten Stillstandsdauer selbsttätig hin zu einer "Rückkehrposition" bewegt. Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die vorgegebene Rückkehrposition (akzeptiert werden nur die Positionen von 01 bis 99; die Positionen 100 bis 128 können nicht benutzt werden) Die dritte Ziffer bezeichnet die Dauer bis zur Rückkehr: 0: 10 Sekunden, 1: 20 Sekunden, 2: 30 Sekunden, 3: 40 Sekunden, 4: 1 Minute, 5: 2 Minuten, 6: 5 Minuten, 7: 10 Minuten, 8: 20 Minuten, 9: 40 Minuten Mit Code 4216 wird etwa die Dome angewiesen, nach 5 Minuten **(6)** Stillstand zur Position 21 (**21**) zurückzukehren. Mit dem Code "**4000"** wird die Rückkehrposition deaktiviert.*
400	*Text einblenden / ausblenden (Toggle)*
500	*Aktivierung/Deaktivierung (Toggle) der Gegenlichtkompensation*
9999	*Reset des internen Dome-Speichers*

6.5 Dome HITRON FASTRAX

6.5.1 Verweis auf andere Materialien und Dokumente

Dome HITRON Fastrax II HID2404SM11P
(HID-2404) Protocol and Examples

6.5.2 Anschluß der Dome-Hardware



Weiß	**RS485A**	TX+
Gelb	**RS485B**	TX-



⚠	***Achtung*** *Richten Sie im Inneren der Dome das Protokoll Fastrax II ein.*

6.5.3 Konfigurieren

Die Domekamera wird größtenteils über ein On-Screen-Menü eingerichtet.
Für alle Einrichtungsschritte der Dome ist die Berechtigung zum Telemetrie-SETUP erforderlich.
Verbinden Sie – wie es allgemein erläutert wurde - die Domekamera unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgang der Dome (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*). Rufen Sie den Bildschirm zur OSM-Konfigurierung der Dome auf.
Er gestattet die Einrichtung der Dome mittels OSM.



PRG inP **EINTRITT IN DIE PROGRAMMIERUNG**
Aufruf des Bildschirmmenüs der Dome.

Die restlichen Schaltflächen haben dieselben Funktionen wie die Schaltflächen der Original-Bedientastatur.
Der Leser sei deshalb an dieser Stelle auf die Betriebsanleitung der Dome verwiesen.

6.5.4 Autopan

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Autopan gedrückt, gelangt man zum Ausführungsmenü dieser Funktion.



START Autopan 1... 8
Ausführung der genannten Funktion.

	Achtung: *Unter Autopan versteht man die Bewegung, die domeintern als 'auto Scan' bezeichnet wird.* *Die einzige Möglichkeit, die Bewegung zu stoppen, ist der Steuerknüppel (Bewegungen Pan oder Tilt)*

6.5.5 Aux

Wenn man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUX betätigt, gelangt man zum Ausführungsmenü für diese Funktion.



SET Nr. X
Aktivierung Relais Nr. X

RESET nr.
Deaktivierung Relais Nr. X

6.5.6 Focus

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche FOCUS, gelangt man zum Ausführungsmenü für diese Funktion.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

6.5.7 Iris

Wenn man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche IRIS drückt, gelangt man zum Ausführungsmenü für diese Funktion.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

6.5.8 Preset, Scan und Home

Achtung!
Die Begriffe für die 'Scanfunktionen', die im Handbuch der Domekamera benutzt werden, stimmen nicht mit der Schreibweise in diesem Handbuch überein: Aus praktischen Erwägungen werden die Funktionen mit ihrer 'Standardbezeichnung' benannt, insofern wird von der Anleitung der Dome abgewichen:

- *unter 'Preset' versteht man die Speicherung der aktuellen Position*
- *mit 'Scan' wird die Bewegung des Schwenk-Neige-Kopfes hin zu einer gespeicherten Position bezeichnet. Im Handbuch der Domekamera wird diese Funktion 'Preset' genannt.*
- *Unter 'Autopan' versteht man die von der Domekamera als 'auto Scan' bezeichnete Bewegung.*

Die Funktionen PRESET, Scan und HOME entsprechen den allgemeinen Erläuterungen zu diesen Funktionen, allerdings mit folgenden Einschränkungen für die spezifische Domekamera (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 und siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Anmerkungen*
PRESET	*1*	*240*	
Scan	*1*	*240*	*Bis zur Bedienung des Steuerknüppels führt die Dome die aktuelle Bewegung bis zum Erreichen der aufgerufenen Presetposition durch.*
HOME			*Ausführung der im OSD angegebenen Funktion*

6.5.9 Patrol (Tour und Pattern)

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Patrol betätigt, gelangt man zum Ausführungsmenü für die Bewegungssteuerungen.



START TOUR/PATTERN
Ausführung der Patrolfunktion.

Die einzige Möglichkeit, die Bewegung anzuhalten, besteht in der Bedienung des Steuerknüppels (Bewegungen Pan oder Tilt)

6.6 Dome JVC

6.6.1 Verweis auf andere Materialien und Dokumente

Dome JVC TK-C675
TK-C675 Programmer's manual, version 1.00/Feb.1998
TK-C675/C675B Programmer's manual (supplement), version 0.01/Dec.1998
JVC CCTV Serial Communication Protocol, Basic Protocol Reference, version 2, Jan.1998

6.6.2 Anschluß der Dome-Hardware



Weiß	**RS485A**	Rx+
Gelb	**RS485B**	Rx-



6.6.3 Konfigurieren

Die Domekamera wird größtenteils über ein On-Screen-Menü eingerichtet.
Einige Parameter können durch Eingabe eines Spezialcodes konfiguriert werden.
Für alle Einrichtungsschritte der Dome ist die Berechtigung zum Telemetrie-SETUP erforderlich.
Verbinden Sie – wie es allgemein erläutert wurde - die Domekamera unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgang der Dome (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*). Rufen Sie den Bildschirm zur OSM-Konfigurierung der Dome auf.
Er gestattet die Einrichtung der Dome mittels OSM.



AUFRUFEN / VERLASSEN DER PROGRAMMIERUNG
Aufrufen und Verlassen des Bildschirmenüs der Dome.

Schaltfläche Scan
Zu benutzen im Menü AUTOPATROL der Dome zwecks Angabe der gewählten PRESET-Position

FOCUS FAR
Zur Art der Benutzung siehe die Betriebsanleitung der Domekamera.

FOCUS NEAR
Zur Art der Benutzung siehe die Betriebsanleitung der Domekamera.

FOCUS AUTOFOCUS
Zur Art der Benutzung siehe die Betriebsanleitung der Domekamera.

MENÜ ENTER
Aufrufen der Untermenüs und Bestätigen der Datenänderungen.

	Um sich innerhalb des Menüs zu bewegen, ist der Steuerknüppel erforderlich. *Der ZOOM ist so zu benutzen, wie im Betriebshandbuch der Dome beschrieben.* ***Achtung:** Wurden die Sondercodes **9** oder **10** abgeschickt, kann der OSM-Modus nicht aufgerufen werden. Es ist dann erforderlich, den Sondercode **11** zu senden.*

6.6.4 Autoflip

Wenn man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUTOFLIP betätigt, gelangt man zum Ausführungsmenü für diese Funktion.



START AUTOFLIP
Ausführung der genannten Funktion.

6.6.5 Autopan

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Autopan, gelangt man zum Ausführungsmenü dieser Funktion.



START Autopan
Ausführung der genannten Funktion.

STOP Autopan
Unterbrechung der Funktion Autopan.

6.6.6 Aux

Wenn man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUX drückt, gelangt man zum Menü für die Ausführung der genannten Funktion.



SET Nr. X
Aktivierung Relais Nr. X

RESET Nr.
Deaktivierung Relais Nr. X

6.6.7 Focus

Betätigt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche FOCUS, gelangt man zum Menü für die Ausführung der genannten Funktion.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

AUTOFOCUS
Aktivierung der Funktion AUTOFOCUS

6.6.8 Iris

Wenn man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche IRIS betätigt, gelangt man zum Menü für die Ausführung der Funktion.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

6.6.9 Patrol

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Patrol, gelangt man zum Menü für die Ausführung der Bewegungssteuerungen.



START Patrol 1…3
Ausführung der genannten Patrol.

STOP Patrol
Gestattet die Unterbrechung der laufenden Funktion.

	Nach ihrer Aktivierung kann diese Funktion nur mit den Schaltflächen STOP Patrol unterbrochen werden. Bedient man den Steuerknüppel, fährt die Domekamera mit ihrer Patrol fort. *Die Positionen werden domeinternt über OSM festgelegt.*

6.6.10 Preset, Scan und Home

Die Funktionen PRESET, Scan und HOME entsprechen der allgemeinen Beschreibung mit Ausnahme der folgenden Einschränkungen der spezifischen Domekamera (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 e siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Bemerkungen*
PRESET	*1*	*63*	
Scan	*1*	*63*	
HOME			*Aufruf einer spezifischen Position, die mit den Funktionstasten F1/F2 definiert wurde.* *Siehe die Betriebsanleitung der Dome.*

6.6.11 Funktionstasten

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche für die Funktionstasten gedrückt, gelangt man ins Menü für die Ausführung besonderer Steuerbefehle.



F1
Sonderfunktion: Speicherung der Home-Position.

F2
Sonderfunktion: Reset Home-Position.

	Siehe hierzu die Betriebsanleitung Ihrer Domekamera.

6.6.12 Sondercodes

Rufen Sie den Bildschirm für die Eingabe der Sondercodes auf (*siehe § 6.1.5 - Organisation der Konfigurationsmenüs , S.98*).
Einige der Parameter können über Spezialcodes konfiguriert werden.

Nummer	***Funktion***
AUTOPAN	
1	*Die aktuelle Position wird als erster Endtaster betrachtet.*
2	*Die aktuelle Position wird als zweiter Endtaster betrachtet.*
3	*Anzeige der Position für den ersten Endtaster.*
4	*Anzeige der Position für den zweiten Endtaster.*
AUTOFLIP	
5	*Funktion AUTOFLIP ein.*
6	*Funktion AUTOFLIP aus.*
PATROL	
21	*Start Partrolsequenz 1. Entspricht der Schaltfläche im Menü Patrol.*
22	*Start Partrolsequenz 2. Entspricht der Schaltfläche im Menü Patrol.*
23	*Start Partrolsequenz 3. Entspricht der Schaltfläche im Menü Patrol.*
BILDSCHIRMINFORMATIONEN	
7	*Anzeige "AREA TITLE" einschalten*
8	*Anzeige "AREA TITLE" ausschalten*
9	*Bildschirmanzeige der Kamerainformationen einschalten*
10	*Bildschirmanzeige der Serviceinformationen einschalten*
11	*Ausschalten aller Bildschirminformationen*
12	*"EVENT DISPLAY MODE" ein*
13	*"EVENT DISPLAY MODE" aus*
ZOOMGESCHWINDIGKEIT EINSTELLEN	
7X *X=1..4*	*71 = Mindestgeschwindigkeit, 74 = Höchstgeschwindigkeit*
FOCUSGESCHWINDIGKEIT EINSTELLEN	
8X *X=1..4*	*81 = Mindestgeschwindigkeit , 84 = Höchstgeschwindigkeit*

6.7 Dome PANASONIC

6.7.1 Verweis auf andere Materialien und Dokumente

Dome Panasonic WV-CS600 e Panasonic WV-CS850
Protocol Information WV-CS850 ver 2.2, Nov.28, 2001
Protocol Information WV-CSR600, WV-CSR400, WV-BSR300 ver 5.3, Nov.27, 1997

6.7.2 Wichtige Anmerkung zu den Protokollen

Die Protokolle Panasonic gestatten die Steuerung einer Reihe von Domekameras mit recht unterschiedlichen Eigenschaften.
Da die Protokolle vollständig implementiert wurden, ist es möglich, daß die nachstehend beschriebenen Steuerbefehle sowohl für das Modell WV-CS600, als auch für WV-CS850 nutzbar sind. Sie können aber auch auf ein bestimmten Modell beschränkt sein. Wo dies möglich war, wurde die Unterscheidung in den folgenden Abschnitten erläutert. Auf jeden Fall sollte die Betriebsanleitung der gesteuerten Domekamera studiert werden. Dort sind die tatsächlich vorhandenen Befehle aufgeführt.

6.7.3 Anschluß der Dome-Hardware



Weiß	**RS485A**	Gelb
Gelb	**RS485B**	Grün



⚠	***Achtung*** *Obwohl die beiden Prüfprotokolle der Dome Panasonic (Panas600 und Panas850) bis zu einem gewissen Grade kompatibel sind, empfiehlt es sich, zur optimalen Steuerung der Dome das am besten geeignete auszuwählen.* *Einstellungen: "konventionelles Protokoll", LOCAL (nicht REMOTE)* *8 Daten-Bits , keine Parität, 1 Stop-Bit , Full Duplex Wait time = 0*

6.7.4 Konfigurieren

Die Domekamera wird größtenteils über ein On-Screen-Menü eingerichtet.
Einige Parameter können durch Eingabe eines Spezialcodes konfiguriert werden.
Für alle Einrichtungsschritte der Dome ist die Berechtigung zum Telemetrie-SETUP erforderlich.
Verbinden Sie – wie es allgemein erläutert wurde - die Domekamera unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgang der Dome (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*). Rufen Sie den Bildschirm zur OSM-Konfigurierung der Dome auf.
Er gestattet die Einrichtung der Dome mittels OSM.



EINTRITT IN DIE PROGRAMMIERUNG
Zugriff auf das OSD-Menü der Dome.

VERLASSEN DER PROGRAMMIERUNG
Verlassen des OSD-Menü der Domekamera.

RESET ALL
Allgemeines Reset

SONDERMENÜ 600/850
Aufruf des SONDERMENÜS für die Dome (Kamera).

MENÜ ESC
Verlassen der Untermenüs.

MENÜ ENTER
Aufrufen der Untermenüs und Bestätigen von Datenänderungen.

FOCUS NEAR/FAR
Ausführen der Funktionen FOCUS NEAR und FOCUS FAR.

ZOOM+/-
Ausführen der Funktionen ZOOM+ und ZOOM-.

UP / DW / LFT / RGT
In dieser Reihenfolge: Pfeile Auf, Ab Links und Rechts zur Bewegung innerhalb der Menüs.

6.7.5 Autoflip

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUTOFLIP betätigt, gelangt man zum Menü für die Ausführung der genannten Funktion.



START AUTOFLIP
Ausführung der genannten Funktion.

SET AUTOFLIP
Ausführung der genannten Funktion.

RESET AUTOFLIP
Ausführung der genannten Funktion.

6.7.6 Autopan

Betätigt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Autopan, gelangt man zum Ausführungsmenü der genannten Funktion.



START Autopan
Ausführung der genannten Funktion.

STOP Autopan
Unterbrechung der Funktion Autopan bei Erreichen eines der Endtaster.

Die Funktion Autopan arbeitet unterschiedlich, je nachdem, welche Einstellung im Bildschirmmenü unter dem Punkt "AUTO Pan KEY" vorgenommen wurde.

6.7.7 Aux

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUX betätigt, gelangt man zum Menü für die Ausführung der spezifischen Funktion.



SET Nr. X
Aktivierung Relais Nr. X

RESET nr.
Deaktivierung Relais Nr. X

6.7.8 Focus

Wenn man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche FOCUS betätigt, gelangt man zum Menü für die Ausführung der genannten Funktion.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

AUTOFOCUS
Aktivierung der Funktion AUTOFOCUS

6.7.9 Iris

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche IRIS, gelangt man zum Ausführungsmenü der genannten Funktion.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

SET AUTOIRIS
Aktivierung der Funktion AUTOIRIS

RESET AUTOIRIS
Deaktivierung der Funktion AUTOIRIS

6.7.10 Patrol (Panasonic WV-CS600)

Betätigt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Patrol, gelangt man zum Ausführungsmenü der Bewegungsfunktionen.



START Patrol
Ausführung einer Patrol.

STOP Patrol
Unterbrechung der laufenden Funktion.

Nach ihrer Aktivierung kann diese Funktion nur mit den Schaltflächen STOP Patrol unterbrochen werden. Bei Bedienung des Steuerknüppels fährt die Dome mit der aktiven Patrol fort.

6.7.11 Patrol (Panasonic WV-CS850)

Betätigt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Patrol, gelangt man zum Menü für die Ausführung der Bewegungssteuerungen.



START Patrol
Ausführung der Patrol.

STOP Patrol
Unterbrechung der laufenden Funktion.

SET Patrol
Erfassung der Strecke für die Ausführung der Patrol

	Nach ihrer Aktivierung kann diese Funktion nur mit den Schaltflächen STOP Patrol unterbrochen werden. Bei Bedienung des Steuerknüppels fährt die Domekamera mit der aktivierten Patrolfunktion fort.

6.7.12 Preset, Scan und Home

Die Funktionen PRESET, Scan und HOME entsprechen den allgemeinen Erläuterungen mit folgenden domespezifischen Einschränkungen (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 e siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Bemerkungen*
PRESET	*1*	*63*	
Scan	*1*	*63*	
HOME			*Anfahren einer spezifischen, per OSM domeintern eingestellten Position. Siehe die Betriebsanleitung Ihrer Domekamera.*

6.7.13 Sondercodes

Rufen Sie den Bildschirm für die Eingabe der Sondercodes auf (*siehe § 6.1.5 - Organisation der Konfigurationsmenüs , S.98*).
Einige der Parameter können durch die Eingabe eines Spezialcodes konfiguriert werden.

Nummer	***Funktion***
Autopan	
71	*Auto mode: off*
72	*Auto mode: seq on*
73	*Auto mode: sort on*
67	*Erhöhung der Geschwindigkeit Autopan (*)*
68	*Verringerung der Geschwindigkeit Autopan (*)*
69	*Betrachtet die aktuelle Position als ersten Endtaster.*
70	*Betrachtet die aktuelle Position als zweiten Endtaster.*
74	*Umkehrung der Autopan-Richtung (*)*
76	*Einrichtung der Autopan-Funktion im Endless-Modus (*)*
77	*Einrichtung der Autopan-Funktion im Endless-Modus off (*)*
1009	*Aktivierung Autopan-Grenzpunkte*
1010	*Deaktivierung Autopa-Grenzpunkte*
(*) Die Konfiguration wird beim nächsten Start von Autopan wirksam	
DIVERSE	
	SHUTTER
171	*Ein*
172	*Aus*
173	*Erhöhen*
174	*Verringern*
	MANUAL ELECTRONIC SENSITIVITY
177	*Ein*
178	*Aus*
179	*Erhöhen*
180	*Verringern*
	AUTOMATIC ELECTRONIC SENSITIVITY
181	*Ein*
182	*Aus*
183	*Erhöhen*
184	*Verringern*
OPTIKEN	
	SUPER-D

84	*Ein*
85	*Aus*
	AUTOFOCUS
86	*Ein*
87	*Aus*
	BW
90	*Ein*
91	*Aus*
92	*Automatik*
	AGC
175	*Ein*
176	*Aus*
	LYNE LOCK SYNC
185	*Erhöhen*
186	*Verringern*
1000	*ALC Ein*
1002	*AWC Ein*
1003	*ATW Ein*
BILDSCHIRMINFORMATIONEN	
80	*Geschwindigkeit Pan/Tilt proportional zum Zoom-Faktor : ein*
81	*Geschwindigkeit Pan/Tilt proportional zum Zoom-Faktor : aus*
93	*Kamera ID ein*
94	*Kamera ID aus*
95	*Bereichstitel Nord/Süd/Ost/West*
96	*Benutzerdefinierte Titel*
97	*Titel aus*
188	*Cleaning ein*
189	*Cleaning aus*
1004	*Motion detect ein*
1005	*Motion detect aus*
1006	*Privacy zone ein*
1007	*Privacy zone aus*
1011	*Refresh*
9998	*Reset*
9999	*Vollständiges Reset*

6.8 Dome PELCO

6.8.1 Verweis auf andere Materialien und Dokumente

Dome Spectra II 3.31
Pelco Protocol Manual, “D” Protocol, March 2, 1999

6.8.2 Anschluß der Dome-Hardware



Weiß	**RS485A**	Rx+
Gelb	**RS485B**	Rx-



⚠	***Achtung*** *Die Domekamera muß so eingerichtet werden, daß sie mit dem Protokoll des Typs “D” arbeitet.*

6.8.3 Konfigurieren

Die Parameter können durch Eingabe eines Spezialcodes konfiguriert werden (siehe das zugehörige Kapitel). Für alle Einrichtungsschritte der Dome ist die Berechtigung zum Telemetrie-SETUP erforderlich.
Verbinden Sie – wie es allgemein erläutert wurde - die Domekamera unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgang der Dome (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*).

6.8.4 Autoflip

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUTOFLIP, gelangt man zum Ausführungsmenü für die genannte Funktion.



START AUTOFLIP
Ausführung der genannten Funktion.

6.8.5 Aux

Wenn man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUX betätigt, gelangt man zum Ausführungsmenü für die genannte Funktion.



SET Nr. X
Aktivierung Relais Nr. X

RESET Nr.
Deaktivierung Relais Nr. X



PFEILE AUF / AB
Anzeige der anderen Relais.

6.8.6 Focus

Wenn man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche FOCUS betätigt, gelangt man zum Menü für die Ausführung der spezifischen Funktion.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

AUTOFOCUS
Aktivierung der Funktion AUTOFOCUS

6.8.7 Iris

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche IRIS betätigt, gelangt man zum Menü für die Ausführung der spezifischen Funktion.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

AUTOIRIS
Aktivierung der Funktion AUTOIRIS

6.8.8 Patrol (Pattern)

Wenn man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Patrol betätigt, gelangt man zum Menü für die Ausführung der Bewegungssteuerungen.



START PATTERN
Ausführung des genannten Patterns.

SET PATTERN
Aktivierung der Patternerfassung.

STOP PATTERN
Beendigung der Patternerfassung.

6.8.9 Preset, Scan und Home

Die Funktionen PRESET, Scan und HOME entsprechen den allgemeinen Erläuterungen mit den folgenden domespezifischen Einschränkungen (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 und § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Anmerkungen*
PRESET	*1*	*32*	
Scan	*1*	*32*	
HOME			*Ausführung des Befehls Scan auf Position 1.*

6.8.10 Sondercodes

Rufen Sie den Bildschirm für die Eingabe der Sondercodes auf (*siehe § 6.1.5 - Organisation der Konfigurationsmenüs, S. 98*).
Einige der Parameter können durch Eingabe eines Sondercodes konfiguriert werden.

Nummer	***Funktion***
0	*Pan-Postion 0.*
GESCHWINDIGKEITSKENNLINIEN	
11	*Erste Geschwindigkeitskennlinie*
12	*Zweite Geschwindigkeitskennlinie*
13	*Dritte Geschwindigkeitskennlinie*
14	*Vierte Geschwindigkeitskennlinie (Default)*
ZONA	
20	*Beginn Zonen-Scan.*
21	*Ende Zonen-Scan.*
10X	*Vorgabe Zonenbeginn, X von 1 bis 8.*
20X	*Vorgabe Zonenende, mit X von 1 bis 8.*
OPTIKEN	
40	*Aktivierung AUTOFOCUS.*
41	*Deaktivierung AUTOFOCUS.*
42	*Aktivierung AUTOFOCUS Automatik.*
AUTOIRIS	
50	*Aktivierung AUTOIRIS.*
51	*Deaktivierung AUTOIRIS.*
52	*Aktivierung AUTOIRIS Automatik.*
BILDSCHIRMINFORMATIONEN	
60	*AGC ein.*

61	*AGC aus.*
62	*AGC Automatik.*
ALARME	
X	*Alarmerkennung (X von 1 bis 8).*
DIVERSE	
99	*Bildschirmreinigung.*
999	*Fernreset der Kamera (Pan/Tilt).*
9999	*Fernreset der Kamera (Standardwerte).*
70	*Aktivierung Gegenlichtkompensation.*
71	*Deaktivierung Gegenlichtkompensation.*
80	*Aktivierung Weißabgleich (White Balance).*
81	*Deaktivierung Weißabgleich.*
90	*“Device phase delay mode” ein.*
3X	*Einstellung der Zoomgeschwindigkeit mit X von 0 bis 3.*
13X	*Einstellung der Focusgeschwindigkeit mit X von 0 bis 3.*
1000(*)	*Shutter speed.*
1001(*)	*Line lock level.*
1002(*)	*White balance R-B adjust.*
1003(*)	*White balance M-G adjust.*
1004(*)	*Gain.*
1005(*)	*Autoiris level.*
1006(*)	*Autoiris peak.*
(*) Nach Eingabe des Codes ist die Eingabe eines Wertes von 0 bis 40000 erforderlich.	

6.9 Dome SAMSUNG

6.9.1 Verweis auf andere Materialien und Dokumente

Dome Samsung SCC-64-1P - SCC643P
Samsung Protocol

6.9.2 Anschluß der Dome-Hardware



SCC64-1P

Weiß	**RS485A**	Txd+
Gelb	**RS485B**	Txd-

SCC643

Weiß	**RS485A**	Rxd+
Gelb	**RS485B**	Rxd-



Für die Dome SCC643 den Modus FULL DUPLEX einstellen. Zur Anpassung an besondere Anlageneigenschaften kann der Modus HALF DUPLEX vorgegeben werden: In diesem Fall stimmt der Anschluß mit dem der Domekamera SCC64-1P überein: An den Polen Txd+ und Txd-.

6.9.3 Konfigurieren

Die Domekamera wird größtenteils über ein On-Screen-Menü eingerichtet.
Für alle Einrichtungsschritte der Dome ist die Fähigkeit zum Telemetrie-SETUP erforderlich.
Verbinden Sie – wie es allgemein erläutert wurde - die Domekamera unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgang der Dome (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*). Rufen Sie den Bildschirm zur OSM-Konfigurierung der Dome auf.
Er gestattet die Einrichtung der Dome mittels OSM.



EINTRITT IN DIE PROGRAMMIERUNG
Aufruf des Bildschirmmenüs der Dome.

VERLASSEN DER PROGRAMMIERUNG
Verlassen des Bildschirmmenüs.

FOCUS / IRIS
Ausführung der genannten Funktionen während des PRESET der Positionen.

Schaltfläche 5
Ihre Benutzung ist im Handbuch der Domekamera beschrieben.

MENÜ ENTER
Aufruf der Untermenüs und Bestätigung der Datenänderungen.

Zum Erhöhen / Verringern der Werte menüintern den Steuerknüppel benutzen.

6.9.4 Autopan

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Autopan gedrückt, gelangt man zum Ausführungsmenü dieser Funktion.



START Autopan
Ausführung der genannten Funktion.

STOP Autopan
Unterbrechen der Funktion Autopan.

Die Funktion wird bei Erreichen eines der beiden Endtaster unterbrochen.
Bei Bedienung des Steuerknüppels führt die Dome die momentane Bewegung bis zum Erreichen eines der beiden Endtaster durch.

6.9.5 Aux

Vom HAUPTMENÜ aus die Schaltfläche AUX drücken. Dadurch gelangt man zum Ausführungsmenü dieser Funktion.



TOGGLE Nr. X
Aktivierung Relais Nr. X

6.9.6 Focus

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche FOCUS gedrückt, gelangt man zum Ausführungsmenü für die genannte Funktion.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

AUTOFOCUS
Aktivierung der Funktion AUTOFOCUS

6.9.7 Iris

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche IRIS, gelangt man zum Ausführungsmenü der genannten Funktion.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

6.9.8 Patrol (PATTERN)

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Patrol gedrückt, gelangt man zum Ausführungsmenü der Bewegungssteuerungen.



START PATTERN 1…3
Ausführen des entsprechenden Pattern

STOP PATTERN
Unterbrechen des entsprechenden Pattern.

START Patrol
Ausführen Patrol.

STOP Patrol
Unterbrechen Patrol.

	Unterbrochen wird die Funktion bei Erreichen der Position der laufenden Bewegung (auch bei Betätigung des Steuerknüppels).

6.9.9 Preset, Scan und Home

	Achtung! *Die Begriffe 'Scan' und 'Patrol', die im Handbuch der Domekamera benutzt werden, stimmen nicht mit der Schreibweise in diesem Handbuch überein: Aus praktischen Erwägungen werden die Funktionen mit ihrer 'Standardbezeichnung' benannt, insofern wird von der Anleitung der Dome abgewichen:* • *unter 'Preset' versteht man die Speicherung der aktuellen Position* • *mit 'Scan' wird die Bewegung des Schwenk-Neige-Kopfes hin zu einer gespeicherten Position bezeichnet. Im Handbuch der Domekamera wird diese Funktion 'Preset' genannt.* • *'Patrol' wird als Serie von 'Scans' verstanden, die gespeicherten Positionen werden eine nach der anderen als Sequenz gezeigt; im Handbuch der Dome wird diese Fuktion 'Scan' genannt.*

Die Funktionen PRESET, Scan und HOME werden in der allgemeinen Erläuterung beschrieben, allerdings bestehen bei dieser Dome folgende Abweichungen (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 und siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Anmerkungen*
PRESET	*1*	*127*	*Speicherung nur über das Bildschirm-Menü (OSM) der Dome (per SCC64-1P)*
SCAN	*1*	*127*	
HOME			*Ausführung des Steuerbefehls SCAN an Position 1.*

6.10 Dome SANYO

6.10.1 Verweis auf andere Materialien und Dokumente

VCC9400P – VCC9300P Dome
Security Serial Protocol (SSP), ver1.14, 2003.08.19
High Speed Security Serial Protocol (SSP), ver1.00, 2003.11.07

6.10.2 Anschluß der Dome-Hardware



Weiß	**RS485A**	A+
Gelb	**RS485B**	B-



6.10.3 Konfigurieren

Die Domekamera wird größtenteils über ein On-Screen-Menü eingerichtet.
Einige Parameter können durch Eingabe eines Sondercodes konfiguriert werden.
Für alle Konfigurationsschritte der Dome ist die Berechtigung zum Telemetrie-SETUP erforderlich.
Verbinden Sie die Dome unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgangder Dome, wie für den allgemeinen Fall dargestellt wurde (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*).
Rufen Sie den Bildschirminhalt zum Konfigurieren der Dome im OSM-Modus auf.
Der nun erscheinende Bildschirm gestattet die Einrichtung der Dome mittels OSM.



PRG inp

EINTRITT IN DIE PROGRAMMIERUNG
Aufruf des Bildschirmmenüs der Dome.

MEN ent

MENÜ ENTER
Aufruf der Untermenüs und Bestätigung der Datenänderungen.



PFEILE AUF / AB
Bewegen innerhalb der Dome-Menüs.



PFEILE LINKS / RECHTS
Änderung des von der Einfügemarke angegebenen Wertes.

6.10.4 Autopan

Im HAUPTMENÜ gelangt man durch Drücken der Schaltfläche Autopan zum Ausführungsmenü dieser Funktion.



START Autopan
Ausführung der Funktion.

6.10.5 Aux

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUX, gelangt man zu Ausführungsmenü für diese Funktion.



SET nr. X
Aktivierung Relais Nr. X

RESET nr.
Deaktivierung Relais Nr. X



PFEILE AUF / AB
Anzeige der anderen Relais.

6.10.6 Focus

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche FOCUS, gelangt man zum Ausführungsmenü für diese Funktion.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

AUTOFOCUS TOGGLE
Aktivierung/Deaktivierung der Funktion AUTOFOCUS

6.10.7 Iris

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche IRIS, gelangt man zum Ausführungsmenü für diese Funktion.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

6.10.8 Preset, Scan und Home

Die Funktionen PRESET, Scan und HOME unterscheiden sich nicht von dem, was allgemein über diese Funktionen beschrieben wurde. Für diese Domekamera gelten allerdings folgende Einschränkungen (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 e siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Bemerkungen*
PRESET	*1*	*64*	
Scan	*1*	*64*	
HOME			*Ausführung des Steuerbefehls SCAN an Position 1*

6.10.9 Patrol

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Patrol gedrückt, gelangt man zum Ausführungsmenü der Bewegungsbefehle.



START "SEQUENCE"
Ausführung der Funktion "SEQUENCE".

START "TOUR"
Ausführung der Funktion "TOUR".

Siehe hierzu die Betriebsanleitung der Dome.

6.10.10 Funktionstasten

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche für die Funktionstasten gedrückt, gelangt man zum Menü zur Ausführung der einzelnen Steuerbefehle.



F1
Sonderfunktion : “line lock incr”.

F2
Sonderfunktion : “line lock decr”.

Siehe hierzu die Betriebsanleitung der Dome.

6.10.11 Sondercodes

Rufen Sie den Bildschirm zur Eingabe der Sondercodes auf (*siehe § 6.1.5 - Organisation der Konfigurationsmenüs, S.98*).
Einige der Parameter können durch Eingabe eines Sondercodes eingerichtet werden.

Nummer	***Funktion***
10	*Zoom preset*
20	*Iris center*
30	*Els on / off*
31	*Blc on / off*
40	*Awc set*
41	*Awc reset*

6.11 Dome SANTEC

6.11.1 Anschluß der Dome-Hardware



Weiß	**RS485A**	TX+
Gelb	**RS485B**	TX-



⚠	***Achtung*** *Richten Sie im Inneren der Dome das Protokoll Fastrax II ein.*

6.11.2 Konfigurieren

Die Domekamera wird größtenteils über ein On-Screen-Menü eingerichtet.
Für alle Einrichtungsschritte der Dome ist die Berechtigung zum Telemetrie-SETUP erforderlich.
Verbinden Sie – wie es allgemein erläutert wurde - die Domekamera unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgang der Dome (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*). Rufen Sie den Bildschirm zur OSM-Konfigurierung der Dome auf.
Er gestattet die Einrichtung der Dome mittels OSM.



PRG inp **EINTRITT IN DIE PROGRAMMIERUNG**
Aufruf des Bildschirmmenüs der Dome.

Die restlichen Schaltflächen haben dieselben Funktionen wie die Schaltflächen der Original-Bedientastatur.
Der Leser sei deshalb an dieser Stelle auf die Betriebsanleitung der Dome verwiesen.

6.11.3 Autopan

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Autopan gedrückt, gelangt man zum Ausführungsmenü dieser Funktion.



START Autopan 1... 8
Ausführung der genannten Funktion.

	Achtung: *Unter Autopan versteht man die Bewegung, die domeintern als 'auto Scan' bezeichnet wird.* *Die einzige Möglichkeit, die Bewegung zu stoppen, ist der Steuerknüppel (Bewegungen Pan oder Tilt)*

6.11.4 Aux

Wenn man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUX betätigt, gelangt man zum Ausführungsmenü für diese Funktion.



SET Nr. X
Aktivierung Relais Nr. X

RESET nr.
Deaktivierung Relais Nr. X

6.11.5 Focus

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche FOCUS, gelangt man zum Ausführungsmenü für diese Funktion.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

6.11.6 Iris

Wenn man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche IRIS drückt, gelangt man zum Ausführungsmenü für diese Funktion.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

6.11.7 Preset, Scan und Home

Achtung!
Die Begriffe für die 'Scanfunktionen', die im Handbuch der Domekamera benutzt werden, stimmen nicht mit der Schreibweise in diesem Handbuch überein: Aus praktischen Erwägungen werden die Funktionen mit ihrer 'Standardbezeichnung' benannt, insofern wird von der Anleitung der Dome abgewichen:

- *unter 'Preset' versteht man die Speicherung der aktuellen Position*
- *mit 'Scan' wird die Bewegung des Schwenk-Neige-Kopfes hin zu einer gespeicherten Position bezeichnet. Im Handbuch der Domekamera wird diese Funktion 'Preset' genannt.*
- *Unter 'Autopan' versteht man die von der Domekamera als 'auto Scan' bezeichnete Bewegung.*

Die Funktionen PRESET, Scan und HOME entsprechen den allgemeinen Erläuterungen zu diesen Funktionen, allerdings mit folgenden Einschränkungen für die spezifische Domekamera (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 e siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Anmerkungen*
PRESET	*1*	*240*	
Scan	*1*	*240*	*Bis zur Bedienung des Steuerknüppels führt die Dome die aktuelle Bewegung bis zum Erreichen der aufgerufenen Presetposition durch.*
HOME			*Ausführung der im OSD angegebenen Funktion*

6.11.8 Patrol (Tour und Pattern)

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Patrol betätigt, gelangt man zum Ausführungsmenü für die Bewegungssteuerungen.



START TOUR/PATTERN
Ausführung der Patrolfunktion.

Die einzige Möglichkeit, die Bewegung anzuhalten, besteht in der Bedienung des Steuerknüppels (Bewegungen Pan oder Tilt)

6.12 Dome SENSORMATIC

6.12.1 Verweis auf andere Materialien und Dokumente

Dome Sensormatic DeltaDome II
Rs-422/RS-485 Communication Protocols, 8000-2694-01, Rev.A

6.12.2 Anschluß der Dome-Hardware



Weiß	**RS485A**	Rx+
Gelb	**RS485B**	Rx-



6.12.3 Konfigurieren

Die Domekamera wird größtenteils über ein On-Screen-Menü eingerichtet.
Einige Parameter lassen sich durch Eingabe eines Sondercodes konfigurieren.
Für alle Einrichtungsschritte der Dome ist die Fähigkeit zum Telemetrie-SETUP erforderlich.
Verbinden Sie – wie es allgemein erläutert wurde - die Domekamera unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgang der Dome (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*). Rufen Sie den Bildschirm zur OSM-Konfigurierung der Dome auf.
Er gestattet die Einrichtung der Dome mittels OSM.



EINTRITT IN DIE PROGRAMMIERUNG
Aufruf des Bildschirmmenüs der Dome.

VERLASSEN DER PROGRAMMIERUNG
Verlassen des Bildschirmmmenüs der Domekamera.

FOCUS NEAR
Diese Funktion wird so benutzt, wie es im Domehandbuch beschrieben ist (Aufrufen der Untermenüs).

FOCUS FAR
Diese Funktion wird so benutzt, wie es im Domehandbuch beschrieben ist (Aufrufen der Untermenüs).

Mit dem Steuerknüppel bewegt man sich innerhalb der Menüs.
Das ZOOM gestattet die Erhöhung / Verringerung der Feldwerte und bewegt den Cursor in der Definition der Texte nach rechts oder links.

6.12.4 Autoflip

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUTOFLIP betätigt, gelangt man zum Ausführungsmenü der genannten Funktion.



START AUTOFLIP
Ausführung der genannten Funktion.

6.12.5 Focus

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche FOCUS gedrückt, gelangt man zum Ausführungsmenü dieser Funktion.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

AUTOFOCUS
Aktivierung der Funktion AUTOFOCUS

6.12.6 Iris

Drückt man HAUPTMENÜ die Schaltfläche IRIS, gelangt man zum Ausführungsmenü der jeweiligen Funktionen.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

6.12.7 Patrol (Pattern und Apple Peel)

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Patrol betätigt, gelangt man zum Menü für die Ausführung der Bewegungssteuerungen.



START PATTERN 1…3
Ausführung des genannten PATTERN.

APPLE PEEL
Ausführung der genannten Funktion APPLE PEEL.

	Das Löschen eines PATTERN hat zur Folge, daß dieses die Funktion APPLE PEEL annimmt.

6.12.8 Preset, Scan und Home

Die Funktionen PRESET, Scan und HOME werden im allgemeinen Teil behandelt, für diese Domekamera bestehen folgende Besonderheiten (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 und siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Bemerkungen*
PRESET	*1*	*7*	
Scan	*1*	*7*	
HOME			*Ausführung des Befehls Scan an Position 1.*

6.12.9 Funktionstasten

Betätigt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Funktionstasten, so gelangt man zum Ausführungsmenü der einzelnen Befehle.



F1
Sonderfunktion : “V-PHASE +”.

F2
Sonderfunktion : “V-PHASE -”.

Siehe im Einzelnen das Domehandbuch.

6.12.10 Sondercodes

Positionieren Sie sich auf dem Bildschirm zur Eingabe der Sondercodes (*siehe § 6.1.5 - Organisation der Konfigurationsmenüs , S.98*).
Einige der Parameter sind durch die Eingabe eines Sondercodes konfigurierbar.

Nummer	***Funktion***
RELAIS'	
0	*Deaktiviert alle Relais*
1	*Aktivierung Relais 1*
2	*Aktivierung Relais 2*
3	*Aktivierung Relais 3*
4	*Aktivierung Relais 4*
12	*Aktivierung Relais 12*

13	*Aktivierung Relais 13*
14	*Aktivierung Relais 14*
23	*Aktivierung Relais 23*
24	*Aktivierung Relais 24*
34	*Aktivierung Relais 34*
123	*Aktivierung Relais 123*
124	*Aktivierung Relais 124*
134	*Aktivierung Relais 134*
234	*Aktivierung Relais 234*
1234	*Aktivierung Relais 1234*
PATTERN	
51	*Beginn Aufzeichnung Pattern 1*
52	*Beginn Aufzeichnung Pattern 2*
53	*Beginn Aufzeichnung Pattern 3*
55	*Übernahme des neuen Patterns und Ersetzung des bislang definierten*
56	*Ende Aufzeichnung Pattern*
61	*Beginn Pattern 1*
62	*Beginn Pattern 2*
63	*Beginn Pattern 3*
71	*Löschen Pattern 1*
72	*Löschen Pattern 2*
73	*Löschen Pattern 3*
DIVERSE	
9999	*Fernreset der Kamera.*

Beispiel: TEST RELAIS
CODE 13 : Aktivierung Relais 1 und 3 (die Relais 2 und 4 sind deaktiviert)
CODE 134: Aktiviert die Relais 1, 3 und 4 (Relais 2 bleibt deaktiviert)

Beispiel: DEFINITION PATTERN 2
CODE 72: Löschen von Pattern 2
CODE 52: Beginn Aufzeichnung Pattern 2
…Ausführen der Bewegungen in den Grenzen, die auf dem Bildschirm der Dome angegeben sind
CODE 56: Ende Aufzeichnung
CODE 55: Ersetzung Pattern 2 durch neue Aufzeichnung
CODE 62: Einzelausführung Pattern 2

6.13 Dome STAR

6.13.1 Verweis auf andere Materialien und Dokumente

Dome Star SMD
MD200 Series Control Command Reference, rev.2.02, September 1, 1999

6.13.2 Anschluß der Dome-Hardware



Weiß	**RS485A**	Data+
Gelb	**RS485B**	Data-



6.13.3 Konfigurieren

Die Parameter lassen sich durch Eingabe eines Sondercodes konfigurieren (siehe das zugehörige Kapitel).
Für alle Einrichtungsschritte der Dome ist die Fähigkeit zum Telemetrie-SETUP erforderlich.
Verbinden Sie – wie es allgemein erläutert wurde - die Domekamera unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgang der Dome (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*).

6.13.4 Autoflip

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUTOFLIP, gelangt man zum Ausführungsmenü der jeweiligen Funktion.



START AUTOFLIP
Ausführung der genannten Funktion.

6.13.5 Autopan

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Autopan gedrückt, gelangt man zum Menü für die Ausführung der einzelnen Funktionen.



START Autopan/AUTOTILT
Ausführung der genannten Funktion.

STOP Autopan/AUTOTILT
Unterbrechung der genannten Funktion.

SETUP Autopan/AUTOTILT
Aufruf der Untermenüs für die Einrichtung Autopan/AUTOTILT

6.13.5.1 Setup Autopan/Autotilt(SWING)





Mit folgendem Verfahren, das für beide Setups gleich ist, werden die beiden Bewegungen Pan und Tilt eingerichtet:

- Anwahl der ersten Zeile und ENTER drücken, dann Eingabe der Nummer für die PRESET-Position, die als Anfangsposition dieser Funktion vorgesehen ist.
- Anwahl der zweiten Zeile und Betätigung von ENTER. Eingabe der Nummer für die PRESET-Position, die als Endposition dieser Funktion vorgesehen ist.
- Anwahl der dritten Zeile und Betätigung von ENTER. Eingabe der Pausendauer bei Erreichen einer der beiden Positionen.
- Anwahl der vierten Zeile und Betätigung von ENTER. Eingabe der Geschwindigkeit, mit der sich die Domekamera bewegen soll(1-langsam, 64-schnell).
- Anwahl des Befehls “Befehl senden”, um die Einstellungen zur Domekamera zu übertragen.
- Schaltfläche ESC drücken, um zum Bildschirm Autopan zurückzukehren.

	Die Bewegung beginnt bei der ersten Position und setzt sich ausschließlich als Pan- oder Tiltfunktion fort, bis zum Erreichen der zweiten Position.

6.13.6 Focus

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche FOCUS betätigt, gelangt man zum Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

AUTOFOCUS
Aktivierung der Funktion AUTOFOCUS

6.13.7 Iris

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche IRIS, gelangt man zum Menü für die Ausführung der einzelnen Funktionen.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

6.13.8 Patrol (Group – Tour)

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Patrol, gelangt man zum Menü für die Ausführung der Bewegungssteuerungen.



START GROUP 0..5
Ausführung der aufgerufenen GROUP.

STOP AKTIVE GROUP
Die Ausführung der aktiven Group wird unterbrochen.

START GROUP RANDOM MENÜ
Aufruf des Menüs für die Ausführung der GROUPS im Modus “Random”.

START TOUR
Ausführung der TOUR.

STOP TOUR
Unterbrechung der TOUR.

SETUP TOUR
Aufruf des Menüs zur Einrichtung der spezifischen TOUR.

SETUP GROUP
Aufruf des Menüs zur Einrichtung der GROUP.

	Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann sie nur mit den Schaltflächen STOP unterbrochen werden. Bei Betätigung des Steuerknüppels für die Dome wird die aktive Funktion fortgesetzt.

6.13.8.1 Setup Group



Die folgende Vorgehensweise gilt für alle 6 TOUREN gleichermaßen.

Vorgehen zum Einfügen einer Position in die ausgewählte TOUR:

- Ersten Parameter auswählen, Schaltfläche ENTER drücken und auf dem erscheinenden Ziffernblock die PRESET-Nummer eingeben, die von der Domekamera angefahren werden soll
- Zweiten Parameter auswählen, Schaltfläche ENTER drücken und auf dem Ziffernblock die Geschwindigkeit eingeben, mit der die Position angefahren werden soll.
- Dritten Parameter auswählen, Schaltfläche ENTER drücken und auf dem Ziffernblock die Pausendauer nach dem Anfahren der Position eingeben
- "Position senden" anwählen und ENTER drücken, um die Informationen zur Dome zu übertragen.
- Zum Einfügen weiterer Positionen erneut bei Punkt eins ansetzen.

Am Schluß kann man mit der Schaltfläche ESC zum Bildschirm für die Ausführung der TOUR zurückkehren.

Verfahren für das Löschen der GROUP.

- Befehlszeile zum Löschen der TOUR anwählen und mit der Schaltfläche ENTER bestätigen.

Mit der Schaltfläche ESC wird das Menü verlassen.

6.13.8.2 Setup Tour



Einrichtung der Funktion TOUR:

- Cursor auf der GROUP positionieren, die für die Funktion TOUR freigegeben werden soll, dann ENTER drücken. Der Freigabestatus wird durch den gefüllten Kreis kenntlich gemacht.
- Die Domekonfiguration wird abgesendet, indem man den Cursor auf der Zeile zum Senden des Befehls führt und dann die Schaltfläche ENTER drückt.

Mit der Schaltfläche ESC wird das Menü verlassen.

Verfahren zum Löschen der TOUR.

- Befehlszeile zum Löschen der TOUR anwählen und mit der Schaltfläche ENTER bestätigen.

Mit der Schaltfläche ESC wird das Menü verlassen.

6.13.9 Group Random

Mit dieser Funktion werden alle in der jeweiligen GROUP gespeicherten Positionen in einer zufälligen Reihenfolge angefahren. Die Eingabereihenfolge beim Setup wird nicht eingehalten.



Preset, Scan und Home
Die Funktionen PRESET, Scan und HOME entsprechen der allgemeinen Erläuterung mit folgenden domespezifischen Abweichungen (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 e siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Bemerkungen*
PRESET	*1*	*63*	
Scan	*1*	*63*	
HOME			*Ausführung des Befehls Scan an Position 1.*

6.13.10 Sondercodes

Rufen Sie den Bildschirm zur Eingabe der Sondercodes auf (*siehe § 6.1.5 - Organisation der Konfigurationsmenüs , S.98*).
Einige der Parameter lassen sich durch Eingabe von Sondercodes konfigurieren.

Nummer		***Funktion***		
RELAIS'				
1		*Modus AE*		
2		*Priorität*		
	21	*Shutter flickerless*		
	22	*Erhöhen Shutter*		
	23	*Verringern Shutter*	***124***	*Iris open*
	24	*Erhöhen Iris open*	***125***	*Iris close*
	25	*Erhöhen iris close*		
3		*Manuell*		
	31	*Erhöhen Shutter*		
	32	*Verringern Shutter*		
	33	*Erhöhen Iris open*	***133***	*Iris open*
	34	*Erhöhen Iris open*	***134***	*Iris close*
	35	*Erhöhen Verstärkung*		

Nummer		*Funktion*
	36	*Verringern Verstärkung*
	37	*Maximale positive Verstärkung*
	38	*Maximale negative Verstärkung*
4		*Aktivierung Autofocus*
5		*Deaktivierung Autofocus*
6		*One shot Autofocus*
7		*Autopower mode: Ein*
8		*Autopower mode: Aus*
10		*White Balance: auto*
11		*White Balance: one shot*
40		*Esposizione: più chiara*
41		*Esposizione: più scura*
42		*Esposizione: default*
50		*Digital zoom: Aktivierung*
51		*Digital zoom: Deaktivierung*
1999		*Interne Videosynchronisation*
1XXX		*Externe Videosynchronisation (x von 0 bis 359, Phase in Grad) Beispiel 1215 = 215°*
9999		*Fernreset der Kamera.*

6.14 Dome VCL

6.14.1 Verweis auf andere Materialien und Dokumente

Dome VCL 8” Internal Orbiter
Details of VCLTP Protocol, file ref. CIMICRO8 26.05.99

6.14.2 Anschluß der Dome-Hardware



Weiß	**RS485A**	Data+
Gelb	**RS485B**	Data-



6.14.3 Konfigurieren

Die Domekamera wird bei den entsprechend ausgestatteten Modellen über ein On-Screen-Menü eingerichtet. Für alle Einrichtungsschritte der Dome ist die Fähigkeit zum Telemetrie-SETUP erforderlich.
Verbinden Sie – wie es allgemein erläutert wurde - die Domekamera unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgang der Dome (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*). Rufen Sie den Bildschirm zur OSM-Konfigurierung der Dome auf. Bei Betätigung der Konfigurierungstaste wird der Befehl “Kamera setup” zur Dome geschickt (nur für jene Modelle, die entsprechend ausgestattet sind).

6.14.4 Autoflip

Wird im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUTOFLIP gedrückt, gelangt man zum Menü für die Ausführung der spezifischen Funktion.



START AUTOFLIP
Ausführung der genannten Funktion.

6.14.5 Autopan

Drückt man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche Autopan, gelangt man zum Menü zur Ausführung der spezifischen Funktion.



START Autopan
Ausführung der genannten Funktion.

STOP Autopan
Unterbrechung der Funktion Autopan bei Erreichen eines der beiden Endtaster.

	Die Strecke wird mit dem OSM der Dome vorgegeben. *Ist diese Funktion aktiviert, kann sie nur mit der Schaltfläche STOP Autopan unterbrochen werden. Bei Betätigung des Steuerknüppels bewegt sich die Dome, ohne auf die Befehle zu reagieren, weiter, bis eine der beiden Autopan-Positionen erreicht wird.*

	Die Streckenvorgabe für die Funktion Autopan tritt an die Stelle von TOUR 4, die Bewegung erfolgt hin zu den beiden Presetpositionen 1 und 2. Beim ersten Druck auf die Schaltfläche START Autopan geht die Konfiguration von TOUR4 verloren.

6.14.6 Aux

Wenn man im HAUPTMENÜ die Schaltfläche AUX betätigt, gelangt man zum Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen.



SET Nr. X
Aktivierung Relais Nr. X

RESET Nr.
Deaktivierung Relais Nr. X

6.14.7 Focus

Durch die Schaltfläche FOCUS im HAUPTMENÜ wird das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

Aktivierung AUTOFOCUS
Aktivierung der Funktion AUTOFOCUS

Deaktivierung AUTOFOCUS
Deaktivierung der Funktion AUTOFOCUS

6.14.8 Iris

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche IRIS das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

SET AUTOIRIS
Aktivierung der Funktion AUTOIRIS

RESET AUTOIRIS
Deaktivierung der Funktion AUTOIRIS

6.14.9 Patrol

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche Autopon das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



START LETZTE TOUR
Ausführung der letzten “Patrol”.

STOP LETZTE TOUR
Die Ausführung der laufenden “Patrol” wird unterbrochen.

START TOUR1..4
Das zugehörige “PATTERN” wird ausgeführt. Die Sequenz wird mit dem OSM eingerichtet.

SETUP TOUR 1..4
Aufruf des Menüs für die Einrichtung (Setup) der spezifischen TOUR.

	Die TOUR4 wird gemeinhin mit der Funktion Autopan benutzt. Bei der ersten Betätigung der Schaltfläche START Autopan geht die Konfiguration der TOUR4 verloren, die Bewegung führt stattdessen zu den beiden Positionen PRESET 1 und 2.

6.14.9.1 Setup TOUR



	Jedesmal, wenn man auf das Menü für das Setup der Tour zugreift, wird diese gelöscht. TOUR 4 wird für die Funktion Autopan benutzt.

Die folgende Vorgehensweise gilt für alle TOUREN.

Vorgehen zum Einfügen einer Position in die ausgewählte TOUR:

- Das erste Feld auswählen, Schaltfläche ENTER drücken und auf dem erscheinenden Ziffernblock die PRESET-Nummer eingeben, die von der Domekamera angefahren werden soll
- Zweites Feld auswählen, Schaltfläche ENTER drücken und auf dem Ziffernblock die Geschwindigkeit eingeben, mit der die Position angefahren werden soll.
- Drittes Feld auswählen, Schaltfläche ENTER drücken und auf dem Ziffernblock die Pausendauer nach dem Anfahren der Position eingeben
- "Position senden" anwählen und ENTER drücken, um die Informationen zur Dome zu übertragen.
- Zum Einfügen weiterer Positionen erneut bei Punkt eins ansetzen.

Am Schluß kann man mit der Schaltfläche ESC zum Bildschirm für die Ausführung der TOUR zurückkehren.

	Die eingegebenen Daten werden von der Dome erst beim Verlassen des Setup-Bildschirmes endgültig gespeichert.

6.14.10 Preset, Scan und Home

Die Funktionen PRESET, Scan und HOME entsprechen der allgemeinen Beschreibung, es gelten allerdings folgende domespezifische Einschränkungen (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 und siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Bemerkungen*
PRESET	*1*	*127*	
Scan	*1*	*127*	
HOME			*Ausführung des Befehls Scan an Position 1.*

6.14.11 Funktionstasten

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche Funktionstasten das Menü für die Ausführung der Sonderbefehle aufgerufen.



F1
Sonderfunktion : “Alarmmodus ein”.

F2
Sonderfunktion: “Alarmmodus aus”.

F3
Sonderfunktion : “Mono/ColorToggle”.

F4
Sonderfunktion : “Mono/Color Auto”.

Siehe im Einzelnen das Domehandbuch.

6.15 Empfänger ENEO

6.15.1 Verweis auf andere Materialien

Telemetrieempfänger ENEO VPT-42/RS1.

6.15.2 Konfigurieren der Empfänger

Richten Sie den Empfänger nach den Ausführungen in seinem Handbuch.
Verbinden Sie nach der allgemeinen Vorgehensweise den Empfänger unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgang der Dome (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*).

6.15.3 Anschluß der Hardware

Die Empfänger ENEO können direkt mit der Bedientastatur verbunden werden entweder über ein Telefonkabel, das zur Lieferung gehört (zum Testen und Steuern) oder für Entfernungen bis 1200 m mit dem Standard-Verbindungskabel (*siehe § 3.3 - Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel, S.16*).

6.15.4 Autopan

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche Autopan das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



START Autopan
Ausführung der genannten Funktion.

STOP Autopan
Unterbrechen der Funktion Autopan.

Setup Autopan
Aufruf des Setup-Menüs für die Funktion Autopan

	Die 63-Preset-Nummer und 64 Preset-Nummer einsetzen, um einen richtigen Betrieb des Autopan zu haben. Mit diesen Preset-Nummern die Stop-Positionen des Autopans werden bestimmt.

6.15.4.1 Setup Autopan



Einrichten der Funktion Autopan:

- Positionieren Sie den Cursor auf der Option Geschwindigkeit Autopan, dann Enter drücken und, in Minuten, den gewünschten Geschwindigkeitswert eingeben (1 Mindestwert, 255 Höchstwert). Der Wert von 255 wird am Autopan ermöglichen, ohne Zeitbegrenzung zu funktionieren.
- Positionieren Sie den Cursor auf der Option Dauer Autopan, dann Enter drücken und den Wert für die Dauer der Autopan-Funktion eingeben, die Angabe erfolgt in Minuten.

Das Menü verlassen und Autopan starten.

6.15.5 Aux

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche AUX das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



SET Nr. X
Aktivierung Relais Nr. X

RESET Nr.
Deaktivierung Relais Nr. X

6.15.6 Focus

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche FOCUS das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

6.15.7 Iris

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche IRIS das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

6.15.8 Patrol

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche PATROL das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



START PATROL
Ausführung der genannten Funktion.

STOP PATROL
Unterbrechung der laufenden Patrolfunktion

SETUP PATROL
Aufruf des Setup-Menüs für die Funktion Patrol

START RANDOM
Ausführung der genannten Funktion.

STOP RANDOM
Unterbrechung der laufenden Randomfunktion

SETUP RANDOM
Aufruf des Setup-Menüs für die Funktion Random

6.15.8.1 Setup Patrol



Die Patrolsequenz besteht aus einer Reihe von Presetpositionen, die nacheinander angefahren werden, unterbrochen jeweils nur von einer Pausendauer, die für alle Positionen gleich ist.
Die Standard-Patrol umfaßt maximal 64 Positionen.

Einrichten der Patrol-Funktion:

- Den Cursor auf der Option “Beginn Patrol” positionieren, den Knopf drücken und den gewünschten Wert eingeben.
- Den Cursor auf der Option “Ende Patrol” positionieren, den Knopf drücken und den gewünschten Wert eingeben.
- Zum Absenden der Konfiguration mit dem Cursor auf die Option “Beginn/Ende Patrol absenden” gehen und den Knopf drücken.
- Den Cursor auf “Pause” positionieren, den Knopf drücken und den gewünschten Pausenwert eingeben.
- Den Cursor auf der Option “Geschwindigkeit PAN” positionieren, den Knopf drücken und den gewünschten Geschwindigkeitswert eingeben.
- Den Cursor auf der Option “Geschwindigkeit TILT” positionieren, den Knopf drücken und den gewünschten Geschwindigkeitswert eingeben.

Das Menü verlassen und die Patrol starten.

6.15.8.2 Setup Random



Die RANDOM-Sequenz besteht aus einer Reihe von Preset-Positionen, die in zufälliger Reihenfolge angefahren werden.

Einrichten der RANDOM-Funktion:

- Den Cursor auf der Option “Höchstgeschwindigkeit” positionieren, den Knopf drücken und den gewünschten Wert eingeben.
- Den Cursor auf der Option “Mindestgeschwindigkeit” positionieren, den Knopf drücken und den gewünschten Wert eingeben.
- Den Cursor auf der Option “Maximale Pause” positionieren, den Knopf drücken und den gewünschten Wert eingeben.
- Den Cursor auf der Option “Mindestpause” positionieren, den Knopf drücken und den gewünschten Wert eingeben.

Das Menü verlassen und die RANDOM-Funktion starten.

6.15.9 Preset, Scan und Home

Die Funktionen PRESET, Scan und HOME entsprechen der allgemeinen Erläuterung, allerdings mit folgenden domespezifischen Einschränkungen (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 e siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Bemerkungen*
PRESET	*1*	*64*	
Scan	*1*	*64*	
HOME			*Ausführung des Befehls Scan an Position 1*

6.15.10 Sondercodes

Rufen Sie den Bildschirm zur Eingabe der Sondercodes auf (*siehe § 6.1.5 - Organisation der Konfigurationsmenüs , S.98*).
Einige der Parameter lassen sich durch Eingabe von Sondercodes konfigurieren.

Numero	***Funzione***
CURVE DI VELOCITA'	
11	*Erste Geschwindigkeitskennlinie*
12	*Zweite Geschwindigkeitskennlinie*
13	*Dritte Geschwindigkeitskennlinie*
14	*Vierte Geschwindigkeitskennlinie (Default)*
400	*Einstellen der Grenzposition waagerecht rechts.*
401	*Einstellen der Grenzposition waagerecht links.*
402	*Einstellen der Grenzposition vertikal oben.*
403	*Einstellen der Grenzposition vertikal unten.*
404	*Aktivieren der Grenzpositionen.*
405	*Deaktivieren der Grenzpositionen.*
410	*Aktivierung der Funktion zum Aufrufen der Home-Position.*
411	*Deaktivierung der Funktion zum Aufrufen der Home-Position.*
1XXX	*Konfigurieren der Pausendauer vor dem Aufruf der Home-Position, mit X von 1 bis 255.*
2XXX	*Konfigurieren der Geschwindigkeit für das Aufrufen des Preset, mit X von 1 bis 255.*
9999	*Fernreset des Empfängers.*

6.16 Empfänger VIDEOTEC und Linxs (Prot. VIDEOTEC)

6.16.1 Verweis auf andere Materialien

Telemetrieempfänger VIDEOTEC und Linxs:
DTRX1, DTRX3 (mit Protokoll VIDEOTEC), DTRXDC, DTMRX1, MICRODEC485

Der Funktionsumfang der Telemetrieempfänger VIDEOTEC und Linxs hängt vom Modell ab.
Nachstehend werden die erhältlichen Modelle in einer Tabelle miteinander verglichen:

	DTRX3	***DTRX1 con DTRP***	***DTRX1 senza DTRP***	***DTRXDC***	***DTMRX1***	***MICRODEC485***
Protokoll VIDEOTEC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protokoll Macro	✓	-	-	-	-	-
Grundfunktionen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veränderbare Geschwindigkeit	-	-	-	✓	-	-
Autopan Toggle	✓	✓	✓	✓	✓	-
Autopan Start/Stop	✓	-	-	-	-	-
Anzahl Relais	*4*	*4*	*4*	*4*	*1*	-
Relais Toggle	✓	✓	✓	✓	✓	-
Relais Aktiv. / Deaktiv.	✓	-	-	-	-	-
Standardpatrol (14 Pos.)	✓	✓	-	✓	-	-
Erweiterte Patrol (40 Pos.)	✓	-	-	-	-	-

6.16.2 Konfigurieren der Empfänger

Die neue Generation der VIDEOTEC-Empfänger gestattet die Wahl zwischen zwei Protokolltypen (VIDEOTEC und Macro).
Dieses Kapitel bezieht sich einzig auf das Protokoll VIDEOTEC.
Verbinden Sie nach der allgemeinen Vorgehensweise den Empfänger unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgang der Domekamera (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*).

6.16.3 Anschluß der Hardware

Die Empfänger VIDEOTEC und Linxs können direkt mit der Bedientastatur verbunden werden entweder über ein Telefonkabel, das zur Lieferung gehört (zum Testen und Steuern) oder für Entfernungen bis 1200 m mit dem Standard-Verbindungskabel (*siehe § 3.3 - Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel, S.16*).

6.16.4 Autopan

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche Autopan das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



START Autopan
Ausführung der genannten Funktion.

STOP Autopan
Unterbrechung der Funktion Autopan.

TOGGLE Autopan
Umkehrung des aktuellen Status. Während der Ausführung wird die Funktion unterbrochen und umgekehrt.

6.16.5 Aux

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche AUX das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.
Wenn die Aktivierung/Deaktivierung eines Relais erforderlich ist, erscheint auf dem Display stets der Hinweis "4 Relais verfügbar". Ihre Anzahl kann in Wirklichkeit davon abweichen, je nachdem, welches Empfängermodell angeschlossen ist , siehe die Angaben in der zugehörigen Tabelle (*siehe § 6.16.1 - Verweis auf andere Materialien, S.178*)



SET Nr. X
Aktivierung Relais Nr. X

RESET Nr.
Deaktivierung Relais Nr. X

TOGGLE Nr.
Statusumkehr des Relais Nr. X

6.16.6 Focus

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche FOCUS das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

6.16.7 Iris

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche IRIS das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

6.16.8 Patrol

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche Autopan das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



START Patrol STANDARD
Ausführung der genannten Funktion.

STOP Patrol
Unterbrechung der laufenden Patrolfunktion (Standard und SA).

TOGGLE Patrol STANDARD
Umkehr des aktuellen Status. Die ausgeführte Funktion wird unterbrochen und umgekehrt.

START Patrol SA
Start der Funktion Patrol SA

TOGGLE Patrol SA
Umkehr des aktuellen Status. Die ausgeführte Funktion wird unterbrochen und umgekehrt.

SETUP Patrol STANDARD
Aufrufen Setup-Menü der Funktion Patrol Standard

SETUP Patrol SA
Aufrufen Setup-Menü der Funktion Patrol SA

6.16.8.1 Setup Patrol standard



Die Patrolsequenz besteht aus einer Reihe von Presetpositionen, die nacheinander angefahren werden, unterbrochen jeweils nur von einer Pausendauer, die für alle Positionen gleich ist.
Die Standard-Patrol umfaßt maximal 14 Positionen.
Die Patrol ist erst zum Abschluß der Übertragung der Konfiguration zum Empfänger tatsächlich geändert.

Vorgehensweise zur Einrichtung der Standard-Patrol:

- Um die Position zu aktivieren, wird der Cursor zur vorgesehenen Preset-Position geführt, dann die Schaltfläche ent drücken.
- Um die Pausendauer zu ändern, positioniert man sich auf "Pausendauer" und drückt dann die Schaltfläche ent. Nun den gewünschten Wert eingeben und mit ENTER bestätigen.
- Zur Übermittlung der Konfiguration den Cursor auf "Konfiguration senden" führen und die Schaltfläche ent betätigen.
- Das Menü verlassen und die Standard-Patrol starten.

6.16.8.2 Setup Patrol SA



Die Patrolsequenz besteht aus einer Reihe von Preset-Positionen, die nacheinander – nur getrennt durch eine Pause – angefahren werden.
Die Patrol SA umfaßt maximal 40 Positionen.
Tatsächlich geändert wird die Patrol erst, wenn die Übertragung des geänderten Parameters abgeschlossen ist.

Vorgehensweise für die Einrichtung der Patrol SA für die Preset-Positionen:

- Den Cursor auf "Beginn Patrol" führen, die Schaltfläche ent betätigen und den gewünschten Wert eingeben.
- Den Cursor auf "Ende Patrol" führen, die Schaltfläche ent drücken und den gewünschten Wert eingeben.
- Um die Konfiguration zu übertragen, wird der Cursor auf "Konfiguration senden" positioniert, dann die Schaltfläche ent betätigen.

Vorgehensweise für die Einrichtung der Patrol SA für die Preset-Positionen:

- Zur Änderung der gemeinsamen Pausendauer wird der Cursor auf "Defaultpause senden" geführt, dann die Schaltfläche ent drücken. Den gewünschten Wert eingeben und mit ENTER bestätigen.
- Um die Pausendauer an einer einzelnen Position zu ändern, positioniert man sich auf "Spezifische Pause senden" und drückt die Schaltfläche ent. Den Wert der Position und der gewünschten Pausendauer eingeben.
- Das Menü verlassen und die Patrol SA starten.

6.16.9 Preset, Scan und Home

Die Funktionen PRESET, Scan und HOME entsprechen der allgemeinen Erläuterungen, allerdings bestehen folgende domespezifische Einschränkungen (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 e siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Bemerkungen*
PRESET	*1*	*40*	
Scan	*1*	*40*	
HOME			*Ausführung des Befehls Scan an Position 1.*

6.16.10 Funktionstasten

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche Funktionstasten das Menü für die Ausführung der Sonderbefehle aufgerufen.



F1
Sonderfunktion : “Empfänger-Reset gesendet”.

6.16.11 Wiper und Washer

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



WIPER
Ausführung der genannten Funktion

WASHER
Ausführung der genannten Funktion

6.17 Empfänger VIDEOTEC mit Protokoll Macro

6.17.1 Anmerkungen

Das Protokoll Macro wird von einer großen Bandbreite von Produkten unterstützt, die äußerst unterschiedliche Funktionsumfänge haben. Im Handbuch des Empfängers sind die vorhandenen Funktionen aufgeführt.

6.17.2 Verweis auf andere Materialien

Telemetrieempfänger VIDEOTEC DTRX3.

6.17.3 Konfigurieren der Empfänger

Die neue Generation der Empfänger VIDEOTEC gestattet die Wahl zwischen zwei Protokolltypen (VIDEOTEC und Macro).
Dieses Kapitel bezieht sich ausschließlich auf das Protokoll MACRO.
Richten Sie den Empfänger nach den Ausführungen in seinem Handbuch.
Verbinden Sie nach der allgemeinen Vorgehensweise den Empfänger unmittelbar mit der Bedientastatur und einen Monitor mit dem Videoausgang der Dome (*siehe § 6.18 - Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers, S.191*).

6.17.4 Anschluß der Hardware

Die Empfänger VIDEOTEC und Linxs können direkt mit der Bedientastatur verbunden werden entweder über ein Telefonkabel, das zur Lieferung gehört (zum Testen und Steuern) oder für Entfernungen bis 1200 m mit dem Standard-Verbindungskabel (*siehe § 3.3 - Eine Bedientastatur je Leitung: Standard-Anschlußkabel, S.16*).

6.17.5 Autopan

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche Autopan das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



START Autopan
Ausführung der genannten Funktion.

STOP Autopan
Unterbrechen der Funktion Autopan.

TOGGLE Autopan
Umkehr des aktuellen Status. Die gerade ausgeführte Funktion wird unterbrochen und umgekehrt.

6.17.6 Aux

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche AUX das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.
Wenn die Aktivierung/Deaktivierung eines Relais erforderlich ist, erscheint auf dem Display stets der Hinweis "4 Relais verfügbar". Ihre Anzahl kann in Wirklichkeit davon abweichen, je nachdem, welches Empfängermodell angeschlossen ist, siehe hierzu die Angaben in der zugehörigen Tabelle (*siehe § 6.16.1 - Verweis auf andere Materialien, S.178*)



SET Nr. X
Aktivierung Relais Nr. X

RESET Nr.
Deaktivierung Relais Nr. X

TOGGLE Nr.
Statusumkehr Relais Nr. X

6.17.7 Focus

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche FOCUS das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



FOCUS FAR
Aktivierung der Funktion FOCUS FAR

FOCUS NEAR
Aktivierung der Funktion FOCUS NEAR

Aktivierung AUTOFOCUS
Aktivierung der Funktion AUTOFOCUS

Deaktivierung AUTOFOCUS
Deaktivierung der Funktion AUTOFOCUS

6.17.8 Iris

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche IRIS das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



IRIS OPEN
Aktivierung der Funktion IRIS OPEN

IRIS CLOSE
Aktivierung der Funktion IRIS CLOSE

SET AUTOIRIS
Aktivierung der Funktion AUTOIRIS

RESET AUTOIRIS
Deaktivierung der Funktion AUTOIRIS

6.17.9 Patrol

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche PATROL das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



START Patrol STANDARD
Ausführung der genannten Funktion.

STOP Patrol
Unterbrechung der laufenden Patrolfunktion (Standard oder SA).

TOGGLE Patrol STANDARD
Umkehr des aktuellen Status. Die gerade ausgeführte Funktion wird unterbrochen und umgekehrt.

START Patrol SA
Start der Funktion Patrol SA

TOGGLE Patrol SA
Umkehr des aktuellen Status. Die gerade ausgeführte Funktion wird unterbrochen und umgekehrt.

SETUP Patrol STANDARD
Aufruf des Setup-Menüs für die Funktion Patrol Standard

SETUP Patrol SA
Aufruf des Setup-Menüs für die Funktion Patrol SA

6.17.9.1 Setup Patrol standard



Die Patrolsequenz besteht aus einer Reihe von Presetpositionen, die nacheinander angefahren werden, unterbrochen jeweils nur von einer Pausendauer, die für alle Positionen gleich ist.
Die Standard-Patrol umfaßt maximal 14 Positionen.
Die Patrol ist erst zum Abschluß der Übertragung der Konfiguration zum Empfänger tatsächlich geändert.

Vorgehensweise zur Einrichtung der Standard-Patrol:

- Um die Position zu aktivieren, wird der Cursor zur vorgesehenen Preset-Position geführt, dann die Schaltfläche ent drücken.
- Um die Pausendauer zu ändern, positioniert man sich auf "Pausendauer" und drückt dann die Schaltfläche ent. Nun den gewünschten Wert eingeben und mit ENTER bestätigen.
- Zur Übertragung der Konfiguration den Cursor auf "Konfiguration senden" führen und die Schaltfläche ent betätigen.

Das Menü verlassen und die Standard-Patrol starten.

6.17.9.2 Setup Patrol SA



Die Patrolsequenz besteht aus einer Reihe von Preset-Positionen, die nacheinander – nur getrennt durch eine Pause – angefahren werden.
Die Patrol SA umfaßt maximal 40 Positionen.
Tatsächlich geändert wird die Patrol erst, wenn die Übertragung des geänderten Parameters abgeschlossen ist.

Vorgehensweise für die Einrichtung der Patrol SA für die Preset-Positionen:

- Den Cursor auf "Beginn Patrol" führen, die Schaltfläche ent betätigen und den gewünschten Wert eingeben.
- Den Cursor auf "Ende Patrol" führen, die Schaltfläche ent drücken und den gewünschten Wert eingeben.
- Um die Konfiguration zu übertragen, wird der Cursor auf "Konfiguration senden" positioniert, dann die Schaltfläche ent betätigen.

Vorgehensweise für die Einrichtung der Patrol SA für die Preset-Positionen:
- Zur Änderung der gemeinsamen Pausendauer wird der Cursor auf "Defaultpause senden" geführt, dann die Schaltfläche ent drücken. Den gewünschten Wert eingeben und mit ENTER bestätigen.
- Um die Pausendauer an einer einzelnen Position zu ändern, positioniert man sich auf "Spezifische Pause senden" und drückt die Schaltfläche ent. Den Wert der Position und der gewünschten Pausendauer eingeben.

Das Menü verlassen und die Patrol SA starten.

6.17.10 Preset, Scan und Home

Die Funktionen PRESET, Scan und HOME entsprechen der allgemeinen Erläuterung, allerdings mit folgenden domespezifischen Einschränkungen (*siehe § 4.4.7.1 - Preset, S.47 e siehe § 4.4.8 - MENÜ Scan, S.49*).

Typ	*Mindestposition*	*Höchstposition*	*Bemerkungen*
PRESET	*1*	*99(*)*	
Scan	*1*	*99(*)*	
HOME			*Ausführung des Befehls Scan an Position 1 (**).*

(*) für DTRX3 maximal 40 Positionen
(**) Funktion nicht aktiv bei DTRX3

6.17.11 Funktionstasten

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche Funktionstasten das Menü für die Ausführung der Sonderbefehle aufgerufen.



F1
Sonderfunktion : “Set Home-Position”.

F2
Sonderfunktion : “Reset Home-Position”.

F3
Sonderfunktion : “Empfängerreset gesendet”.

6.17.12 Wiper und Washer

Vom HAUPTMENÜ aus wird mit der Schaltfläche das Menü für die Ausführung der spezifischen Funktionen aufgerufen.



WIPER
Ausführung der genannten Funktion

WASHER
Ausführung der genannten Funktion

6.18 Inbetriebnahme einer Domekamera / eines Empfängers

Vorgehensweise:

1. Freigabe für das Telemetrie-Setup einstellen (*siehe § 4.2.4.5 - Funktionen, S.34*).
2. Prüfen, ob die zu installierende Einrichtung zu denen gehört, die mit der Bedientastatur kompatibel sind (siehe *§ 6.3 - Dome ELMO, S.107*).
3. Die Einrichtung nach den Ausführungen im jeweiligen Installationshandbuch installieren.
4. In der Betriebsanleitung ist im zutreffenden Kapitel zu prüfen, wie das Gerät angeschlossen wird und welche besonderen Einstellungen an der gesteuerten Einrichtung vorzunehmen sind (zum Beispiel: Protokoll, Baudrate, etc).
5. Einstellung einer physikalischen Adresse an der gesteuerten Einrichtung, die von der Adresse aller anderen Geräte abweicht, die an der Leitung RS485 hängen.
6. Die Bedientastatur nach den Anweisungen unmittelbar mit der Dome / dem Empfänger verbinden, die / der an eine der beiden Telemetriebuchsen angeschlossen wird..
7. Die Bedientastatur wird mit dem Protokoll der Einrichtung parametriert, indem man die geeignete Steckverbindung wählt und eine einheitliche Baudrate einstellt (*siehe § 4.2.3.2 - Telemetrie, S.24*). Wenn diese Parameter nicht richtig konfiguriert sind, funktioniert die Kommunikation zwischen den Einrichtungen nicht.
8. Den Setup-Modus der Bedientastatur verlassen und die Nummer der Kamera wählen, die der vorgegebenen Adresse der Dome / des Empfängers entspricht. Wenn diese / dieser eine höhere Adresse hat, als maximal für die Matrix Eingänge vorgesehen sind, muß die Dome umadressiert werden (*siehe § 6.1.2.3 - Änderung der kamerabezogenen Adressnummer, S.96*).
9. Mit dem Steuerknüppel wird geprüft, ob die funktionstypischen Befehle Pan/Tilt/ZOOM vom gesteuerten Gerät erkannt werden. Wenn der Joystick gelassen wird, ist es zu prüfen, dass die laufenden Bewegungen der Dome stoppen. Einige Anlagen könnten Probleme aufweisen, die zur RS485 Linie zurückzuführen sind. In diesem Fall sind folgende Lösungen zu versuchen:
   - die RS485 Linie nicht an beiden Seiten beenden
   - die RS485 Linie nur an die der Dome Seite beenden
   - die RS485 Linie nur an der Tastatur Seite beenden
   - die RS485 Linie an beiden Seiten beenden
10. Im zugehörigen Kapitel die möglichen Befehle für die spezifische Einrichtung und die Möglichkeiten für ein direktes Setup der Bedientastatur (*siehe § 6.1.5 - Organisation der Konfigurationsmenüs, S. 98*).

7 WARTUNG DER BEDIENTASTATUR

Die Bedientastatur DCT stellt keine besonderen Ansprüche an die planmäßige Wartung.
Befreien Sie regelmäßig die Displayfläche von Staub, Schmutz, Fingerabdrücken und anderen Materialien, die sich negativ auf die Optik auswirken.
Am wirkungsvollsten ist ein weiches, sauberes Tuch, das angefeuchtet wird und ein handelsüblicher sanfter Fensterreiniger, der nicht schleifend wirkt.
Bei längerem Kontakt mit schleifenden oder trockenen Stoffen besteht die Gefahr, daß auf der Displayfläche Kratzer entstehen und dadurch die Bildqualität abnimmt.

- Keine schleifenden Schwämme oder spitzen Gegenstände benutzen.
- Vor der Reinigung des Displays die Stromversorgung unterbrechen.
- Der Touch Screen darf nicht mit agressiven Reinigungsmitteln oder ähnlichen Substanzen gereinigt werden. (etwa solche auf Ammoniakbasis)
- Vermeiden Sie schleifende Reiniger oder Reinigungsmittel, die schädlich für Kunststoffkomponenten sind.
- Das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Display, sondern auf ein weiches Tuch sprühen
- Verhindern Sie, daß Flüssigkeit in die Bedientastatur eindringt.
- Keine schweren Gegenstände auf dem Display abstellen
- Keine Handschuhe oder Gegenstände mit schleifender Oberfläche benutzen
- Keine Gläser mit Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee oder Chemikalien auf der Bedientastatur und insbesondere auf dem Display abstellen. Dies gilt ebenfalls für kleine Gegenstände, die die berührungssensible Displayoberfläche schädigen könnten.